


kolin

歌林來電顯示有線電話 KTP-506L

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
 - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



目錄



(一)本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二)外型及各部位名稱.....	3
(三)安裝方法.....	4
(四)使用前設定.....	4
時間設定.....	4
鈴聲音樂及音量的設定.....	5
鬧鐘的設定.....	5
勿打擾功能的設定.....	5
暫切時間的設定.....	6
撥號方式的設定.....	6
防併機盜撥設定.....	6
本地區域碼的設定.....	7
外線碼的設定.....	7
對比度的設定.....	7
IP的設定.....	8
(五)電話功能操作說明.....	8
接聽電話.....	8
撥打電話.....	9
保留功能.....	9
重撥功能.....	9
暫切功能.....	9
來電記憶使用.....	10
撥出記憶使用.....	10
雙鍵記憶鍵.....	11
單鍵記憶鍵.....	11
長控鎖.....	12
(六)規格.....	12
(七)緊急處理方法.....	12
(八)簡易保養.....	13
(九)常見故障排除方法.....	14

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,來電 EASY!



● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

1. FSK及DTMF雙制式自動兼容，來電訊息自動識別接收。
2. 約可記憶32組的來電號碼及時間，記憶組數視來電號碼的長短而定。
3. 約可記憶14組的撥出號碼及通話計時時間，記憶組數視撥出號碼的長短而定。
4. 來電記憶與撥出記憶均可查詢及刪除。
5. 具有防併機盜撥功能。
6. 單鍵保留、重撥、暫切等功能。
7. 具長控鎖功能。
8. 可儲存10組雙鍵記憶鍵。
9. 可儲存2組單鍵記憶鍵。



交通部電信總局
審定合格

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供之服務！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。




查詢來電顯示是否開放，請撥電話--

41211111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#
依語音指示查詢。

特別提醒您：

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等，將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

• • • 外型及各部位名稱 • • •



1. 電話局線插座
2. 長控鎖
3. 液晶顯示幕
4. 撥出查詢鍵
5. 記憶鍵
6. 記憶1鍵
7. 聽筒
8. 設定鍵
9. 暫切鍵
10. 重撥/暫停鍵
11. 保留鍵
12. 數字鍵
13. 下查詢鍵
14. 回撥鍵
15. 記憶2鍵
16. 刪除鍵
17. 上查詢鍵


包裝清單：話機 1 台、聽筒 1 個

附件：聽筒曲線 1 條、電話直線 1 條、長控鎖2個、使用說明書 1 本

● ● ● 安裝方法 ● ● ●

(初次使用時,請務必詳閱)

- 1.打開話機底部的電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池，此時顯示幕會顯示數字。若無顯示，請確定電池正負極性是否安裝正確。
- 2.將聽筒曲線連接聽筒與話機左側。將電話線一端接入話機底部的局線插座內，另一端接家中電話線插座。



※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質

注意

- ※液晶顯示幕模糊不清時,請即時更換電池。
- ※當更換電池時,為避免雷擊,請先拆下局線。裝好電池後,再裝回局線,並重新設定時間。
- ※更換電池時,可能造成資料流失。
- ※請自行購買電池。

● ● ● 使用前設定 ● ● ●

※所有的設定皆須在待機狀態(未通話狀態)下設定
※話機需裝上電池,才可進行設定

時間設定

在待機狀態下,按**設定鍵**,此時顯示幕顯示"SE 12345678",按**數字鍵1**,此時顯示幕顯示"1-dATE 2-CL","1"代表日期設定、"2"代表時間設定,按**數字鍵1**,進入日期設定。此時顯示幕上日期閃爍,直接輸入數字調整日期,按**設定鍵**確認,之後按**刪除鍵**回上一選項。

按**數字鍵2**進入時間設定,此時顯示幕上"時間"閃爍,直接輸入數字調整時間,按**設定鍵**確認,之後按**刪除鍵**回上一層。

注意

- ※小時和分鐘的設定分為十位和個位分別設定。
- ※電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統,若您的所在地為FSK系統,當接收來電訊息時,會自動更新日期、時間。若為DTMF系統,則須自行設定時間。
- ※待機狀態就是未通話狀態。

鈴聲音樂及音量的設定

※本話機鈴聲只有一種，此項目設定無效，請勿設定。

在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示"SE 12345678"，按 [數字鍵2]，此時顯示幕顯示"r 12345678"，"1"代表一般鈴聲音樂、"2"代表貴賓鈴聲音樂、"3"代表鈴聲音量大小。按 [數字鍵1]，此時顯示幕上顯示"r 1n912345678"，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 選擇一般鈴聲音樂，按 [設定鍵] 確認，之後按 [刪除鍵] 回上一選項。按 [數字鍵2]，此時顯示幕上顯示"r 1n912345678"，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 選擇貴賓鈴聲音樂，按 [設定鍵] 確認，之後按 [刪除鍵] 回上一選項。按 [數字鍵3]，此時顯示幕上顯示"r 1n912345678"，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 選擇鈴聲音量大小，按 [設定鍵] 確認，之後連續按 [刪除鍵] 回到待機畫面。

鬧鐘時間設定

※本話機此功能無效，請勿設定。

在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示"SE 12345678"，按 [數字鍵3]，此時顯示幕顯示"RL 1-2-3"，"1-2-3"代表鬧鐘組數，按 [數字鍵1] 顯示幕顯示"RL1 OFF"，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 輸入數字設定時間，按 [設定鍵] 確認，之後按 [刪除鍵] 退出。

鬧鐘響鈴時，按任意鍵，即可取消鬧鈴。若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。

注意

※ 第1組為單次鬧鈴，第2、3組為每天鬧鈴。

勿打擾功能的設定

※本話機此功能無效，請勿設定。

在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示"SE 12345678"，按 [數字鍵4]，此時顯示幕顯示"OFF_r 00-00"，即可輸入設定勿打擾時間，設定完後，顯示幕顯示勿打擾時間並倒數計時至所設定的"00-00"時間後自動取消勿打擾功能。

暫切時間的設定

在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示"SE 12345678"，按 [數字鍵5]，此時顯示幕顯示"1-F 2-PΓ3-d"，按 [數字鍵1] 進入暫切時間設定，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 選擇時間，暫切時間為：90、95、100、120、180、300、600、1000ms。按 [設定鍵] 確認，設定完畢，按 [刪除鍵] 退出。

撥號方式的設定

※ 台灣地區規格為 "TONE"，已設定，請勿更動。

如需更動，在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示"SE 12345678"，按 [數字鍵5]，此時顯示幕顯示"1-F 2-PΓ3-d"，按 [數字鍵2] 進入撥號方式設定，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 選擇撥號方式為 "TONE" 或 "PULSE"。按 [設定鍵] 確認，設定完畢，按 [刪除鍵] 退出。

防併機盜撥設定

在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示"SE 12345678"，按 [數字鍵5]，此時顯示幕顯示"1-F 2-PΓ3-d"，按 [數字鍵3] 進入防併機盜撥設定，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 選擇 "dEFEnd OFF" (關) 或 "dEFEnd on" (開)。按 [設定鍵] 確認，設定完畢，按 [刪除鍵] 退出。

說明

※ 當開啓防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

本地區域碼的設定

在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示“SE 12345678”，按**數字鍵6**，此時顯示幕顯示“1-Loc 2-oL”，按**數字鍵1**進入本地區碼設定，此時顯示幕顯示“Loc ---”，按**數字鍵**輸入本地區碼(例如：台北縣市輸入“2”；高雄輸入“7”)，輸入完畢，按**設定鍵**確認，可按**刪除鍵**退出。

說明

※ 地域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”)，若台北為“2”，高雄為“7”。

在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。

※ 若電話局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

外線碼的設定

※此功能目前不適用於台灣，請勿設定。

若使用交換機用戶，撥打外線，則先按外線碼，通常為0或9，之後再按電話號碼。在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示“SE 12345678”，按**數字鍵6**，此時顯示幕顯示“1-Loc 2-oL”，按**數字鍵2**進入外線碼設定，此時顯示幕顯示“oUC OFF”，按**上查詢鍵**或**下查詢鍵**，輸入外線碼，輸入錯誤可按**刪除鍵**刪除，按**設定鍵**確認，設定完畢，按**刪除鍵**退出。

注意

※ 外線碼只針對設定的號碼有效。

對比度的設定

※ 對比度共有5級可調

在待機狀態下，按**設定鍵**，顯示幕顯示“SE 12345678”按**數字鍵7**，此時顯示幕顯示“Lcd con 3”，按**上查詢鍵**或**下查詢鍵**來調整對比度，按**設定鍵**確認，可按**刪除鍵**退出。

對比度分5級可調，預設值為第3級。

IP的設定

★目前電信局尚未開放IP服務項目，所以下列IP設定方式，請保留在"OFF"狀態，若有設定號碼，將會無法撥打長途及行動電話。

在待機狀態下，按 [設定鍵]，顯示幕顯示 "SE 12345678" 按 [數字鍵8]，此時顯示幕顯示 "1-RU 2-3-IP"，按 [數字鍵1] 進入自動IP設定，按 [上查詢鍵] 或 [下查詢鍵] 來選擇IP號碼，IP號碼為：OFF、IP1、IP2、17909、17908、193、17911、17921、17931、17951、17991、068、96300、96333、196、190、17969，按 [設定鍵] 確認，可按 [刪除鍵] 退出。

按 [數字鍵2] 進入第一組手動IP設定，直接輸入IP號碼即可，輸入錯誤可按 [刪除鍵] 刪除更改，輸入完畢，按 [設定鍵] 確認，此時顯示幕顯示 "IP Code"，表示IP已存入。可按 [刪除鍵] 退出。

按 [數字鍵3] 進入第二組手動IP設定，本機無此功能，不需設定。

(當設定了自動IP號碼後，如果撥出號碼首位為"0"，則在號碼撥出時，話機會自動先撥出IP號碼，再撥出欲撥出的號碼。)

說明

※ IP號碼預設值為"OFF"，IP1和IP2為手動IP設定碼

• • • 電 話 功 能 操 作 說 明 • • •

接聽電話

來電時，話機響鈴，拿起聽筒即可接聽電話。通話結束，放回聽筒即可結束本次通話。

說明

※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。

※ 查閱來電號碼，請參閱 P.10 "來電記憶使用"。

撥打電話

拿起聽筒聽到局音後開始撥號。

亦可採用預覽撥號的方式：在待機狀態下先輸入欲撥打的電話號碼，可直接將號碼輸入完畢，再拿起聽筒即可。若輸入過程中號碼有誤，可按**刪除鍵**逐字刪除號碼，待確定號碼無誤後，再拿起聽筒即可。

通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

說明

- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.10 “撥出記憶使用”。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

保留功能

※ 具有併機保留解除功能

在通話過程中，因某些原因需要暫停通話，按一下**保留鍵**，聽筒放回機座，對方可聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

注意

- ※ 因本話機無免持功能，所以保留後聽筒放回機座時聲音很小聲。

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下**暫切鍵**，接著按一下**重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下**暫切鍵**，聽到“嘟—”局音後，再次撥打電話號碼即可。

來電記憶使用

※ 本機可記憶32組來電訊息。

來電記憶說明

來電時，話機會顯示來電號碼，同時會顯示“新來電”，“新來電”符號在該號碼未被查詢前會一直保留。本機約可記憶32組來電訊息(包括來電號碼及時間)，記憶組數視來電號碼的長短而定。存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息，若來電號碼重覆，則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息，並顯示“重複來電”。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示“P”。若來電超過範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服飾)，則顯示幕顯示“0”。

(以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示)

來電記憶查詢及刪除

- ◎ 在待機狀態下，直接按 **[上查詢鍵]** 或 **[下查詢鍵]** 便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎ 查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **[回撥鍵]**，拿起聽筒即將此號碼撥出。若查詢到的號碼需補“0”才可回撥，則在查詢到該號碼時，按住 **[回撥鍵]** 不放，話機便會自動在該號碼前補0並將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到欲刪除的電話號碼時，按一下 **[刪除鍵]** 便可將該號碼刪除。若繼續按住 **[刪除鍵]** 不放約3秒，則會將所有來電記憶刪除。

撥出記憶使用

※ 本機可記憶14組撥出訊息。

撥出記憶說明

本機可記憶14組撥出號碼、序號及通話計時時間，記憶的組數視撥出號碼的長短而定。記憶號碼可進行查詢、刪除及重撥，當超過可記憶的組數時，最早的撥出號碼將自動被刪除。

撥出記憶查詢與重撥

- ◎ 在待機狀態下，按一下 **[撥出查詢鍵]**，直接按 **[上查詢鍵]** 或 **[下查詢鍵]** 便可查詢最近撥出的撥出訊息。
- ◎ 查詢到欲重撥的電話號碼時，按一下 **[回撥鍵]**，拿起聽筒即將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到想要刪除的電話號碼時，按一下 **[刪除鍵]** 便可將該電話號碼刪除。若繼續按住 **[刪除鍵]** 不放約3秒，則會將所有撥出記憶刪除。

雙鍵記憶鍵

※ 本機有10組雙鍵記憶鍵。

儲存號碼的編輯

- ◎ 在待機狀態下，輸入儲存的電話號碼，輸入完畢，按 [記憶鍵] 直到顯示幕顯示 "SAUE-"，輸入想要儲存的位置(數字0~9)，即可將該號碼儲存進相對應的位置內。
- ◎ 亦可在查詢來電或撥出記憶號碼時，當查詢到欲儲存的號碼，按一下 [記憶鍵]，再按欲儲存的位置鍵(數字0~9)，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。

儲存號碼的撥出

- ◎ 在待機狀態下，按一下 [記憶鍵] 此時顯示幕顯示 "LoRd-", 表示進入儲存號碼的查詢，按欲撥出號碼所儲存位置鍵(數字0~9)，即可撥出。

例如：欲儲存電話號碼22984188 在"數字鍵1"內，依序按 數字鍵22984188
→ [記憶鍵] → [數字鍵1] 即可。

在待機狀態下，按 [記憶鍵] → [數字鍵1] 即可將該號碼撥出。

單鍵記憶鍵

※ 本機可儲存2組單鍵記憶鍵。

儲存號碼的編輯

- ◎ 在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，按住欲儲存的位置鍵（記憶鍵1、記憶鍵2），即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。
- 亦可在查詢來電或撥出記憶號碼時，當查詢到欲儲存的號碼，按一下欲儲存的位置鍵（記憶鍵1、記憶鍵2），即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。

儲存號碼的撥出

- ◎ 在待機狀態下，按一下欲撥出號碼所儲存的位置鍵（記憶鍵1、記憶鍵2），即可將該號碼撥出。

例如：欲儲存電話號碼22984188在"記憶鍵1"內，依序按 數字鍵22984188 → [記憶鍵1] 即可。

在待機狀態下，按 [記憶鍵1] 即可將該號碼撥出。

說明

※ 本機可儲存2組單鍵記憶鍵，每組最多可輸入16位數的號碼，號碼可根據情況選擇插入 [*鍵]、 [#鍵]，其次數與順序依實際情況而定。


長控鎖

※本話機的長控鎖為三段式電子鎖(開鎖·鎖0·全鎖)。



說明

- ※將鑰匙插入鎖孔內，轉到您要設定的位置即可。
- ※鑰匙隨機附於話筒曲線上。
- ※鑰匙請妥善保管。



規 格

話機規格 撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz
低頻群 697/770/852/941 Hz

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF : -6 ± 2 dBm 以內
5公里 HF : ≥ -21 dBm 以內

LF : -8 ± 2 dBm 以內
LF : ≥ -21 dBm 以內

傳輸當量 送話當量 0公里 : 11~ -2 dB 以內
受話當量 0公里 : 5~ -6 dB 以內

5公里 : 11~0 dB 以內
5公里 : 5~ -4 dB 以內

側音當量 0~5公里 >4 dB 以上

失真度 受話失真度 : 不超過7% 送話失真度 : 不超過5%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位率差5分貝內正常接收
頻率容限 $\pm 1.5\%$ 内正常接收

FSK 接收FSK信號位準為-4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

緊急處理方法

◎若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下。

◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》



※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用。

《電池更換》



※ 電池電源將耗盡時，將盡快更換。
※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

• • • 常見故障排除方法 • • •

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫.



無法顯示來電號碼

- ※ 檢查當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話 : 4121111(免加區域碼)
撥通後,再輸入666#依語音指示查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足.



無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線是否安裝正確.
(話機安裝請參閱 P.4)



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等,皆會影響來電顯示功能.



通話有雜音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕.(請更換線路)
- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕.
(請更換接線盒)



電話只鈴一聲,即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕.
(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良.
- ※ 檢查話機(可能遭雷擊).



電話功能不正常

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電量是否充足.
- ※ 若電池電量充足,可取下電池及外線,10分鐘後再裝上電池,插上局線,重新試機.



無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定區域碼.(區域碼設定方式請參閱 P.7)

kolin

歌林股份有限公司

●本產品售後服務委託售後服務商：

旺德電通股份有限公司

免費服務專線：0800-000-150

[Http://www.wonder.com.tw](http://www.wonder.com.tw)

E-mail:wonder@wondercom.com.tw

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06)202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號

高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。