

歌林電氣壁爐 FH-201T 使用說明書

簡介：

FH-201T 電氣壁爐是一台具有獨特的虛擬實境——“炭火燃燒、火燄飛舞”等擬真效果，可切換高低兩種熱能輸出，並具有自動溫度控制與過熱保護安全裝置的高級家用壁爐暖風機。

FH-201T 電氣壁爐暖風機也同時通過我國新驗證登錄、CE/TUV 等安規及電磁檢測認證，產品品質優良，安全可靠最適合於家庭使用。

各部名稱：



規格：

名 稱	規 格	數 量	備 註
額定消耗電功率	AC 110V / 60Hz / 1290W / 11.7A	—	
電熱線消耗電功率	AC 110V / 60Hz / 600W / 5.45A	2	
燈泡	AC 110V / 60Hz / 40W / 0.36 A	2	
馬達	AC 110V / 60Hz / 20、9RPM / 4W	2	
溫控器	AC 125V / 15A / 0°C ~ 75°C	1	
切換開關	AC 125V / 15A	3	
過熱保護開關	AC 125V / 15 A / 45°C ~ 55°C	1	
出風口溫度	60°C ~ 100°C	—	
穩定平均溫度	30°C ~ 50°C	—	

使用方法：

一、 使用前說明：

本產品是一台具有 2 個電熱切換開關，能切換 1200W 或 600W 兩段熱能輸出之暖風機，出風口溫度可由溫控開關控制，能調整位於壁爐底部之風扇加熱器吹出之熱風維持在 35°C ~ 50°C 之間。電熱切換開關、溫控開關及火燄切換開關皆置於壁爐門內下方的可掀式開關護蓋內。本產品為一景觀壁爐，提供虛擬實境“炭火燃燒、火燄飛舞”等擬真的景觀效果，營造出像在熊熊烈火旁圍爐的溫暖感覺；此虛擬實境效果是由可獨立操作的火燄切換開關來切換，不會啟動風扇加熱器，因此不論是否使用暖氣，全年皆可使用“炭火燃燒、火燄飛舞”的效果，隨時使家裡充滿溫馨的氣氛。

二、 使用前準備：

1. 在安裝前請先閱讀注意事項及使用說明書。
2. 將本產品由包裝箱移出，置於屋內適當位置。
3. 在接上電源之前請注意電壓必須與標示於本壁爐之電壓相符。
4. 本產品電源線插頭附有地線端子，插入壁上 3 孔插座即可使用本暖爐。但若無 3 孔插座請做大地接地，或請合格的電氣技師安裝。

● 注意事項：

使用本電器產品時，應隨時注意以下基本防護措施，以維護使用安全

1. 請使用規定之電壓。若電源線有損壞時，必須由製造廠或服務處或有類似資格的人更換，以避免危險。

2. 本產品請勿在室外使用或在浴室等潮濕環境使用。
3. 請勿讓本產品接近插座或電源連接盒附近。
4. 請勿將衣物或其他物品覆蓋於本產品；窗簾、傢俱或其他易燃物應距離本產品 1 公尺以上以免阻礙空氣之流通，造成過熱或火災。
5. 請勿自行安裝外接之溫度控制器、定時器或其他自動功能以避免造成火災之意外。
6. 請勿讓幼童接近本產品，以防止意外發生。
7. 雖然本產品符合安全標準，但不建議在長毛地毯上使用。若非要使用則一定要用防火的墊板隔離。
8. 本產品必須放置於電源線插頭可插到壁上插座之範圍內，請勿使用延長線。
9. 長時間不使用本產品時，請拔掉電源線插頭。
10. 若本產品發生故障，請拔掉電源線插頭，勿自行拆卸修理，請即刻送到經銷商處理。

四、 操作：

●操作前請先掀開位於門內下方的開關護蓋

1.火燄效果：

將有“燈泡”標示的切換開關按鈕按至“開”位置點亮燈泡，“木炭燃燒、火燄飛舞”的效果開始產生。

2.加熱裝置：

●有低熱(600w)及高熱(1200w)兩種熱能輸出可供選擇，兩種選擇皆有恆溫控制功能。

(1)低熱設定：

將“第一段電熱開關”鈕按至“開”位置，再將恆溫器旋鈕轉至“高”以控制 600w 熱能輸出之溫度。此時風扇電熱器開始動作，逐漸吹出暖風。

(2)高熱設定：

將“第二段電熱開關”鈕按至“開”位置，再將恆溫器旋鈕轉至“高”以控制 1200w 熱能輸出之溫度(若在低熱設定時已轉至“高”則此處可免設定)此時風扇電熱器開始動作，吹出較高溫的暖風。

3.恆溫器操作說明：

●此恆溫器能依室內溫度自動控制熱能輸出，以維持室內之恆溫。

(1)旋鈕依順時針方向轉至“高”位置啟動恆溫功能，此時調溫指示燈亮。

(2)經過一些時間後感覺室內溫度已夠溫暖時，請將恆溫器旋鈕依逆時針方向慢慢轉回去，轉到調溫指示燈熄滅時即停止轉動，將旋鈕定位於此位置，此時恆溫器便會將室溫維持在所設定的溫度，而使室內保持恆溫。

(3)由於恆溫器具有自動溫控功能，調溫指示燈會隨著恆溫器之通電或斷電而產生點亮或熄滅的現象，點亮代表加熱器加熱中，熄滅代表室內已達設定的溫度，加熱

器
保

暫時停止加熱，待室溫降低至設定的溫度以下時，調溫指示燈點亮繼續加熱，以

室內恆溫

4.安全的過熱保護設計：

●加熱器上有安全過熱保護設計，此設計可防止因過熱而產生的意外。

當熱能輸出受到阻礙時，此功能便會發揮作用，使風扇電熱器停止加熱，防止因過熱而產生的意外。一旦阻礙物被移開或是暖氣能正常吹出使機內溫度下降，則加熱器又開始運轉。但若在正常使用時，暖氣吹出時有時無，表示過熱保護器有異常啟動，則請關閉加熱器並與服務單位連絡。

五、維修保養：

注意：維修保養前請勿接上電源。

◎燈泡更換：

1. 打開本壁爐之門並將木炭座護蓋之兩個螺絲釘鬆開，小心地將木炭座裝飾品取出。在機體底部左、右各有一個燈泡。依逆時針方向小心地旋轉燈泡，直到燈泡脫離燈座，將燈泡取出。

2. 以 110V/40W 之燭型燈泡更換之並依順時針方向將此燈泡轉進燈座內，轉到適當緊度即可。將木炭座裝飾品裝回機內，並鎖緊螺絲釘，即完成燈泡更換。(DIY 更換新的木炭座裝飾品也如同 1.4.動作)

◎清潔：

●清潔前請勿插電並等到本產品冷卻後，才開始進行清潔工作

1. 壁爐木箱表面及門框、腳座等以柔軟濕布擦拭，請勿使用清潔劑、磨光清潔粉或溶劑等化學品擦拭。
2. 門玻璃、機體內部、木炭座裝飾品及火燄反射玻璃請以柔軟的布沾“中性”清潔劑小心擦拭。
3. 壁爐下方風扇加熱器及外部護蓋網孔之塵埃、棉絮可用吸塵器之軟毛刷清除之。

📁緊急處理方法

1. 萬一本產品發生異常時，請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱誠之售後服務。

六、售後服務：

- 1.萬一本產品發生異常時，請立刻關掉電源，並將電源線插頭拔掉。
- 2.自購買日起 1 年以內在正常使用中發生故障之維修或零件更換(不含燈泡)本公司提供完善的免費服務。
- 3.當本產品需要維修時，請直接與您購買本產品之經銷商或本公司服務站連絡。

消費者免付費專線:0800—231—758

歌林股份有限公司 榮譽出品

總公司：台北市重慶南路一段 86 號 10 樓 TEL:(02)23143151

觀音廠：中華民國桃園縣觀音鄉樹林村工業四路七號