

注意事項！

- 1 本產品具有內建式充電器。請勿使用非充電式電池，以避免造成機體或是電腦主機的損壞。
- 2 請勿選用 FAT32 或 NTFS 兩種格式對 Draco 進行格式化，部分功能可能無法正常使用。（詳細內容請見第 5 節）
- 3 在與電腦進行資料傳輸過程中，螢幕顯示“Busy”時，請不要將 Draco 抽離電腦。
- 4 使用本產品前，請閱讀光碟片裡的操作說明。

目錄

1. 簡介:	1
1.1 特色	1
1.2 包裝內容	2
2. 外觀介紹	3
2.1 LCD 螢幕顯示	4
2.2 其他部件說明	6
2.3 鍵盤鎖開關	7
2.4 按鍵說明	7
3. 操作說明	9
3.1 MUSIC 模式	10
3.2 RECORD 模式	13
3.3 VOICE 模式	14
3.4 SYSTEM 模式	15

3.5	USB 模式.....	19
4.	安裝程式.....	20
5.	格式化.....	22
6.	錄音轉換.....	24
7.	韌體升級.....	26

Zeon PDF Driver Trial
www.zeon.com.tw

1. 簡介:

此 MP3 播放器是具有放音和錄音功能的音樂移動存儲盤，支援 MP3/WMA 音樂播放和數位錄音；同時還具有完全的無驅型快閃記憶體移動存儲盤功能，可作為 USB 移動硬碟使用，完全與硬碟或軟碟相容。

1.1 特色

- 內置 32/64/128M 快閃記憶體，最多可存儲 8/16/32 首歌曲
- 支援 MP3、VMA 格式
- 14 級數位音量控制
- 7 種音效方式: Natural，DBB，JAZZ，SOFT，ROCK，POP，CLASSIC
- 歌詞同步播放
- 前進/後退功能
- 支援歌曲序號記憶功能，關機時可以記憶本次歌曲播放位置。
- 循環/複讀功能：單首、所有、A-B/A-V 複讀。
- 支援 3/6/9 小時的錄音（最多可存儲 99 個錄音檔）

-
- 可作 USB 硬碟使用，支援 Windows 98 及以上作業系統（Windows 98 以上不需驅動程式）
 - 支持 USB 1.1
 - 專利設計旋轉式 USB 介面，不使用時可隱藏在機身中
 - 輕便可攜，附帶掛繩式耳機。
 - 1 節 AAA 可充電池，可連續播放 12 小時，並可直接通過 USB 介面充電

1.2 包裝內容

- MP3 播放器
- 1.2V AAA(4 號)可充電池 ← 一節
- 掛繩式耳機
- 驅動程式光碟
- USB 連接線

2. 外觀介紹



2.1 LCD 螢幕顯示

①為 LCD 螢幕，顯示區尺寸約 8mm×31mm，可進行中英文顯示。
螢幕顯示分區示意圖如下：

A	B	C	D	E
F				
G	H	I	J	

- A. 指示工作模式。包括：MUSIC（音樂播放）、RECORD（錄音）、VOICE（播放錄音）、SYSTEM（系統管理）、USB（抽取式磁碟）
- B. 指示循環模式。包括：NOR（Normal）、ALL（Loop All）、ONE（Loop One）、INT（Intro：只播放引子）。若為 NOR 則不顯示。
- C. 指示當前 EQ（音效）方式。包括：NATU（自然）、ROCK（搖滾）、POP（流行）、CLAS（古典）、SOFT（柔和）、JAZZ（爵士）、DBB

(重低音)。若為 NATU 則不顯示。

- D. 指示 A-B/A-V 複讀功能。若未使用則不顯示。
- E. 顯示電池狀態。如電量正常 “■”、電量不足 “□”、充電時不顯示。
- F. 跑馬燈方式顯示目前播放曲目名、歌手名等。
- G. 顯示播放進度時間，格式為 “hh:mm:ss”。
- H. 指示播放狀態。包括：播放 “▶”、暫停 “||”、停止 “■”、前進 “▶▶”、後退 “◀”、A-B 複讀“(”。
- I. 顯示目前曲目序號和總曲目數，格式為 “nn/mm”。
- J. 顯示音量大小：▲

例：



2.2 其他部件說明

②：標準 USB A 型插頭。專利轉動設計，不使用時可隱藏在機身內。



③：掛繩孔。

④：標準耳機插孔。

⑤：電池盒，請按正負極標注放置電池。充電電池電量不足時可連接到電腦通過 USB 介面充電。

注：不要對普通乾電池進行充電，否則可能引起爆炸！

2.3 鍵盤鎖開關

⑥HOLD 為鍵盤鎖開關。在任何工作模式下，將 HOLD 撥到右邊時會鎖定全部按鍵。此時按鍵將不被回應，螢幕 A 區顯示“HOLD”字樣，如 MUSIC 模式下啓動 HOLD 功能則顯示為“M-HOLD”。

2.4 按鍵說明

- (1) ⑦為 PLAY 鍵：開機/關機/停止（長按）、開始/暫停、確認。
- (2) ⑧為 VOL - 鍵：音量減、音量快減（長按）。
- (3) ⑨為 VOL + 鍵：音量加、音量快加（長按）。
- (4) ⑩為 MODE 鍵：往內按用於模式切換，向左右旋轉為 NEXT/PREV。
 - a) 在 MUSIC/RECORD/VOICE 工作模式下暫停/停止狀態，按 MODE 鍵

可在 5 種工作模式之間循環切換：MUSIC、RECORD、VOICE、SYSTEM、USB（連接到電腦時才有此項）。

- b) MUSIC/VOICE 工作模式下播放狀態時，按 MODE 鍵可在以下功能模式之間迴圈切換：播放循環模式、音效選擇（VOICE 模式時無此項）、A-B/A-V 複讀功能，在各自的功能模式中，可用 NEXT 和 PREV 選擇所需的方式。
- c) NEXT（MODE 左）
下一項、快進（長按）。在 SYSTEM 模式中為進入下一項功能。
- d) PREV（MODE 右）
上一項、快退（長按）。在 SYSTEM 模式中為返回上一項功能。

注意事項：

按鍵有短按和長按兩種操作方法，如無特別說明均為短按。

短按：按下到放開的時間 < 2 秒

長按：按下到放開的時間 > 2 秒

3. 操作說明

放入電池後系統自動開機，如果是關機狀態可長按 PLAY 開機（如果 HOLD 功能開啓則不能開機）。首先顯示開機畫面，2 秒後畫面消失，系統根據情況進入不同工作模式：

如果 MP3 播放器開機前已經連接到電腦的 USB 介面，則系統自動進入 USB（抽取式磁碟）模式；

如果開機前並未連接到電腦的 USB 介面則系統自動進入 MUSIC（MP3 音樂播放）模式。

下面按幾種工作模式下的操作分別進行說明。

3.1 MUSIC 模式

播放

進入 MUSIC（音樂播放）模式後，按 PLAY 開始播放，螢幕上跑馬燈顯示歌名及歌手名，播放時間增加。（若開機後處於 USB 模式，可在 MP3 播放器與電腦之間無資料傳輸的情況下用 MODE 鍵切換到 MUSIC 模式，詳情請參考第 3.5 節。）



若有對應歌詞可長按 MODE 同步顯示歌詞，再按 MODE 返回原狀態。
正在播放時按 PLAY 暫停，長按 PLAY 停止。

注：播放 WMA 檔時，若電量不足可能有雜音。

功能設置

播放狀態時按 MODE 進入功能設置模式，首先設置循環模式，此時螢幕 B 區閃爍。用 NEXT 或 PREV 在 NOR、ONE、ALL 或 INT 之間進行選擇。

按 MODE 確認以上設置並進入音效方式設置，此時螢幕 C 區閃爍。用 NEXT 或 PREV 鍵在七種音效之間進行選擇。

再按 MODE 確認以上設置並進入 A-B 複讀模式，螢幕 D 區的 A 字元開始閃爍，按 NEXT 確定第一點，A 字元停止閃爍，B 字元開始閃爍，按 NEXT 確定第二點，系統開始複讀。若此時再按 NEXT 則恢復正常播放且 A 字元又開始閃爍等待確認。

再按 MODE 進入 A-V 複讀模式（自動斷句複讀，僅適用於語速較慢的文章或歌曲）。設置方式與“A-B 複讀”相似，只是第二點由系統自動斷句確定。

再按 MODE 退出功能模式設置並返回正常播放狀態。

刪除

在停止狀態下長按 MODE 鍵，螢幕提示是否刪除當前檔：



按 PLAY 確認刪除，或連按兩次 MODE 取消。

如果要刪除所有 MP3 檔，可在長按 MODE 後再短按一次，螢幕提示是否刪除所有 MP3 檔：



按 PLAY 確認，或按 MODE 取消。刪除完成後系統返回停止狀態。

若已經刪除全部 MP3 檔，系統將提示 “No Music Files”：



3.2 RECORD 模式

在停止狀態按 MODE 鍵可切換到 RECORD（錄音）模式。

錄音

按 PLAY 開始錄音，螢幕顯示正在錄音的檔案名，時間記錄和錄音狀態。
錄音時按 PLAY 暫停，錄音或暫停錄音時長按 PLAY 停止錄音並存儲錄音檔。

切換

若在暫停狀態按 MODE，系統將在切換工作模式前自動終止並存儲當前錄音檔。

電量不足

錄音狀態時若出現電量不足的情況，系統會自動保存當前正在錄製的檔，停止錄音，並提示電量不足。此時用戶應準備更換電池或對電池充足電後再繼續錄音。

3.3 VOICE 模式

播放

用 MODE 鍵可切換到 VOICE（播放錄音檔）模式。
VOICE 模式下的操作與 MUSIC 模式相同，只是播放時螢幕 F 區顯示的是錄音檔案名。

功能設置

播放狀態時按 MODE 進入功能模式設置，其設置與 MUSIC 模式下相同，但沒有音效選擇功能。

刪除

刪除錄音檔的操作也與 MUSIC 模式下相同。

3.4 SYSTEM 模式

可用 MODE 鍵進入 SYSTEM 模式，它主要用於系統相關設置和操作。設置時按 NEXT 進入下一項功能，按 PREV 返回上一項功能。進入各項功能後按 VOL+/- 進行選擇。螢幕右上角（D/E 區）顯示各項功能設置簡稱。


1：設置錄音方式（RecQlty）

可選方式：Normal Record（普通音質），Fine Record（音質較好但佔用空間較多）。

SYSTEM	RecQlty
Normal Record	

2：空間檢測 (MEMORY)


以圖示和百分比的形式顯示存儲空間的使用情況，如下圖：



初次切換到 SYSTEM 模式時，系統自動進行空間檢測。

3：設置錄音雜音波器 (RecFilter)

可選級別：Noise Level 0，1，2，3，4，5，6



4：設置背光時間 (BCKLight)

範圍為 0~30 秒，5 秒一步。

SYSTEM	BCKLight
30 Seconds	

5：設置自動關機時間(AutoOFF)

範圍為 0~60 秒，5 秒一步。


SYSTEM	RAutoOFF
30 Seconds	

6：設置語言(SetFont)


可選擇：Chinese GB(簡體中文，缺省)，Chinese BIG5 (繁體中文)

SYSTEM	SetFont
Chinese GB	

7：設置 LCD 顯示對比度 (Contrast)



8：顯示固件版本 (FWVersion)



在 SYSTEM 模式下按 MODE 時，若未與電腦連接則進入 MUSIC 模式，若聯機則進入 USB 模式。

3.5 USB 模式

不論MP3播放器之前處於哪種狀態，將其連接到電腦的USB介面時它都會自動進入USB（抽取式磁碟）模式。作業系統將自動進行識別並在“我的電腦”中顯示為抽取式磁碟。

（注：在 Windows 98 上使用需要驅動程式，請參考第 4 節。）

此時可將電腦上的資料（如 MP3 音樂檔等）傳送到 MP3 播放器，或將 MP3 播放器上的資料（如錄音檔等）傳送到電腦。當它們之間正在進行資料傳輸時，螢幕提示“Busy…” ，表示當前狀態為忙，禁止其他操作；空閒時則無提示。

若與電腦斷開連接，系統將自動恢復到 MUSIC 模式；或者在 Windows 的抽取式磁碟上右擊滑鼠並點擊“退出 (Eject)” 後（注意：部分作業系統會在螢幕上提示“移除設備”！！）自動恢復到 MUSIC 模式。

當 MP3 播放器空閒（與電腦無數據操作）時，可用 MODE 鍵在各工作模式間

切換。

4. 安裝程式

安裝套裝程式含三個部分：

- 1) 驅動程式。此 MP3 播放器在 Windows Me/2000/XP，Mac OS 及 Linux2.4x 等作業系統上不需要驅動程式，但在 Windows98 系統上使用時則需要。安裝程式能自動識別用戶當前的作業系統類型，並只在 Windows 98 系統上安裝驅動程式。
- 2) 格式化工具，操作方法參見第 5 節。
- 3) 錄音轉換工具，操作方法參見第 6 節。

安裝步驟：

1. 啓動作業系統，將所附程式光碟插入光碟機。該光碟是自動運行的，如果放入光碟機後不能自動運行並顯示安裝嚮導畫面，請運行光碟機根目錄下的AUTORUN.exe執行檔。



2. 在安裝嚮導的產品欄選擇“MP3播放器”，然後在驅動程式欄選擇“USB Disk 驅動程式”。點擊“運行”按鈕後，根據系統提示完成安裝過程。
3. 重新啓動系統，在開始功能表的程式專案中可找到“Draco MP3 Player Utility”組，包含3個分項：Format MP3 Player(格式化工具)，Sound Converter (錄音轉換工具)，Uninstall (程式卸載)。

5. 格式化

強烈建議使用 MP3 播放器自帶的格式化工具對其進行格式化！

若一定要使用作業系統的格式化功能，請選擇 FAT 檔系統。請勿選擇 FAT32 或 NTFS 檔系統，否則 MP3 及其它功能無效，只能作為移動磁片使用。

另外在 Windows XP 下，其檔系統不支援作業系統格式化的磁片格式（會造成無法錄音），所以必須用格式化工具來進行格式化。

格式化工具還可用來製作啓動盤。目前支援的最大容量為：不可啓動型 128M，可啓動型 256M。

操作方法：

點擊“開始”→“程式”→“Draco MP3 Player Ulitily”，選擇“Format MP3 Player”，出現格式化工具介面如下圖。請選擇合適的格式類型，點擊“開始”進行格式化。



支援三種格式化類型：

"快速"：刪除隨身碟上的所有檔，保留隨身碟上的壞塊標誌。

"全面"：刪除隨身碟上的所有檔，不保留隨身碟上的壞塊標誌。

"低級"：刪除隨身碟上的所有檔，對盤的資料區做讀寫檢查，如果發現有壞塊，記錄並標識出來。

6. 錄音轉換

使用錄音轉換工具可將錄音檔轉換成 wav 檔或 mp3 檔，方便用戶在電腦上重播。

操作方法：

點擊“開始”→“程式”→“Draco MP3 Player Utility”，選擇“Sound Converter”，出現轉換工具介面如下圖：

接著點擊“打開”找到要轉換的錄音檔，或者直接在後面的位址欄輸入檔路徑。再點擊“轉換”，將在同一目錄生成相應的 WAV 或 MP3 檔。



輸出選項：可選擇生成 WAV 或 MP3 檔，或同時生成兩種檔。

此工具還具有重播功能，可播放錄音檔或 WAV/MP3 等檔。點擊“打開”找到要播放的檔，或直接在位址欄輸入位址，然後使用工具介面上方的播放器進行播放。

7. 韌體升級

將新版的固體升級檔複製到移動磁片的根目錄，重新裝上電池開機，系統便進入固件升級狀態，螢幕顯示“F/W Updating…”。

升級完成後螢幕上顯示“OK！”。

3 到 5 秒後自動重新開機，就可以在新系統中工作了。

注意!

升級過程中不可以斷電!!! 建議升級前確定電池電量足夠。