


kolin

歌林省電熱水瓶

PJ-245L

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

產品特點

除異味沸騰

延長沸騰時間，
以消除化學異味



快速沸騰

如滿水，室溫
26°C 時，大約
30分鐘可煮開。



除氯再沸騰

可將保溫中的
水達除氯作用



自由旋轉底座

瓶體可作360°
旋轉。



夜視功能

夜晚出水口
照明裝置



1. 本產品採用微電腦控制，性能穩定，功能更全面。
2. 獨立"省電 (60°C)" 功能鍵，有別於一般98°C保溫功能，更省電。
3. 雙重節電功能設計：第一重→獨立"省電 (60°C)" 鍵，手動進入省電模式，第二重→超過48hr (小時) 無操作使用動作即自動進入休機狀態，延長產品使用壽命。

安全注意事項


熱源附近及傾斜不穩或不耐熱的桌面或桌墊請勿使用，並且不可放置於幼童容易觸及的地方，以防造成意外。



未注水前不可通電加熱，並且不可注入淨水以外的液體，以免內膽焦黑、腐蝕而造成故障。



不要手執瓶蓋搬移或倒掉剩餘的水，以免瓶蓋脫落而造成意外；並且不要將瓶身倒置。




使用中不可將蒸氣孔覆蓋，並且與牆壁或家具至少保持30公分以上的距離，以防過熱而使外殼變形。




使用注意事項

不要和其它電器共用一個插座。

共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。




停止使用時拔下插頭，以節省電源。



注意電線的收藏及保護

取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。



不要自行拆卸修理和進行改裝。

自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。



不要在交流110伏特以外的環境使用。



低於110V的電源無法使加熱器正常運作而影響使用品質，間接影響加熱器壽命；高於110V會燒燬內部電路及加熱器，甚至引起電線走火等意外。



請勿直接完全或局部浸入水中清洗，或在浴室内使用以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外



各部名稱





出水口
電動給水鍵
夜視燈
內膽
水量表




上蓋裝卸方法

按壓頭部後方之頭部安全開關，即可輕鬆取起上蓋；安裝時將上蓋對準卡榫確實裝回即可。



控制面板



水量表



使用方法

※初次使用時，請先煮開一次，然後將此開水倒掉。

※煮水時會聽到煮水聲音，屬於正常現象。

※新品初次使用內部會有輕微塑膠味（屬於食品級矽膠材質），視使用情況約二到三天後，味道將會淡化，請消費者安心使用。

※空燒保護：當熱水瓶內膽內之水位低於最低限度而無法出水時（水位約只剩1公分高左右）若無即時補水，此時空燒指示燈會亮起，並持續閃爍，進入空燒保護狀態（此時加熱器無功率不會繼續加熱，可確保產品之壽命及使用安全）。

※解除空燒保護狀態：自內膽中重新注水並按除氯再沸騰鍵，此時加熱燈亮起，內部重新開始加熱（有時加水至內膽後，按除氯再沸騰鍵，卻無動作，是因內部溫度尚未下降，請靜待2-3分鐘後，再按一次除氯再沸騰鍵，方有作用）。

1. 裝水

打開上蓋，用水壺等其它容器進行裝水。

不要使用水龍頭直接裝水，否則水濺出可能導致短路、觸電，裝水時勿超過滿水位指示刻度，否則熱水溢出可能導致燙傷；關閉上蓋，能聽見“卡啦”一聲，即為確實關閉上蓋。



● 開啓上蓋時，儘量避開蒸氣孔，以免燙傷。

● 水量在加水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應避免。

2. 煮沸開水

初次使用加水後接上電源線，加熱燈會亮起，並自動進入煮沸動作為正常現象。

爾後使用請確認加水後是否自動進入煮沸動作（自動進入煮沸動作為正常現象），若無動作請再按“再沸騰”鍵。

沸騰中，請勿打開上蓋，避免蒸氣口冒出的蒸氣導致燙傷。

3. 省電(60°C 保溫)設定

適合泡奶用的溫度 (60°C 保溫)

60°C的溫度可預防雜菌繁殖，而且也是適合泡奶用的溫度，用約60°C的水泡完奶後要等牛奶降到約40°C再餵奶，以免燙傷小嬰兒。本功能剛啟動時，一律先達沸騰點後，再降至60°C保溫動作(功能切換過程中『省電(60°C)』指示燈會呈現閃爍狀態，直到確定溫度到達約60°C時，此時指示燈會呈現持續亮著的狀態)。

※60°C時間約15~20分鐘。

●如果設定後插頭曾拔下重新插回時，會回到一般保溫設定，故需重新啟動。

●如不需省電(60°C 保溫)功能，請再按一次“省電(60°C)”鍵，燈號會先轉到保溫指示燈。

4. 給水

- (1) 電動給水:先按"鎖定解除"鍵(此時解鎖鍵指示燈亮起),再按"電動給水"鍵方可注水
※"鎖定解除鍵"專為有小孩的家庭設計,為確保安全電動給水後,如使用後10秒內無繼續
使用電動給水功能,此時解鎖指示燈即會亮起並進入鎖水安全裝置。
- (2) 氣壓給水:先將"氣壓鎖"推至"開"的位置,輕壓瓶蓋氣壓給水處,即可給水。
※開啓上蓋時,儘量避開蒸氣孔,以免燙傷。

5. 夜視燈

主要於夜晚或光線不足的情況下使用,不需另外開燈照明,只要手按到控制面板任一按鍵,出水口旁的夜視燈亮,方便給水避免燙傷。

6. 除氯/再沸騰/檸檬酸清洗功能的使用方法

再沸騰功能:

按"再沸騰"鍵即可將保溫中的熱水再次煮沸
※再沸騰時間與瓶內水量、水溫有關係:60°C時間約15-20分鐘。

除氯功能:利用"再沸騰"鍵達到連續沸騰即可完成除氯功能。

檸檬酸清洗功能:

加水至滿水位後再加入約30公克左右的檸檬酸於瓶內,確認通電後請長按"再沸騰"鍵三秒即進入自動清洗過程,此時加熱燈、保溫燈、空燒燈同時閃爍,清洗功能完成後,三燈會全亮--此時請將電源線拔下把水倒掉,待冷卻後擦去內膽中的污垢,並用清水清洗乾淨,再裝滿水煮沸一次,然後把水倒掉,即代表清洗完成。

※請注意

>請用冷水,不可用熱水

>水量不可超出高水位

>使用檸檬酸煮水洗淨中,不可打開瓶蓋(熱水瓶上蓋)

>使用檸檬酸煮水洗淨中,其他功能請勿使用,以免發生危險。

●保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰,並非故障現象。

7. 自動空燒保溫

當瓶內無水空燒時,蜂鳴器會"滴滴滴、滴滴滴"鳴聲警示,此時空燒指示燈閃爍,加入冷水後按"再沸騰"鍵,自動進入加熱煮沸狀態。

8. 長期不使用

- 本機器超過48hr (小時)無操作使用動作即自動進入休機狀態,不再予以加熱、保溫,此時機器本身之指示燈亦會全滅,待再次使用時,只要按下任意功能鍵,系統將再重新加熱沸騰,此功能在於延長產品使用壽命,並加強使用安全裝置。
- 若確定長期不使用時請取下拔除電源線,將瓶內餘水清除乾淨,並妥善收藏。

9. 緊急處理方法

使用中如發生異常狀況,請立即拔除插頭,切斷電源並通知本公司或經銷商。

在高山或寒冷等特別地區使用本產品時,不能達到所定的規格,請儘量避免在這些地方使用。

若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格人員更換,以避免危險。

規格表

型 號	PJ-245L
額定電壓/頻率	110V~/60Hz
電 線 長 度	1.2M
容 量	4.5 公升
額定消耗電功率	加熱700W 保溫35W
機 體 尺 寸	290(W)x195(D)x375(H)mm
淨 重	2.3 kg

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 瓶體、電源線絕對不可沖洗。
- 絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。



瓶蓋、瓶體外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。



出水口髒了之後，容易滴水，此時可使用餐具食器專用的清潔劑加水裝滿，清洗後倒掉，再將殘餘清潔劑充份洗淨即可。



內膽 放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗；不可使用有機溶劑及鋼刷之類的物品刷洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。



長時間不使用時，除去瓶蓋、瓶身內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。
※內膽務必完全乾燥。


- 水中成份會引致內膽變色，請仔細清理。
- 長期使用後水中的鐵質氧化會使內膽局部產生銹斑；請用尼龍刷清除。
- 長期使用後水中的物質會引致內膽堆積不易清理的白色物質，依下列步驟即可清除：取兩個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右（視水垢狀況拉長浸泡時間）；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。

耗材的更換

熱水瓶上蓋組內之墊圈、排氣座及其它襯墊均屬消耗材，會隨著使用時間而漸老化，請定期檢視，建議大約一年需更換一次，需更換時，請洽原購買商店或本公司之服務站，購買新的耗材。

電熱水瓶耗材部品名稱

1



螺絲

上蓋組

2



壺蓋墊圈

3



排氣座下墊圈

4



排氣座

5




膜芯扣圈

6



排氣座上墊圈

7



上蓋

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市中船路112巷24號	電 (02)24248916	南投服務站 南投市中興路346號	電 (049)2233483
松山服務站 台北市松隆路119-3號	電 (02)27698800	虎尾服務站 雲林縣虎尾鎮光復路198號	電 (05)6310177
北西服務站 台北市和平西路二段92-1號	電 (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	電 (05)2686574
北北服務站 台北市敦煌路205號	電 (02)25952113	新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號	電 (06)6323714
三重服務站 三重市溪尾街14號	電 (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	電 (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號	電 (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	電 (07)7612976
中和服務站 中和市板南路112號1樓	電 (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山市中山西路27號	電 (07)7470710
中壢服務站 中壢市新興路286號	電 (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	電 (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路147號	電 (03)5236370	岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號	電 (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路403號	電 (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	電 (06)9211099
台中服務站 台中市北屯路429號	電 (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	電 (089)327377
中海服務站 台中市工業區20路39號	電 (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號	電 (03)8529191
彰化服務站 彰化縣彰化市林森路387號	電 (04)7513774	羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號	電 (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL(06)2631270

產地：中國