

# MITSUBISHI

## 三菱微電腦電子鍋

## NJ-J18ST(1.8<sup>l</sup>)10人份

### 使用說明書



煮白米、胚芽米、什錦飯、糯米多功能  
電子鍋





承蒙您惠顧三菱電子鍋，本公司謹此致上十二  
萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來  
便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

### 目 錄

|           |    |
|-----------|----|
| 各部的名稱及功能  | ①② |
| 煮白米飯的時候   | ③④ |
| 煮稀飯的時候    | ⑤  |
| 預約定時煮飯的方法 | ⑤  |
| 停電以後      | ⑤  |
| 煮飯所需時間    | ⑤  |
| 清洗保養      | ⑥  |
| 食譜        | ⑦⑧ |
| 高明的保溫     | ⑧  |
| 使用時注意事項   | ⑨  |
| 有疑問的時候    | ⑩  |
| 規 格       | ⑩  |

# 各部份的名稱及功能




| 附屬品               |              |       | 飯杓的取拿 |  |
|-------------------|--------------|-------|-------|--|
| 量杯(1)<br>(約0.18L) | 飯杓<br>固定架(1) | 飯杓(1) | 向上斜取。 |  |

| 電源線 |                           |
|-----|---------------------------|
| 拉出  | 將插頭拉出即可，（請勿拉出超過紅色膠帶的位置）。  |
| 收回  | 將電源線稍微拉出（2～3cm）再放掉，即自動收回。 |

## 操作・顯示部

●按下各個按鍵時，會聽到“噠”的聲音。



| 取消・保溫<br>按 鍵   | 煮稀飯按鍵   | 預約定時煮飯   | 煮 飯 鍵   |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●如果按錯按鍵，想重新設定，或保溫中途想取消保溫，或只要保溫時，可按此按鍵。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●煮稀飯時請先按稀飯鍵，再按煮飯鍵。</li> </ul> <p style="text-align: center;">稀飯 → 煮飯</p> <p>請依圖示之順序操作。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●可預約定時煮飯完成的時間。(6、8、10小時，三種時段選擇)。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●要立刻煮飯或預約時間設定好時，按此鍵。</li> <li>●如米已先浸泡過30分鐘以上時，可連按二次，省略預熱過程加速煮飯時間。</li> </ul> |

- 預約中，煮飯中或正在保溫時，按下任何按鍵都不會有反應，若想變更設定，必須先按 [取消・保溫] 鍵，再重新設定。
- 內鍋未放妥時，各個按鍵亦不發生作用。

請參照 3 ~ 5 頁的使用方法

# 煮白米時

預約定時的使用方法，請參考第5頁說明。

(白米香噴噴)・(快速煮飯)，煮白米以外時，請參考第5頁說明。

## 準 備

### 1 正確地把米量好

- 用附帶品中的計量杯來計量。



平平滿滿的一杯約為0.18L。

### 2 淘洗白米

- 最好用其他的容器事先淘洗好。以避免損傷內鍋材質。



※使用內鍋淘洗白米時，容易傷及內鍋之氟皮膜，而發生米飯黏著的情形。

### 3 把米放入內鍋、加入適當的水

- 例如，煮4杯的米時，把水加到刻度在“4”的地方最適當。

內鍋內側有標示米的種類，請依標準刻度加入適當的水。

(おこわ即糙米) (炊込み即什錦飯) (おかゆ即稀飯)




※請依個人喜好加減水份。

※請不要用熱水來煮(50°C以上的水)

### 4 將內鍋放入鍋體內

- 內鍋放入後，須輕輕的左右轉動，使其確實與鍋體密合。
- 把米水平的放入，確定一下水是否已正確地加進去了。



※請將內鍋外側的水分及污垢確實擦拭乾淨。

※內蓋請確實裝好。

### 5 插上插頭

- 將插頭插入插座。



※用潮濕的手來操作，來非常危險的。

## 6 煮飯時

- 在煮飯中（或是預熱中），如果聽到咰嚟、咰嚟的聲音，是很正常的，並不表示電鍋故障了。

### 洗好米馬上開始煮時

預熱開始後，即自動進入煮飯過程。

（下圖①是從預熱開始）



### 預先將白米浸泡30分鐘以上時


- 因白米會自動吸收水份，而可以省略預熱的過程。

（下圖②是從煮飯開始，如省略預熱，則煮飯時間可減少15分鐘）



#### ① 預熱（約15分）

- 火力較小，目的是使米能充分吸收水分。



#### ② 煮飯

- 以適當的火力配合米量來煮飯。




#### ③ 二度炊（15分鐘）

- 利用白米多餘的水份充分燙煮。



#### ④ 煮飯完畢（保溫）

- 會發出五聲嘩、嘩的聲響，而自動開始保溫。



## 7 鬆軟白飯（拌飯）

飯煮好後，打開上蓋，將飯充分地拌勻，使多餘的水份能蒸發掉，米飯會更香Q可口。



積水盒中的水，請每回記得倒掉。

## 8 保溫

如果不關掉電源，則會一直維持保溫狀態。

保溫功能請儘可能勿超過12小時。

因搬移或其他原因而取下插頭時，俟固定位置後應立即將插頭插上。


最佳的保溫方式  
請參考12頁之說明。



- 假使已不想保溫，請用【取消・保溫】鍵來取消，並拔掉插頭。

# 煮稀飯的時候


煮稀飯時請先按 [稀飯] 按鍵，再按 [煮飯] 鍵。  
請參照 P.8 說明。



[稀飯] 的燈會亮起。

## 使用預約定時煮飯的時候

[預約煮飯鍵] 是固定 6 個、8 個、10 個小時預約時間。



- 按鍵每按一次，增加 2 個小時預約時間。
- 連續按 4 次，又回復到 8 小時預約。

例 現在是午後 8 點，想預約明天早上 6 點吃飯，則設定 10 小時後吃飯即可。

## 停完電的時候

**煮飯中** ..... 電源接通後，會繼續保持此狀態。

**預熱中** ..... 電源接通後，會開始煮。  
**設定時間預約中**

**保溫中** ..... 電源接通後，繼續保溫。

## 所要時間

開始炊煮到可以開飯所需的時間標準。

●包含預熱的時間。●不需預熱的時候（按 [煮飯] 鍵兩次），大約縮短 15 分左右。

| 形名       | 種類 | 白米        | 稀飯            |                     | 胚芽米       | 什錦飯     | 糯米      |
|----------|----|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------|---------|
|          |    |           | 全稀飯           | 5分稀飯                |           |         |         |
| NJ-J18ST |    | 47分～1小時7分 | 1小時～<br>1小時4分 | 1小時1分<br>～1小時<br>7分 | 46分～1小時4分 | 49分～1小時 | 42分～49分 |

煮飯時間會隨著季節、水溫、氣溫、米質、水量多少及電壓不同而變化。

# 保養方法

... \*使用後必須將插頭自插座拔下。



除了廚房用的中性洗潔劑以外，請不要使用其他的洗潔劑和漂白劑。

- 挥發油、去污粉、稀釋劑、刷子等，會使表面受損。
- 鹽酸系的漂白劑，會使鍋子腐蝕。

## 每次使用後，請一定要加以保養

內 鍋  
飯 杓  
內 蓋  
積水杯  
蒸氣閥

蒸氣閥不要亂壓


- 用海棉洗淨，並拭去水份。



※ 使用時，請勿忘記裝入。

外鍋內側

- 請用擦乾的軟質布擦拭。



襯套須保持乾淨

## 外側出現污垢時


本體  
內鍋

- 請用柔軟的抹布，擦乾後擦拭。
- 請勿整個放入水中清洗。



底部溫度控制器

- 附著雜質時，請以砂紙（400號左右）輕輕擦拭，再以細布擦乾淨。



底部溫度控制器

有難聞的怪味附在鍋上的時候

① 在內鍋內加入1/3的水，確實蓋好上蓋

② 將【煮飯】的按鈕押二下，大約煮了10分鐘後，按下【取消・保溫】的按鈕。

③ 將內鍋、內蓋取出，仔細地清洗，用乾燥清潔的抹布，把水全部擦乾。

## 有關樹脂加工製成的內鍋

因為內鍋是採用不沾鍋的樹脂加工而成的，所以請注意下列幾點事項：

- 請勿使用金屬性的飯杓、湯匙或者陶器等硬物。
- 不可用內鍋淘洗白米。
- 不可使用醋。
- 使用完調味料後，請立刻沖洗。



- 經過長期的使用，可能會有顏色不一的斑紋出現，這是由於水分和蒸氣的緣故，在使用及衛生方面，不會有問題，請您安心的使用。

# 可口的飯食（什錦飯）

## 鷄肉什錦飯 (4人份)

### 材料

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 米     | 三杯 (540 c.c.)                      |
| 材料    | 鷄胸肉 ..... 50 g                     |
|       | 紅蘿蔔 ..... 中半條 (50g)                |
|       | 油炸豆腐皮 ..... 1 張<br>(罐裝) ..... 30 g |
|       | 乾的香菇 ..... 2 個                     |
| • 調味料 |                                    |
|       | 乾香菇的高湯 ..... 600 c.c.              |
|       | 低鹽醬油 ..... 兩大匙 (30c.c.)            |
|       | 甜 酒 ..... 一大匙 (15c.c.)             |
|       | 鹽 ..... 一大匙 (5c.c.)                |
|       | 酒 ..... 一大匙 (15c.c.)               |
|       | (高湯精 ..... 適量)                     |

烹調什錦飯時，請於煮好時，用附贈的飯杓，充分地攪拌均勻。

若長時間保溫時，菜料會軟化，而且會起鍋巴，請注意！



※煮什錦飯時，因為有加進菜料，故請勿超過煮白米飯的最高飯量的 60 %。

# 可口的飯食（胚芽精米）

## 胚芽精米 山菜飯 (4人份)

### 材料

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 胚芽精米    | 三杯 (540 c.c.)            |
| 薑 (乾的)  | 50 g                     |
| 蕨       | 100 g                    |
| 欸冬      | 三條                       |
| 香菇 (罐頭) | 100 g                    |
| • 調味料   |                          |
|         | 海帶熬的湯汁 ..... 杯 (400c.c.) |
|         | 低鹽醬油 ..... 兩大匙 (30c.c.)  |
|         | 甜酒 ..... 一大匙 (15c.c.)    |
|         | 鹽 ..... 半小匙 (2.5c.c.)    |
| 白芝麻     | 適量                       |
| 蘇打      | 少許                       |

※胚芽精米，不要太用力地淘洗。請用清水輕輕地洗濯 1~2 次就夠了。保溫時，請酌量地多加一點水。(但，儘可能地不要保溫較好。)



※胚芽精米洗過之後，請浸泡兩個小時。

# 烹調種類 稀 飯

注意：稀飯如用【煮稀飯鍵】以外的按鈕（如：【白米】等）來煮的話，會使湯汁溢出，請您千萬要避免。

## 稀飯不可以保溫

- 粥如果保溫的話，可能會變成「糊」狀，喪失原有風味，因此電鍋會自動將電熱器切斷。請您煮好後，儘早把粥換裝到其他容器中。

最基本的稀飯


## 全稀飯

4人份

### 作法



|     |                  |
|-----|------------------|
| 材 料 | 米..... 1杯(180cc) |
|-----|------------------|



美味決定在作料和湯汁

## 中華雞肉粥

4人份

### 作法



|     |  |
|-----|--|
| 材 料 | 米..... 1/2杯(90CC)<br>雞(帶骨、大腿肉)..... 2根<br>長蔥..... 1根<br>生薑..... 一片<br>酒..... 1大匙(15CC) |
|-----|--|

- 作料  
生薑牛肉片..... 適量  
芝麻油芥菜..... 適量  
涼菜..... 適量  
油條..... 適量



# 當您發覺有疑問的時候

「是不是故障了？」當您有此疑問時，請按下列幾點方式確定。  
如果檢查後，確實有異常現象的話，請逕洽各地歌林服務站。

(如是在保證期間，請出示保證書)

| 須查明的事項及原因   | ●米量和水量弄錯時 | ●未充分淘洗白米 | ●煮飯中途發生停電 | ●物阻塞或底電熱管有異 | ●米飯煮好時嘩嘩聲未發 | ●米飯未充份攪拌 | ●保溫時間超過12小時 | ●飯杓放在鍋內保溫 | ●剩餘的冷飯保溫時 | ●飯粒沾黏在內蓋或內鍋邊緣 | ●內蓋未確實蓋緊 | ●未裝上內蓋 | ●拔掉插頭或碰到取消按鍵時 | ●錯按「烹調種類」按鍵 |
|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------------|----------|--------|---------------|-------------|
| 發生問題的情況     |           |          |           |             |             |          |             |           |           |               |          |        |               |             |
| 無法煮飯        |           |          | ○         |             |             |          |             |           |           |               |          |        | ○             |             |
| 米飯          | 太硬        | ○        |           |             | ○           | ○        | ○           |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
|             | 半生不熟      | ○        |           |             | ○           | ○        |             |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
|             | 太軟        | ○        |           |             | ○           |          |             |           |           |               |          |        |               | ○           |
| 煮飯的時間太長     | ○         |          | ○         | ○           |             |          |             |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
| 未按照預約時間把飯煮好 |           |          | ○         | ○           |             |          |             |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
| 攪拌時鬆散       | ○         | ○        |           |             |             |          |             |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
| 鍋粑呈褐黃色      | ○         | ○        |           |             |             |          |             |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
| 無法保溫        |           |          |           |             |             |          |             |           |           |               |          | ○      |               | ○           |
| 米飯保溫中       | 出現異味      |          | ○         |             |             |          |             | ○         | ○         | ○             | ○        | ○      |               | ○           |
|             | 變色        |          | ○         |             |             |          |             | ○         | ○         | ○             | ○        |        |               | ○           |
|             | 變硬        |          | ○         |             |             |          |             | ○         | ○         | ○             | ○        |        |               | ○           |

全省歌林直營服務站為您提供親切快速的服務

|       |                 |             |     |                 |              |     |                         |              |
|-------|-----------------|-------------|-----|-----------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|
| 基隆    | 基隆市義一街130號      | (02)4227033 | 新竹  | 新竹市中山路198號      | (03)217648   | 西門  | 台南市民族路三段6號              | (06)2211370  |
| ●中山   | 基隆市安一路36號       | (02)4266548 | 苗栗  | 苗栗縣頭份鎮中華路959號   | (03)865326   | 台南  | 台南市崇學路271-3號            | (06)29262692 |
| ●南投   | 台北市南港路一段223號    | (02)7828834 | 苗栗  | 苗栗市中正路344號      | (037)321221  | 關山  | 高雄縣關山鎮中華路32號            | (07)6212833  |
| 松山    | 台北市文吉路120巷22號   | (02)7698800 | 臺中  | 豐原市豐原中路265號     | (04)5279477  | 左營  | 高雄市左營區人路346號            | (07)5016528  |
| 內湖    | 台北市內湖路一段613號    | (02)7814845 | 沙鹿  | 台中縣霧峰鄉中川路208號   | (04)6218111  | 高北  | 高雄市左營一路248號             | (07)3815693  |
| 北南    | 台北市和平東路三段7號     | (02)7828225 | 中北  | 台中市崇明路484號      | (04)2933445  | 三民  | 高雄市建工路577號              | (07)3824678  |
| 新店    | 新店市中正路421號      | (02)9186766 | *中東 | 台中市西區路211號      | (04)27365487 | *二多 | 高雄市三多一路22號              | (07)7612978  |
| 北西    | 台北市民族路276號      | (02)9032814 | 台中  | 台中市中正路407-3號    | (04)28796868 | 前鎮  | 高雄市民族路321號              | (07)7720363  |
| 台北    | 台北市重慶北路三段71號    | (02)5052113 | 彰化  | 彰化市華山路172號      | (04)7231615  | 鳳山  | 高雄縣鳳山市中山西路27號           | (07)7456116  |
| 米飯保溫中 | 出現異味            |             | *溪湖 | 彰化縣溪湖鎮水路二段42號   | (04)8810217  | 府城  | 府城市民族路162號              | (08)7356225  |
|       | 變色              |             | 竹山  | 彰化縣竹山鎮林榮里街84-1號 | (04)8349901  | *民生 | 府城市民生路147號              | (08)7226300  |
|       | 變硬              |             | 南投  | 南投市民族路219號      | (049)233483  | 旗山  | 高雄縣旗山鎮中山路187號           | (07)6616250  |
| 北林    | 台北市中央路一段150號    | (02)8933460 | 竹山  | 南投縣竹山鎮集士路二段763號 | (049)641682  | 湖州  | 府東縣湖州鎮平湖105號            | (08)7883204  |
| 北投    | 台北市中央北路一段215號   | (02)8933463 | 南投  | 南投縣竹山鎮中正路三段297號 | (049)996080  | *東港 | 屏東縣東港鎮中正路一段15號          | (08)3329396  |
| 二重    | 三重市自強路一段121號    | (02)9934063 | 埔里  | 南投縣埔里鎮惠安里7號     | (05)3251150  | 恆春  | 屏東縣恆春鎮西門路116號           | (08)8892776  |
| 新莊    | 新莊市中正路265號      | (02)9946899 | 竹山  | 雲林縣北港鎮中正路79號    | (05)72834757 | 澎湖  | 澎湖縣馬公市中華路289號           | (06)9927450  |
| 樹林    | 台北縣樹林市中正路一段130號 | (02)6876300 | 竹東  | 雲林縣虎尾鎮光復路331號   | (05)36332250 | 台東  | 台東市新生路336號              | (089)327377  |
| 板橋    | 板橋市四川路一段219號    | (02)9530221 | 竹南  | 雲林縣虎尾鎮光復路296號   | (05)3792111  | 古安  | 花蓮縣吉安鄉中正路一段69號          | (080)529191  |
| 文化    | 板橋市中福明街13號      | (02)9563654 | 新竹  | 嘉義市新民路708號      | (05)2654310  | *花蓮 | 花蓮市中山路312號              | (038)327646  |
| 中和    | 中和市中華路174-3號    | (02)9417893 | 新竹  | 新竹市中山路153-3號    | (06)3232714  | 羅東  | 宜蘭縣羅東鎮興南路257號           | (039)543248  |
| 永和    | 永和市永和路40號       | (02)9248896 | 新竹  | 竹南縣竹南鎮中山路484-1號 | (06)5988630  | 宜蘭  | 宜蘭市中山路162號              | (039)324093  |
| 林園    | 林園市成功路二段56號     | (03)3362351 | 新竹  | 竹南縣竹南鎮光明路289號   | (06)2225020  | *表廠 | 青島縣分銷之分銷站 - 無 * 青島分銷服務站 |              |
| 八德    | 樹林市八德鄉介壽路一段80號  | (03)3362954 | 新竹  |                 |              |     |                         |              |
| 中壢    | 中壢市中山路15號       | (03)4253820 | 新竹  |                 |              |     |                         |              |
| 竹北    | 新竹縣竹北市中華路417號   | (03)512645  | 新竹  |                 |              |     |                         |              |