

# kolin

---

## 歌林數位電視機

# 使用說明書

## 目録

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 天線安裝法與注意事項..... | 1     |
| 各部名稱及功能.....    | 2     |
| 遙控器功能說明.....    | 3~6   |
| 選單功能說明.....     | 7~10  |
| 數位訊號選單功能說明..... | 11~14 |
| 背板各部名稱及功能說明.... | 15    |
| 規格.....         | 16    |
| 簡易故障排除.....     | 17    |
| 無線數位頻道播出一覽表...  | 18~19 |

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
  - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



我們為你精明的選擇而慶幸，謝謝您！

隨著數位節目開播，您可以看到高品質的畫面、數位品質的聲音。歌林數位電視--讓您輕易地可享受這最新科技，創造更美滿、更高尚的家庭生活。為了使您充份瞭解歌林數位電視，特將其使用方法簡述於後，請參閱後再開始享用它吧！



## 天線安裝法

- 饋電線愈短愈好，以免受到雜波的干擾而影響電波之接收。
- 裝設天線時，應避免接近鐵皮屋頂或金屬物體，以防雜波干擾。
- 天線裝設在高處，要盡量遠離道路及高壓線。
- 天線應盡量避免兩架電視機共用。

## 注意事項


- 電視機內有高電壓，除技術服務員外，請勿隨意打開後蓋，以免發生危險。
- 長時間不使用及收視完畢後或遇有雷電時，請將電源插頭拔下，以確保安全。
- 電視機擺置時，背面應遠離牆壁10公分以上，切勿緊靠牆壁，且應置於通風良好的地方。
- 畫面高度以略低於眼睛的高度為宜，且收視時應保持在1.5公尺以上，以減少眼睛的疲勞。(距離的遠近以電視機的大小而定)
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水.....等有機溶劑，以免損傷電視。
- 避免將電視機置於陽光直射、潮濕及易受震動或灰塵多的地方。
- 遙控器的動作變得不確實或操作距離縮短，請換上新電池。
- 欲更換電池時，請依標示+/-極性裝入。
- 遙控器是由精密的零件組成，請勿受到掉落之類的衝擊，另外也不可被水弄濕或放在爐子等高溫發熱體的附近，否則會發生故障。
- 電源線插入電源後，電源指示燈會點亮，表示電視為待機狀態。
- 藍背景時，約10分鐘後自動關機。
- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人更換以避免危險。
- 本型具有中英文雙顯示功能，為使一般愛用者容易了解，本說明書以中文顯示為主，來舉例說明之。

※為保證本機始終正常工作，請勿頻繁開、關機。重複開機時間間隔至少5秒。機器不宜長時間處於待機狀態，長時間不使用電視機，關掉主電源開關。



# 各部名稱及功能

## 前面板控制鍵功能



### 1 主電源鍵

按一下電源接通，指示燈變紅色，表示待機中；再按一下，電源不導通。

### 2 遙控接收窗

使用紅外線遙控器時，請對準電視機之遙控接收窗操作。

### 3 電源指示燈

當電源接通時，指示燈變紅色表示待機中。按選台鍵或遙控器電源鍵此燈會變綠色表示電視已動作。

### 4 音量調整鍵

- 1.按音量◀可使音量由大變小，按音量▶可使音量由小變大。
- 2.輸入源為TV於選單畫面時，作為調整鍵使用。

### 5 選台鍵 / 電源

當電視待機中，按選台鍵一下，電視立即開機，再按選台▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換，按選台▲可使接收頻道由低頻道往高頻道變換。

### 6 選單鍵

輸入源為TV按此鍵會出現，影像設定、聲音設定、功能設定、頻道設定、時鐘設定等選單畫面。

(輸入源為數位電視時，此鍵無作用。)


### 7 輸入源鍵

按輸入源鍵可依無線(有線)→影音1→影音2→S-影音1→ 色差端子→ 數位電視循環，選擇信號來源。

### 8 AV輸入端子

此組信號輸入端子可與(攝)錄影機、雷射影碟機等的影像、聲音輸出端子直接連接。

# 遙控器功能說明



## 1 電源鍵

電視待機狀態下，按此鍵一下開機，再按一下則關機。

## 2 影像鍵

1.影像模式之切換，按此鍵會依序循環設定為 **亮度→對比→色濃度→畫質→色相**  
利用左(**◀**)、右(**▶**)鍵調整至最佳狀態。

2.TV訊號選單功能(影像設定)項目，亦可調整畫面至最佳狀態。

## 3 選台鍵(0~9)

1.連續按3個數字選台。 2.按1個或是2個數字，等約4秒後自動換台。

## 4 輸入源鍵

按輸入源鍵可依序變換 **無線(或有線)→影音 1→影音 2→S-影音1→色差端子→數位電視** 信號來源。

## 5 預覽

按此鍵，螢幕會呈現所有節目的頻道，讓您預覽播出中的頻道，若再按一次此鍵即可選定觀賞。

# 遙控器功能說明

## 6 選單

當輸入源為TV時按此鍵會出現，影像設定、聲音設定、功能設定、頻道設定、時鐘設定等選單畫面。


利用上(▲)、下(▼)、左(◀)、右(▶)鍵選擇項目或變更設定。

當輸入源為數位電視時按此鍵會出現，設置、系統設定、編輯頻道、工具等選單畫面，利用數位功能調整(▲)、(▼)、(◀)、(▶)鍵選擇項目或變更設定。

## 7 兒童鎖

按此鍵會進入兒童鎖功能表

- 1.先按通用密碼837962。
- 2.利用左(◀)、右(▶)鍵選擇「童鎖」項目為“開”。(再按一次兒童鎖即離開此功能)
- 3.在選單(頻道設定)功能設定要鎖定之頻道。再把(鎖定)項目設定為"開"。
- 4.修改密碼：輸入6位元密碼會自動跳至確認項目，若兩次輸入密碼相同則修改完成。  
(若忘記原先設定6位元密碼也可輸入通用密碼進入童鎖功能，便可重新設定密碼。)




## 8 音量調整鍵/左(◀)、右(▶)鍵

1.按下音量(▶)鍵，音量會變大，按下音量(◀)鍵，音量會變小

。若連續按下將連續變化，當放開按鍵時才停止變化。

2.於TV選單畫面時作為左(◀)、右(▶)鍵使用。



## 9 選台鍵/上(▲)、下(▼)鍵

- 1.按選台(▼)可使接收頻道由高頻道往低頻道變換。
- 2.按選台(▲)可使接收頻道由低頻道往高頻道變換。
- 3.於TV 選單畫面時，做為上(▲)/下(▼)鍵。



## 10 畫面

亮度模式切換，按此鍵依序循環為 → 自訂亮度→高亮度→標準亮度→柔和亮度 ←

## 11 顯示鍵

按顯示鍵可使螢幕顯示目前之設定狀態。

## 12 靜音

- 1.按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
- 2.關機再打開電源時會取消靜音狀態。

## 13 立體雙語鍵(視節目播出聲音模式切換)

按此鍵會依序變換 → 立體聲→副聲→單音 ← 頻道切換現在正在收看的節目聲音模式，會在畫面顯示約4秒。



\*當節目播出的聲音模式有立體聲及副聲時，才可選擇立體聲或副聲。

\*選擇單音時即使接收立體聲廣播，也是發出單音的聲音。

## 遙控器功能說明

## 14 快速換台

目前頻道與前次觀看頻道之切換。

15 遊戲鍵

按此鍵會出現BOXMAN(推盒子)遊戲，共有22關(詳見P. 8 )

16 萬年曆

利用上(▲)、下(▼)鍵選擇年或月，按左(◀)、右(▶)鍵改變對應值。此時會顯示相對年份及日的日曆。

17 自動關機鍵

- 1.每按一次此鍵會設定自動關機之時間。
  - 2.依下列順序循環。

→ 0分 → 120分 → 90分 → 60分 → 50分 → 40分 → 30分 → 20分 → 10分 → 5分 →


附註 ·

1. 當無信號時，螢幕呈藍背景同時靜音。
  2. 螢幕呈藍背景連續長達10分鐘時即自動關機。

|        |    |    |    |     |    |    |
|--------|----|----|----|-----|----|----|
| 萬年曆    |    |    |    |     |    |    |
| 年 2004 |    |    |    | 月 7 |    |    |
| 日      | 一  | 二  | 三  | 四   | 五  | 六  |
|        |    |    |    |     | 1  | 2  |
| 4      | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 |
| 11     | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 |
| 18     | 19 | 20 | 21 | 22  | 23 | 24 |
| 25     | 26 | 27 | 28 | 29  | 30 | 31 |

睡 眠 關 機 120

## 輸入源為DTV訊號時，遙控器功能說明



# 輸入源為DTV訊號時，遙控器功能說明

## 節目表E.P.G.(Electronic Program Guides)

提供各個頻道所有節目台節目時間及相關訊息，  
依提示可自由選擇所需(電視頻道臺本身有播放  
節目訊息，才會顯示節目訊息及內容)



## 喜好鍵

按此鍵可顯示所有設定喜愛節目群組且可進入  
頻道編輯



# 選單功能說明

## 選單操作方法簡介：〈以遙控器為例〉

按遙控器『選單』鍵可循環挑選想要設定之主功能。

影像設定→聲音設定→頻道設定→時鐘設定。

操作方法

1.利用上(▲)、下(▼)鍵選擇調整項目。

2.利用左(◀)、右(▶)鍵調整所選擇項目的內容。(在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開。)

### 影像設定：

按遙控器『選單』鍵進入選單畫面，選擇(影像設定)功能表，利用上(▲)、下(▼)鍵選擇想要調整的項目。  
(調整後各設定值，全部記憶到自訂亮度的調整項目內)

可調整項目：\*亮度 \*對比 \*色濃度 \*畫質 \*色相

#### 亮度

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作調整

1.往 □ 調整亮度越暗，往 □ 調整亮度越亮。

2.請依個人喜好調整至適當值。

#### 對比

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作調整

1.往 □ 調整對比越小，往 □ 調整對比越大。


2.請依個人喜好調整至適當值。

#### 色濃度

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作調整

1.往 □ 調整色濃度越薄，往 □ 調整色濃度越濃。

2.請依個人喜好調整至適當值。



#### 畫質

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作調整

1.往 □ 調整畫質越柔和，往 □ 調整畫質越銳利。

2.請依個人喜好調整至適當值。

#### 色相

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作調整

1.調整值顯示在中心點時，色相較和諧，往 □ 調整色相偏紅，往 □ 調整色相偏綠。

2.請依個人喜好調整至適當值。

# 選單功能說明

## 聲音設定：


按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【聲音設定】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：\*音量 \*平衡

### 音量

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作調整

1. 往 □ 調整聲音越小聲，往 □ 調整聲音越大聲。
2. 請依個人喜好調整至適當值。



### 平衡

1. 調整值顯示在中間時，此時左右聲道音量相當。

- 往 □ 調整左聲道越強，而右聲道漸弱，  
往 □ 調整右聲道越強，而左聲道漸弱。

2. 請依個人的喜好調整至適當位置。

## 功能設定：

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【功能設定】功能表，利用上(▲)、下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：\*語言 \*藍背景 \*影像增強 \*遊戲

### LANGUAGE

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作設定

1. 可設定中文或English。
2. 出廠值為中文。



### 藍背景

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作設定

1. 設定在沒有信號時螢幕呈現藍背景。
2. 出廠值為“開”。

### 影像增強

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵來作設定

1. 可設定是否打開影像增強模式。
2. 出廠值為“開”。


### 遊戲

1. 遊戲名稱為BOXMAN(推盒子)總共22關。

2. 利用遙控器左(◀)、右(▶)、上(▲)、下(▼)鍵移動人物

3. 按①回前一關，按②下一關

4. 離開按顯示鍵。(遊戲本身沒有音效)



# 選單功能說明

## 頻道設定：

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【頻道設定】功能表，利用上(▲)、下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：

\*有線/無線 \*頻道 \*鎖定 \*跳越 \*自動頻道掃描 \*微調

### 有線/無線

選擇接收模式。有線/無線，利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵選擇

### 頻道

利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵選擇頻道或是直接輸入數字鍵選台

### 鎖定

配合頻道項目使用，利用遙控器左(◀)、右(▶)鍵選擇"開"或"關"

### 跳越

配合頻道項目使用，設定是否跳過此台

### 自動頻道掃描

本機能自動記憶有信號之頻道，一但頻道記憶之後可利用遙控器或前面板上的選台鍵就可順序選台

1.選擇自動頻道掃描記台，按右(▶)即刻執行

2.記憶完成後自動離開設定畫面，當跳出選單後，按選台▲或是選台▼則依頻道記憶內容順序選台

3.執行自動記台時，會呈靜音狀態

4.自動記台進行中想要中途停止，請再按選單鍵

※建議：第一次安裝完成應做自動頻道掃描，將所有頻道作搜尋設定。確保良好的影像收視。

### 微調

當電台設備有所偏差，或信號在傳送過程中，受影響而造成頻率偏移時將影響收視效果。

如有上述情況發生時，可利用此功能來改善

1.選擇微調項目

2.利用左(◀)、右(▶)鍵作微調，請調整至最佳畫面為止

# 選單功能說明

## 時鐘設定：

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【時鐘設定】功能表，利用上(▲)、下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：

\*時間設定 \*定時開機 \*預約頻道 \*定時關機 \*定時模式

### 時間設定

設定目前時間利用左(◀)鍵，可設定“時”按照0->……23->依序變化。右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。

| 時 鐘 設 定 |       |
|---------|-------|
| 時 間 設 定 | 15:30 |
| 定 時 開 機 | -:-   |
| 預 約 頻 道 | 2     |
| 定 時 關 機 | -:-   |
| 定 時 模 式 | 單 次   |

### 定時開機

設定想要開機時間，配合定時模式設定利用左(◀)鍵，可設定“時”按照0->……23->依序變化。右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。

### 預約頻道

在有線模式下，頻道範圍 1~ 125

在無線模式下，頻道範圍 2~ 69

### 定時關機

設定想要關機時間，配合定時模式設定利用左(◀)鍵，可設定“時”按照0->……23->依序變化。右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。


### 定時模式

設定想要定時開、關機時間的設定，單次或多次模式利用左(◀)鍵，右(▶)鍵，可設定“分”00->……60->依序變化。

# 數位訊號選單功能說明(設置)


設置：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇主選項--設置

設定次選項--自動掃描→編輯載波→工廠預設值→系統資訊




## 自動掃描

建議購機後執行自動掃描，  
才會有良好的影像收視。



## 編輯載波

依指令選擇頻道會得到頻寬及頻率的對照。




## 工廠預設值

選擇”是”--將恢復出廠值。  
選擇”否”--保持設定。  
(若有設定密碼，系統會先要求輸入密碼)



## 系統資訊

提供服務人員升級軟體辨識用。



# 數位訊號選單功能說明(系統設定)

系統設定：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇  
主選項--系統設定  
設定次選項--顯示設定→時間設定→密碼設定



## 顯示設定

選單語言:可選擇中文或English。


優先聲道語言:可設定國語、英語、印尼語及泰語  
(視電視台播出狀況而定)。

電視螢幕格式:4:3及16:9(依使用者電視不同調整輸出比例)。

電視系統:NTSC、PAL、SECAM(台灣為NTSC)。

透明度:選單透明度有25%、50%、75%、100%(預設值為75%)。

頻道資訊顯示時間:4、6、8、10、12、14、16、18秒及恆開。



## 時間設定

GMT時間:自動。

時差:(系統內部已設定台灣地區為+8:00)。



## 密碼設定

啟動密碼設定讓使用者可以針對「編輯頻道」項目執行密碼  
保護。

(當密碼忘記可輸入通用密碼7962即可解開鎖碼系統。)




# 數位訊號選單功能說明(編輯頻道)

編輯頻道：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇  
主選項--編輯頻道  
設定次選項--移動→刪除→分級鎖碼→跳過→喜愛群組



依螢幕指令按▲ / ▼鍵移動游標，至欲選擇( 移動 / 刪除 / 分級鎖碼 / 跳過 / 喜愛群組 )  
的節目頻道台，再按確認鍵即可勾選，選定後依提示儲存即可。

◎由於複選之移動必須為連續之群組，所以分開複選時會自動勾選為連續群組。



# 數位訊號選單功能說明(工具)

工具：按「選單」鍵利用「數位功能調整鍵▲、▼、◀、▶」及提示，選擇主選項  
--工具

設定次選項--通訊錄



## 通訊錄

依螢幕指令配合遙控器操作即可。

◎共有15筆電話簿可設定。

按新增鍵可新增一筆電話簿，按紅色鍵可循環切換(123 / ABC / abc)。

◎ABC(abc)輸入法:按下遙控器上對應的字母，按一次顯示第一個字母，按兩次可顯示第二個字母，依序類推。

◎當輸入一個字母後請稍等兩秒鐘，待游標移動下一個字母的插入點，再進行輸入。

◎123輸入法:切換至123輸入法，直接按數字鍵即可輸入數字。



# 規格

| 規 格 \ 機 型 | CT-34DT                     | CT-29DT                     | CT-21DT                     |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 電 源       | ~110V / 60Hz                |                             |                             |
| 消 耗 功 率   | 210 W                       | 180 W                       | 130 W                       |
| 天 線 輸 入   | 1 組 U / V天線<br>1 組 數位天線     |                             |                             |
| 喇 叭       | 3"X5" 2只                    | 2"X5" 2只                    | 2"X5" 2只                    |
| AV 輸入端子   | 2 組                         | 2 組                         | 2 組                         |
| AV 輸出端子   | 1 組                         | 1 組                         | 1 組                         |
| S 端 子     | 1 組                         | 1 組                         | 1 組                         |
| 色差影像端子    | 1 組 (Y Cb Cr)               |                             |                             |
| RS-232端子  | 1 組                         |                             |                             |
| 可視對角線距離   | 800mm                       | 676mm                       | 510mm                       |
| 外型尺寸(mm)  | (W) 925 X (H) 675 X (D) 565 | (W) 768 X (H) 578 X (D) 495 | (W) 610 X (H) 460 X (D) 482 |

|     |     |                       |
|-----|-----|-----------------------|
| 遙控器 | 型 號 | RC-ED1                |
|     | 電 源 | DC3V (電池 : UM-4 , 2只) |
|     | 重 量 | 約 165 公克(含乾電池)        |

