

kolin

歌林彩色電視

CT-29FN M 使用説明書

目 録

維護和注意事項.....	1
前面板控制鍵名稱及功能...	2
遙控器功能說明.....	3~6
選單功能說明.....	7~11
背板各部名稱及功能說明...	12
規格.....	13
簡易故障排除.....	14

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



我們為你精明的選擇而慶幸，謝謝您！

你已經擁有了一部最完美的彩色電視機——歌林彩色電視——不論是外型設計或內部的機器，都是為了創造你更美滿、更高尚的家庭生活情緒而設計的，為了使您充份瞭解歌林彩色電視機，特將其使用方法簡述於後，請參閱後再開始享用它吧！



天線安裝法


- 饋電線愈短愈好，以免受到雜波的干擾而影響電波之接收。
- 裝設天線時，應避免接近鐵皮屋頂或金屬物體，以防雜波干擾。
- 天線裝設在高處，要盡量遠離道路及高壓線。
- 天線應盡量避免兩架電視機共用。

注意事項

- 電視機內有高電壓，除技術服務員外，請勿隨意打開後蓋，以免發生危險。
- 長時間不使用及收視完畢後或遇有雷電時，請將電源插頭拔下，以確保安全。
- 電視機擺置時，背面應遠離牆壁10公分以上，切勿緊靠牆壁，且應置於通風良好的地方。
- 畫面高度以略低於眼睛的高度為宜，且收視時應保持在1.5公尺以上，以減少眼睛的疲勞。(距離的遠近以電視機的大小而定)
- 清潔時，請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水.....等有機溶劑，以免損傷電視。**
- 避免將電視機置於陽光直射、潮濕及易受震動或灰塵多的地方。
- 遙控器的動作變得不確實或操作距離縮短，請換上新電池。
- 欲更換電池時，請依標示⊕⊖極性裝入。
- 遙控器是由精密的零件組成，請勿受到掉落之類的衝擊，另外也不可被水弄濕或放在爐子等高溫發熱體的附近，否則會發生故障。
- 電源線插入電源後，電源指示燈會點亮，表示電視為待機狀態。
- 藍背景時，約10分鐘後自動關機。
- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。**
- 本型具有中英文雙顯示功能，為使一般愛用者容易了解，本說明書以中文顯示為主，來舉例說明之。**



前面板控制鍵名稱及功能



1 主電源鍵

按一下電源接通，指示燈變紅色，表示待機中，再按一下，電源不導通。

因電源與映像管安全保護裝置，開機顯像時間約6~8秒，此屬線路安全設計。

2 遙控接收窗

使用紅外線遙控器時，請對準電視機之遙控接收窗操作。

3 電源指示燈

當電源接通後，此燈會變紅表示待機中。當選台鍵或遙控器上電源鍵按下後此燈會變綠，表示電視已動作。

4 音量調整鍵 / 上(▲)、下(▼)鍵

1.按音量(▼)可使音量由大變小，按音量(▲)可使音量小由變大。

2.於選單畫面時，做為調整鍵使用。

5 選台鍵/ 上(▲)、下(▼)鍵/ 電源

當電視待機中按選台鍵一下，電視立即開機，在選台鍵▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換，按選台▲可使接收頻道由低頻道往高頻變換。【在前AV、後AV各狀態下，若按下選台▲或選台▼鍵，會立即切換為電視頻道之接收。】

6 選單鍵

按此鍵會出現，影像設定、聲音設定、功能設定、頻道設定、時間設定、等選單畫面。


7 輸入源鍵

按輸入源鍵可依無線（或有線）→影音1→影音2→S-影音1→色差端子循環，選擇信號來源。（依機型不同，輸入源有所增減）

8 AV輸入端子

此組信號輸入端子可與(攝)錄影機、雷射影碟機等的影像、聲音輸出端子直接連接。

遙控器一般功能說明



- 1 電源鍵**
按此鍵一下開機，再按一下則關機。(一般開機時信號源模式預設在TV狀態)
- 2 選台鍵(0~9)**
 - 1) 連續按3個數字選台。
 - 2) 按1個或2個數字，等4秒後自動換台。
- 3 選台鍵/ 上(▲)、下(▼)鍵**
 - 1) 按選台(▼)可使接收頻道由高頻道往低頻道變換
 - 2) 按選台(▲)可使接收頻道由低頻道往高頻變換
 - 3) 於選單畫面時，做為上(▲)、下(▼)鍵。

4 音量調整鍵 / 左 (◀)、右 (▶) 鍵

1. 按下音量 (▶) 鍵，音量會變大，按下音量 (◀) 鍵，音量會變小。若連續按下將連續變化，當手放開才停止變化。
2. 於選單畫面時作為左 (◀)、右 (▶) 鍵使用。


註：如果電視機處於靜音狀態，按此鍵則靜音被取消。



5 畫面

亮度模式切換，按此鍵依序循環為

→ 自定亮度 → 高亮度 → 標準亮度 → 柔和亮度 →



6 預覽

按此鍵，螢幕會呈現有節目的頻道，讓您預覽
預覽中的頻道若再按一次此鍵即可選定觀賞

7 萬年曆

利用上 (▲)、下 (▼) 選擇年或月，按左 (◀)、右 (▶) 鍵改變對應值。
此時會顯示相對年份月份的日曆

萬年曆												
年 2003						月 7						
日	一	二	三	四	五	六						
			1	2	3	4	5					
6	7	8	9	10	11	12						
13	14	15	16	17	18	19						
20	21	22	23	24	25	26						
27	28	29	30	31								

8 選單

按此鍵會依序出現，影像設定、聲音設定、功能設定、頻道設定、時鐘設定等選單畫面。

進入選單後利用上 (▲)、下 (▼)、左 (◀)、右 (▶) 鍵
選擇項目或變更設定內容。

遙控器一般功能說明

9 靜音

- 1.按靜音鍵可關閉聲音，再按一下可開啟聲音。
- 2.關機再打開電源時會取消靜音狀態。

10 立體雙語鍵（視節目播出聲音模式切換）

按此鍵會依序變換 → 立體聲 → 副聲 → 單音 →

頻道切換現在正在收看的節目聲音模式，會在畫面上顯示約 4 秒。



- ◎當節目播出的聲音模式有立體聲及副聲時，才可選擇立體聲或副聲功能。
- ◎選擇單音時即使接收立體聲廣播，也是發出單音的聲音。

11 輸入源鍵

按輸入源鍵可依序變換 → 無線（或有線）→ 影音1 → 影音2 → S影音1 → 色差端子 → 信號來源

12 顯示鍵

按顯示鍵可螢幕顯示目前之設定狀態

13 自動關機鍵

- 1.每按一次此鍵可自動關機之時間設定。
- 2.依下列順序循環：

睡眠關機 120

→ 0 → 120分 → 90分 → 60分 → 50分 → 40分 → 30分 → 20分 → 15分 → 10分 → 5分 →

附註：

1. 當無信號時，螢幕呈藍背景同時靜音。
2. 螢幕呈藍背景，連續長達10分鐘時即自動關機。

14 快速換台

目前頻道與前次觀看頻道之切換。

15 影像鍵

1.影像模式之切換，按此鍵依序循環設定為

→ 亮度→對比→色濃度→畫質→色相 →

利用 左(◀)、右(▶) 鍵調整為最佳狀態

2.選單功能【影像設定】項目，亦可調整畫面至最佳狀態

16 遊戲鍵

按此鍵會出現 **BOXMAN**(推盒子)遊戲，總共有**22**關。(詳見**P.9**)

17 兒童鎖

按此鍵會進入兒童鎖功能表

1.先按通用密碼**837962**。

2.利用左(◀)、右(▶)鍵選擇「童鎖」項目為“開”。(再按一次兒童鎖即離開此功能)

3.在選單(頻道設定)功能設定要鎖定之頻道。

再把(鎖定)項目設定為"開"。

4.修改密碼：輸入**6**位元密碼會自動跳至確認項目，若兩次輸入密碼相同則修改完成。
(若忘記原先設定**6**位元密碼也可輸入通用密碼進入童鎖功能，便可重新設定密碼。)

童 鎖	
密 碼	
童 鎖	關
修 改 密 碼	

童 鎖	
密 碼	
確 認	

選單功能說明

選單操作方法簡介：(以遙控器為例)

按遙控器『選單』鍵可循環挑選想要設定的主功能表。
影像設定→聲音設定→頻道設定→時鐘設定

操作方法：

- 1.利用上(▲)或下(▼)鍵選擇調整項目。
- 2.利用左(◀)或右(▶)調整鍵調整所選擇的項目內容。(在選單中若無操作任何按鍵，選單會自動離開)

影像設定

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【影像設定】功能表，
利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。
(調整後各設定值，全部記憶到自訂亮度的調整項目內容)

可調整項目：

亮度↓對比↓色濃度↓畫質↓色相

亮 度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

- 1.往◀調整亮度越暗，往▶調整亮度越亮。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

對 比


利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

- 1.往◀調整對比越小，往▶調整對比越大。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

色濃度

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

- 1.往◀調整色濃度越薄，往▶調整色濃度越濃。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。



畫 質

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

- 1.往◀調整畫質越柔和，往▶調整畫質越銳利。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

色 相

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

- 1.調整值顯示在中心點時，色相較和諧，往◀調整色相偏紅，往▶調整色相偏綠。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。

聲 音 設 定


按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【聲音設定】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目： 音量 ↓ 平衡

音 量

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作調整

- 1.往◀調整聲音越小聲，往▶調整聲音越大聲。
- 2.請依個人的喜好調整至適當值。



平 衡

- 1.調整值顯示在中間時，此時左右聲道音量相當。
往◀調整左聲道越強，而右聲道漸弱，
往▶調整右聲道越強，而左聲道漸弱。
- 2.請依個人的喜好調整至適當位置。

功 能 設 定

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【功能設定】功能表，利用上（▲）或下（▼）選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：語言↓藍背景↓影像增強↓遊戲

LANGUAGE

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作設定

- 1.可設定中文或English。
- 2.出廠值為中文。

功能設定	
LANGUAGE	中 文
藍背景	開
影像增強	開
遊 戲	

藍背景

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作設定

- 1.設定在沒有信號時螢幕呈現藍背景。
- 2.出廠值為“開”。

影像增強

利用遙控器左(◀)右(▶)鍵來作設定

- 1.可設定是否打開影像增強模式。
- 2.出廠值為“開”。

遊 戲

- 1.遊戲名稱為BOXMAN(推盒子)總共有22關。
- 2.利用遙控器左(◀)右(▶)上(▲)下(▼)鍵移動人物
- 3.按①回前一關，按②下一關
- 4.離開按顯示鍵（遊戲本身沒有音效）

頻道設定

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【頻道設定】功能表，利用上(▲)或下(▼)選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：

有線/無線 ↓ 頻道 ↓ 鎖定 ↓ 跳越 ↓ 自動頻道掃描 ↓ 微調

有線/無線

選擇接收模式。有線 / 無線，利用左(◀)、右(▶)鍵選擇

頻道

利用左(◀)、右(▶)鍵選擇頻道或直接輸入數字鍵選台

鎖定

配合頻道項目使用，利用左(◀)、右(▶)鍵選擇開或關

跳越

配合頻道項目使用，設定是否跳過此台

自動頻道掃描

本機能自動記憶有信號之頻道，一旦頻道記憶之後可利用遙控器或前面板上的選台鍵就可順序選台。

- 1.選擇自動頻道掃描記台，按右(▶)鍵即刻執行
- 2.記憶完成後自動離開設定畫面當跳出選單後，按選台▲或選台▼鍵則依頻道記憶內容順序選台。
- 3.執行自動記台時，會成靜音狀態。
- 4.自動記台進行中想要中途停止，請再按選單鍵。

附註：有線業者常變更頻道，建議每月自動記台一次確保收視頻道。

微調

當電台設備有偏差，或信號在傳送過程中，受影響而造成頻率偏移時將影響收視效果。如有上述情況發生時，可利用此功能來改善

- 1.選擇微調項目
- 2.利用左(◀)、右(▶)鍵來作微調，請調整至畫面最佳為止。

頻道設定	
有線 / 無線	無線
頻道	2
鎖定	關
跳越	關
自動頻道掃描	
微調	0

附加說明：

電視(TV)及有線電視(CATV)181頻道(CH)計算方法

電視(TV)：2~69CH(68CH)

有線電視(CATV)：1~125CH(125CH)

總共68CH+125CH-12CH(2~13CH TV/CATV重複部份)=181CH

時 鐘 設 定

按遙控器「選單」鍵進入選單畫面，選擇【時鐘設定】功能表，利用上（▲）或下（▼）選擇鍵，選擇想要調整的項目。

可調整項目：

時間設定↓定時開機↓預約頻道↓定時關機↓定時模式

時間設定

設定目前時間利用左(◀)鍵，可設定“時”按照 0->.....23-> 依序變化。
右(▶)鍵，可設定“分” 00->.....60-> 依序變化。

定時開機

設定想要開機時間，配合定時模式設定利用左(◀)鍵，可設定“時”按照 0->.....23-> 依序變化。
右(▶)鍵，可設定“分” 00->.....60-> 依序變化。

預約頻道

在有線模式下，頻道範圍 1~125

在無線模式下，頻道範圍 2~ 69

時鐘設定	
時間設定	15:30
定時開機	-:-
預約頻道	2
定時關機	-:-
定時模式	單次

定時關機

設定想要關機時間，配合定時模式設定利用左(◀)鍵，可設定“時”按照 0->.....23-> 依序變化。
右(▶)鍵，可設定“分” 00->.....60-> 依序變化。


定時模式

設定想要定時開、關機時間的設定，單次或多次模式利用左(◀)鍵，右(▶)鍵來設定
單次：只執行一次
多次：每天皆執行

背板各部名稱及功能說明

- 請先接妥連接線後再打開電源。
 - 接影像、聲音的AV線與端子是以顏色來區分，請配合顏色來連接。
- | | |
|---------------------|----------------|
| 影 像 黃 | Y 綠 |
| 聲 音 - 左 白 | Cb 藍 |
| 聲 音 - 右 紅 | Cr 紅 |

請注意！ 有關錄放影機\碟影機的連接或操作，請參閱該機的使用說明書。



- 1** TV 輸入端子 VHF/UHF天線 (75Ω F型端子)
- 2** AV 輸入端子 本機有 2 組 AV 輸入端子。可與錄(放)影機、雷射影碟機(VCD,DVD) 等影像、聲音輸出端子直接連接。
- 3** AV輸出端子 本機有1組AV輸出端子可接至其他AV設備，聲音輸出端子為固定輸出不受音量控制
- 4** S端子(音源使用AV1聲音端子) 可與具有S-端子輸出的錄影機、雷射影碟機等視訊設備直接連接。
- 5** 色差端子 1 (Y Cb Cr) 可與具有色差端子輸出的錄影機、雷射影碟機等視訊設備直接連接。

規 格





機 型 規 格	CT-29FN M
電 源	~110V / 60Hz
消 耗 電 力	160 W
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω F型端子
喇 叭	2"X5" 2 只
AV輸入端子	2 組
AV輸出端子	1 組
S 端 子	1 組
色差影像端子	1 組(Y Cb Cr)
可視對角線距離	676 mm
外型尺寸(m/m)	768(W) X 578(H) X 495(D)

遙 控 器	型 號	RC-E2
	電 源	DC3V (電池：UM-4，2只)
	重 量	約 136 公克(含乾電池)

 廢電池請回收

簡易故障排除

在要求服務前，請先檢查下列事項

故障現象	檢查項目及調整
無影像聲音 	● 電源插頭是否鬆動脫落。 ● 外接機器端子和錄放影機切換鍵之操作不吻合。 ● 外接機器之連接端子脫落。
有影無聲 	● 請試著調整音量。 ● 一邊的喇叭不出聲，是否平衡調整置於另一聲道，是否錄放影機的接頭鬆脫。
無色影像亂	● 試試色濃度的調整。 ● 接收頻道是否吻合，再調一次。
色呈條紋、色消失 	● 考慮是否受其它電視機、收音機、個人電腦、電子遊樂器、電台等電波干擾。如是則請將防害機電源切掉。有時調整天線位置、高度、方向，亦可改善。 ● 如果未見改善再要求服務員服務。
影像不鮮明	● 是否天線斷線或損壞。
多重影像 	● 高樓或高山之反射波被接收是發生之原因，請調整天線至正確的方向。
時有斑點 	● 可能是有汽車、機車、電車、吹風機等之妨害電波侵入，請將天線移至不受影響的位置。
觸及影像管有弱電感應	● 表面帶有靜電，不礙人體。
收視中斷電	● 確認是否因設定自動關機而引起。
機箱有嘎吱聲	● 因周圍溫度的變化而膨脹收縮產生嘎吱聲，並非故障。
遙控無作用 	● 遙控器電池耗盡。 ● 遙控器電池裝錯方向。 ● 遙控器與電視之間有妨礙物。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151