

# KOLIN

## 歌林彩色電視

### CT-3406CZ

## 使用說明書

### 目 錄

特性、使用前注意事項	1
遙控器的各部名稱和功能	3
本體의各部名稱和功能	5
觀賞電視節目	7
簡便的操作方法 1, 2, 3	9~14
影像、聲音的自由調整	15~18
依收視距離而調整影像(視距離調整)	19
器材的連接和使用方法	21~25
準備	27~33
規格	35

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 特性

- ▶ 純粹的黑色，提高映像管品質的

## 純黑映像管

- ▶ 配合觀賞距離選擇最適合的影像

## 視距離控制

- ▶ 體貼眼睛、耳朵的FUZZY控制

## 健康 AI

- ▶ 很容易瞭解，操作簡單的

## 中文畫面顯示


## 使用前注意事項

本說明書所用標誌代表的意義



注意

為了使用上的安全，務必遵守的事項。



有關的機能

有關的操作方法、機能，欲更進一步瞭解時請閱讀之。



請注意！

為了正確、安心的使用本電視機所提供的必要情報。



附記

為了更輕易操作的情報。

## 放置電視機時請注意。

請將電視機放置在電視機專用腳架上。

如果不使用電視機專用腳架時，請放置在平坦、比電視機外側大，且不因電視機重量而變形的堅固椅子上。

椅子外型比電視機小時，則有發生傾倒的危險。




## 連接天線。

安裝天線時請找具備技術與經驗之經銷商洽詢。

【詳情】請參閱27~28頁。


定期檢查、更換天線，可以享受優美的影像。



## 與錄影機或音響器材的連接。

請將電視機、錄影機等與您家中的A/V器材連接。

【詳情】請參閱23~26頁。



## 插上電源插頭。


長期間不用時，為了安全及省電，請拔掉電源插頭或關掉主電源。



## 遙控器的準備。

電池的置入方法

1 將遙控器的蓋子順著箭頭的方向拉開。在聽到喀嗒聲處，再輕輕往外拉開。



2 依⊕⊖極正確放入電池。



3 蓋上蓋子。

電池的取出方法

用手指壓電池的⊖處，再由⊕處取出電池。



# 目次

	特性・使用前注意事項	1
<b>電視機的使用方法</b>	遙控器的各部名稱和功能	3
	本體의各部名稱和功能	5
	觀賞電視節目	7
	簡便的操作方法 1	9
	・舒適的影像 （亮度FUZZY）	9
	・欲知頻道號碼時 （頻道顯示）	9
	・選擇影像和音效 （影音模式選擇）	10
	簡便的操作方法 2	11
	・立體聲・雙語（SAP）廣播	11
	・想消除聲音時	11
	・想強調重低音時	11
	簡便的操作方法 3	13
	・關於自動切斷電源	13
	・關於愛護眼睛的設定方法	13
	影像的自由調整	15
聲音的自由調整	17	
依收視距離而調整影像 （視距離控制）	19	
<b>器材的連接和使用方法</b>	電視機背板的名稱和功能	21
	錄（碟）影機的連接使用	23
	與有線電視解碼器的連接	25
	VHF・UHF天線的安裝方法	27
<b>準備 規格</b>	頻道的自動記憶	29
	頻道的追加／消除	31
	簡易的故障排除	33
	規格	35

# 遙控器的各部名稱和功能

●框中的號碼表示說明書頁數。

平常僅以這些按鍵就可觀賞電視。

## 亮度FUZZY鍵 9

依感測的光線，自動調整畫面。

## 影音模式選擇鍵 9

可依喜好選擇最適當的影像和音效。

## 重低音鍵 10

## 逆・順選台鍵

~按此處則選擇號碼小的頻道

~按此處則選擇號碼大的頻道

## 號碼鍵

## 記入鍵 7

按號碼鍵之後，按此鍵，可立即選台。

## 電源鍵 7

## 音量鍵 7

## 立體／雙語鍵 10

進行聲音的切換。  
每按本鍵一次會依序立體→副聲  
→單音→立體切換。

## 靜音鍵 10

按下此鍵可暫時消除聲音。

## 頻道顯示鍵 9

想確認正在收看的節目頻道時  
按此鍵。

## 快速換台鍵 7

要看前面選擇的頻道時按下此鍵。

## 定時關機鍵 13

要用定時關機功能時使用。

### 乾電池換裝時請注意

乾電池若有錯誤的裝法，將會產生漏液或破裂的危險，故請特別注意下列各點。

請依⊕和⊖的方向  
正確的裝入。



請避免將乾電池分解  
或短路或投入火中



請不要將新、舊電池  
或種類不同的乾電池  
混合使用。



本乾電池不能充電。



## 遙控器使用時的注意事項

請避免掉落或受到撞擊。




請避免沾水或置於濕物上。



請避免以汽油、稀釋劑等揮發性液體擦拭。



## 打開遙控器蓋子時的狀態



### 選單部

各種功能的設定時使用。

#### 選單鍵

在開始或結束初期選單設定時按下此鍵。

#### 影像選單鍵

在開始或結束影像選單設定時按下此鍵。

#### 聲音選單鍵

在開始或結束聲音選單設定時按下此鍵。


#### 調整鍵


變更設定值時按下此鍵。

# 本體的各部名稱和功能

●框中的號碼表示說明書頁數。  
本使用說明書係二機種合併記載，因此外觀和規格有部份差異。

**前面** 與遙控器同樣名稱的按鍵，其功能與遙控器相同。





指示部

消磁鍵 ⑧

改善畫面的色斑現象。

AV輸入 3 端子

可連接攝錄機或碟影機等。

前面端子部

以手指輕按前面端子部的門蓋，即可打開。

亮度FUZZY

消磁

AV3輸入

S端子 影像 左-聲音-右

連接S端子時  
以S端子的影像  
信號為優先。

感應器

在亮度FUZZY模式時，會自動感測  
房間的亮度。

亮度FUZZY指示燈 ⑨

亮度FUZZY控制時會亮燈。

# 觀賞電視節目


如果準備妥當了，就可以立即收看電視節目。

## 準備 ▶ 請打開本體的主電源

電源指示燈亮時，由步驟**2**進行。

待機指示燈亮時，由步驟**1**開始進行。

請一面觀賞電視畫面，一面操作遙控器。



## 1 打開電源

此時，接收信號的頻道號碼會顯示約10秒。  
電源指示燈亮燈。


## 2 選擇頻道


按號碼鍵。  
畫面會改變，頻道號碼會顯示。  
例：選擇頻道 6 時  
1. 按⑥ 約 2 秒選台  
2. 按⑥⑥ 立即選台  
3. 按⑥ 記入鍵 立即選台

## 3 調節音量

## 看錄影機或碟影機時

欲欣賞錄影機或碟影機畫面時，請按信號選擇鍵。  
每按一次會如下變換。






電視畫面的顯示

電源




接收頻道信號時



選擇高亮度時

⚠ 注意

長期問外出或旅行時，請將電源插頭拔掉，以策安全。




附記

- 在連接CATV DECODER時按以下號碼鍵。
- 例：選擇頻道 6 時
- 1.按⑥ 約2秒選台
- 2.按⑥①⑥ 立即選台
- 3.按⑥記入鍵 立即選台
- 可快速換台鍵收看先前的頻道。

+

音量

-




附記

即使在待機狀態下，也可將音量關小。

為避免在打開電源時，突然放出很大的聲音，請在打開電源前先將音量關小。


信號選擇



附記

- S 端子輸入時，會在螢幕右上方顯示 < S >。
- 在使用AV1,AV2,AV3時按逆，順選台鍵或號碼鍵，也可切換頻道。

# 簡便的操作方法 1



影音模式選擇鍵  
影像鍵  
音效鍵

亮度FUZZY鍵

頻道顯示鍵

## 舒適的影像就交給這台電視機來處理

按亮度FUZZY鍵，本電視機就會依據視距離、房間的亮度，自動將影像和畫質設定在最佳的狀態。  
(亮度FUZZY動作時，亮度FUZZY指示燈會亮。)

## 欲知頻道號碼時

按頻道顯示鍵，頻道號碼會在螢幕上顯示約4秒。

## 欲選擇影像和音效

只需按影音模式選擇鍵的影像或音效鍵就可依房間的亮度、收看的節目、影片軟體的不同，選擇畫面與音效。

影像設定如下：

高亮度	為明亮鮮明效果的畫面。
自然亮度	為適合一般視聽的自然畫面。
柔和亮度	適合長時間欣賞影片。

音效設定如下：

標準	適合正常狀況電視播放的聲音。
音樂	適合音樂節目和現場轉播節目的聲音。
電影	將影片的聲音效果更清楚的表現。
新聞	適合聽新聞節目等人聲的節目。



電視畫面的顯示

亮度FUZZY




附記

亮度FUZZY的顯示會根據房間的亮度，變化如下。


- 明亮 亮度FUZZY ♡♡♡
- 普通 亮度FUZZY ♡♡
- 暗 亮度FUZZY ♡

頻道顯示



影音模式選擇

影像 音效




附記

- 欲自由調整影像與聲音時，請參閱 15~18頁。
- 影音模式和亮度FUZZY，可以依個人喜好配合信號選擇作設定。

	影像	音效
TV	亮度FUZZY	標準
AV1	高亮度	電影
AV2	柔和亮度	新聞
AV3	自然亮度	音樂

影音模式選擇

影像 音樂



# 簡便的操作方法 2



重低音鍵

靜音鍵

立體/雙語鍵

## 立體聲·雙語(SAP)廣播


現在正在收看的節目聲音模式，會在畫面上顯示。

### 立體聲和雙語廣播




接收立體和雙語廣播時，畫面會顯示紅色“立體聲”和黃色“副聲”的文字。

### 雙語廣播



接收雙語廣播時，畫面會顯示“副聲”的黃色文字。

### 立體聲廣播



接收立體聲廣播時，畫面會顯示“立體聲”的紅色文字。

## 想消除聲音時


按靜音鍵，即可消除聲音。再按一次本鍵，聲音便立即回復。

## 想強調重低音時

按下重低音鍵，便可以調節重低音的音量。


### 聲音的切換方法

利用立體／雙語鍵，可以切換立體聲、副聲、單音。




### 立體聲廣播雜音多時

利用立體／雙語鍵，將立體聲廣播切換為單音。




### 附記

• 選擇單音時，即使接收立體聲廣播，也是發出單音的聲音。



顯示在0~100內變化

# 簡便的操作方法 3



## 關於自動切斷電源

**1** 按定時關機鍵  
顯示出來後，即可進入步驟2。

**2** 以定時關機鍵來設定  
希望關機的時間

## 關於愛護眼睛的設定方法



提醒長時間觀賞電視者有必要讓眼睛休息一下。  
設定方法

**1** 按選單鍵

**2** 按 3 鍵選擇護眼設定

**3** 按調整▲鍵或▼鍵改變設定


**4** 按選單鍵直到顯示消失




**附記**

- 從電源關掉前5分鐘開始畫面即一直顯示。
- 欲知道剩多少時間電源會關掉，請按定時關機鍵一次。如果按定時關機鍵二次以上，則結束定時關機設定。

每按定時關機鍵會如下切換：



顯示消失後，即開始計時。




**附記**

若將護眼設定在開後2小時，螢幕上自動會出現以下的畫面。




表示提醒您眼睛該休息。  
以後每過一小時顯示如下



# 影像的自由調整

調整4個影像模式（高亮度、自然亮度、柔和亮度、亮度FUZZY）的對比、畫質、亮度、色相、色濃度和降低雜訊，可以改變其設定。  
有關影像模式的詳細內容請參閱第15~16頁。

**例**▶ 影像模式高亮度的色相，欲改變其設定時  
準備：先以影音模式選擇的影像鍵來選擇高亮度。



**1** 按影像選單鍵

**2** 按5鍵選擇色相

**3** 按調整▲或▼鍵改變設定

按調整▼設定變小，按調整▲則變大。所有影像的調整，請依2-3的步驟來操作。

**4** 按影像選單鍵直到顯示消失

**2** 5鍵  
**1.4** 影像選單鍵  
**3** 調整鍵

## < 影像的調整項目 >

按下調整▲鍵，設定變大。

按下調整▼鍵，設定變小。


設定值在+30~-30間變化。

對比	畫質	亮度
<高亮度> 對比 +30 亮而清晰	<高亮度> 畫質 +30 變清楚	<高亮度> 亮度 +30 變亮
<高亮度> 對比 -30 暗而穩定	<高亮度> 畫質 -30 變柔和	<高亮度> 亮度 -30 變暗


電視畫面的顯示

有關影像復原


操作影像復原時，所選擇的影像模式的內容會恢復出廠時的設定。  
 影像復原的方法，請依以下的步驟設定。  
 按影像選單鍵→按1鍵選擇影像復原→按影像選單鍵直到顯示消失為止。



色相




膚色帶綠




膚色帶紫

色溫度



顏色變濃




顏色變淡

降低雜訊

畫面上雜訊多時，使用此功能將可降低雜訊。

每按調整▼鍵或▲鍵會如下切換。



降低雜訊




不補正

# 聲音的自由調整

調整4個音效模式（標準、音樂、電影、新聞）的高音、低音、平衡、環繞音效，可以改變其設定，有關音效模式的詳細內容請參閱第17~18頁。

◀例▶ 音效模式中音樂的低音，欲改變其設定時  
準備：先以影音模式選擇的音效鍵來選擇高亮度。



1 按聲音選單鍵

2 按3 鍵選擇低音

3 按調整▲或▼鍵改變設定

按調整▼設定變小，按調整▲則變大。所有聲音的調整，請依2-3的步驟來操作。

4 按聲音選單鍵直到顯示消失

1.4 聲音選單鍵

3 調整鍵

< 影像的調整項目 >

按下調整▲鍵，設定變大。

按下調整▼鍵，設定變小。


設定值在+30~-30間變化。

高音	低音	平衡
<音樂> 高音 +30 高音變強	<音樂> 低音 +30 低音變強	<音樂> 平衡 +30 右喇叭的聲音變大
<音樂> 高音 -30 高音變弱	<音樂> 低音 -30 低音變弱	<音樂> 平衡 -30 左喇叭的聲音變大

電視畫面的顯示

有關聲音復原

操作聲音復原時，所選擇的聲音模式的內容會恢復出廠時的設定。  
聲音復原的方法，請依以下的步驟設定：  
按聲音選單鍵→按1鍵選擇聲音復原→按聲音選單鍵直到顯示消失為止。



環繞音效



**環繞音效 關**  
可享受原來廣播的聲音，適用於觀賞談話性或新聞性節目時選擇。



**模擬環繞音效**  
欣賞單音播放的聲音時，如切換至模擬環繞音效，可藉由模擬立體聲效果，享受更深廣的聲音。



**音樂應環繞音效**  
可享受如置身在音樂廳的聲音。在欣賞音樂節目或演奏會節目時，可發揮效果。


每按調整▲鍵會如下切換：



# 依收視距離而調整影像

## 視距離控制

本電視機最適合的觀賞距離設定在約2公尺（34吋：3公尺），此時畫面游標在中央位置。若想在更近距離或更遠距離的收看時，可藉游標的移動來調整，並變化出影像最適視距離的亮度、柔和度、鮮明度、色濃度。



**1** 按選單鍵




**2** 按4鍵選擇視距離設定

**3** 按調整▲或▼鍵改變設定

**2** 4鍵  
**1.4** 選單鍵  
**3** 調整鍵

**4** 按選單鍵直到顯示消失

## 電視畫面的顯示




### 有關的機能

游標在最左端或最右端時，即使持續按本鍵，影像也不會變化。  
明亮的影像時，可看到輕微的變化。


# 電視機背板的名稱和功能

●框中的號碼表示說明書頁數。



VHF/UHF天線端子 **26** **30** —

**S 輸入端子 26**  
連接具 S 輸出端子的器材



**AV輸出端子**

會輸出與電視畫面相同的影像和聲音，但AV1輸入的影像信號無法由此輸出。

**AV1輸入端子 26**

**AV2輸入端子**

**請注意!**

- 連接前，請先關掉電源。
- 連接影像、聲音的AV線與端子，是以顏色來區分，請配合顏色來連接。
- AV線與端子請連接牢固，不完全的連接會產生雜音。
- 拔插頭時請不要拉線，請握住插頭再拔下。
- 機器連接後若發生影像雜亂並有雜音時，是因為距離太近，請保持充分的距離。
- 不同的機器其連接方法可能也不同，請參考欲連接機器的說明書。
- 針對廣播電台節目、錄音帶、錄影帶、現場演奏等等進行之錄音、錄影，除個人使用外，其他用途涉及著作權法，未經著作權人授權禁止使用。


**有關 S 端子**

影像信號包括輝度信號(Y)和彩色信號(C)，S影像足將此二互相干擾的信號予以分離，因此防止了畫質惡化的點狀干擾和串色，進而享受更鮮明的畫面。

# 錄（碟）影機的連接使用

以本電視機的AV輸入端子連接錄影機或碟影機之後，就可享受錄影帶（碟影片）的樂趣。此外，若將S-VHS器材的S端子與本電視機的S端子連接時，可享受更鮮明的畫面。


碟影機亦用相同的連接方法。



**使用方法** 碟影機的放影也是如此方式操作。

# 1 打開電視和錄影機的電源

# 2 按下電視的信號選擇鍵，設定與AV輸入端子相同的號碼 (AV1或AV2或AV3)




# 3 操作錄影機

### 有關的機能

- 連接S端子（輸入）端子時，該輸入端子號碼的S影像優先。

### 請注意！

- 一台錄影機如下連接時，影像和聲音會產生混亂現象。




### 附記

有關錄影機的連接或操作，請參閱該機的使用說明書。

錄(碟)影機  
的連接使用



# 電視機和錄影機和有線電視解碼器連接的例子




與有線電視解碼器的連接


# VHF · UHF天線的安裝方法

天線的連接方法會因天線的形狀而有所不同。  
因此在安裝天線時，請參考下圖來做最妥善的安裝。


## 1 條天線的連接



## 2 條天線的連接



## 透過錄影機連接時



## 天線的安裝場所


為避免受電波的干擾，請將天線遠離交通要道、電車架線、配電線路、霓虹燈等處，此亦可預防萬一天線倒塌的危險。由於架設工程必須具備技術與經驗，安裝前請與經銷商洽詢。



## 天線的定期檢查與換新

天線因為在室外，很容易受風吹雨打而損壞，此時接收效果會變差。當影像不良時，請與經銷商洽詢。







## 接頭的連接法

連接完成後，輕輕拉一下線，以確認是否連接妥當。

### 同軸電纜的連接法


#### 1 電纜的加工。



#### 2 打開接頭的蓋子。



#### 3 從叉子型端子處把線鬆開後 嵌入收納部。



#### 4 將蕊線連接到叉子型端子。

5C-2V時

蕊線壓入叉子型端子後，再纏繞固定。




3C-2V時

蕊線壓入叉子型端子後，再纏繞2圈固定。




#### 5 用尖嘴鉗把金具彎曲壓緊，固定電纜線。

編織線請用金具夾緊



**請注意！** 蕊線和編織線請勿編繞，否則可能產生影像和聲音的混亂。

#### 6 多餘的蕊線請用斜口鉗從叉子型端子根處切除



**請注意！** 纏繞在叉子型端子的蕊線請勿與收納盒接觸。


#### 7 蓋上蓋子。



> 金具 已附上金具時，則不需圖1~圖4的加工。

### VHF平行饋線的連接法

#### 1 饋線的加工。




#### 2 二條蕊線捲緊。



#### 3 蕊線成勾型。




#### 4 接頭的螺絲放鬆然後將蕊線捲上鎖緊。



### UHF平行饋線的連接法

#### 1 饋線的加工。




#### 2 二條蕊線捲緊。



#### 3 蕊線成勾型。



#### 4 U/V混合器的UHF端子螺絲放鬆後將蕊線捲上再鎖緊



**請注意！** 二條蕊線請勿接觸，否則可能產生影像和聲音的混亂。

#### 必要的工具


- 十字起子
- 一字起子
- 斜口鉗
- 尖嘴鉗
- 刀片



VHF·UHF  
天線的安裝方法

# 頻道的自動記憶

頻道自動設定之後，即可利用電視機本體或遙控器的逆・順選台鍵來觀賞節目。



**1** 按選單鍵

**2** 按 1 鍵選擇頻道自動記憶



**3** 按 1 鍵或 2 鍵選擇 CATV 或 TV

**4** 頻道會開始自動記憶

在頻道自動記憶中，畫面有可能產生雜訊現象，請稍候至頻道自動記憶結束為止。

**4** 自動記憶結束之後，按選單鍵直到顯示消失為止

## 電視畫面的顯示



### 附記

在自動記憶中按選單鍵，即可中斷自動記憶


- 已被自動記憶的頻道會以白色號碼顯示。
- 自動記憶結束，會回到開始記憶當時的顯示。

### 有關的機能

有時因電波狀態而無法正確的設定，此時請利用頻道的追加/消除功能。(31~32頁)

# 頻道的追加／消除

因電波狀態，有時無法正確的自動記憶。此時請利用頻道的追加／消除功能。



**1** 按選單鍵

**2** 按2鍵選擇頻道追加／消除

**3** 按選台▼▲鍵或號碼鍵選擇欲追加／消除之頻道

**4** 以調整▼或▲鍵來進行追加或消除

**5** 追加／消除結束之後，按選單鍵直到顯示消失為止

## 電視畫面的顯示

### 選單項目

1. 頻道自動記憶
2. 頻道追加/消除
3. 雜訊設定
4. 視距離設定

### 頻道追加/消除

頻道 12CH  
追加

按 0-9 選台  
按選台▲/選台▼ 選台  
按調整▲/調整▼ 追加/消除  
按選單鍵 結束

### 頻道追加/消除

頻道 16CH  
追加

按 0-9 選台  
按選台▲/選台▼ 選台  
按調整▲/調整▼ 追加/消除  
按選單鍵 結束

### 頻道追加/消除

頻道 16CH  
追加

按 0-9 選台  
按選台▲/選台▼ 選台  
按調整▲/調整▼ 追加/消除  
按選單鍵 結束

# 簡易的故障排除

在送修前，請檢查是否有以下類似情形。  
有時天線的異常會被誤認為電視機的故障。

## 與天線有關

▼故障情形	▼檢查事項	▼故障情形	▼檢查事項
出現顏色條紋，色彩消失 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 這是被其他電視機或收音機、個人電腦、電視遊樂器或無線電台的電波所干擾。</li><li>• 有此情況時，調整天線的位置、高度、方向有時可能獲得改善。若仍無法改善時，請與經銷商洽詢。</li></ul>	多重影像 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 接收到由大樓所反射的電波。</li><li>• 請調整天線的位置、高度、方向。</li></ul>
時時出現點狀干擾 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 受到汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。</li><li>• 請把天線遠離干擾源。</li></ul>	影像不佳 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 天線是否被風吹壞。</li><li>• 天線饋線是否斷掉或脫離。</li><li>• 確認接頭的連接方法。(28頁)</li><li>• 天線是否朝向正確的方向。</li></ul>



### 電視機方面

▼故障情形	▼檢查事項	▼故障情形	▼檢查事項
沒有影像和聲音 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否拔掉電源插頭。</li> <li>• A V 輸入端子和信號選擇鍵的操作是否正確。(7頁)</li> <li>• 外接機器的連接端子是否拔掉。</li> </ul>	有影像但沒有聲音 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一邊喇叭沒有聲音時，A V 輸入端子的連接線是否鬆掉。</li> </ul>
沒有顏色顏色奇怪 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 請調整色相看看。(15-16頁)</li> <li>• 請調整色濃度看看。(15-16頁)</li> <li>• 請修正頻道的設定。(31-32頁)</li> <li>• 有無產生色斑。(34頁)</li> </ul>	影像不佳 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 連接錄影機時，錄影機的TV/VIDEO 切換開關是否切在VIDEO 的位置。</li> <li>• 請確認影像的調整。(15-16頁)</li> </ul>
無法用遙控器操作 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遙控器的乾電池是否沒電。</li> <li>• 遙控器的乾電池是否正負極裝反了。(1頁)</li> <li>• 是否正確朝向電視機的遙控接收窗。</li> </ul>	外殼發出嗶嗶的聲音 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 因為溫度變化，而造成外殼些許熱脹冷縮的聲音。</li> <li>• 對性能沒有影響。</li> </ul>

\* ● 緊急處理方法:當發現產品冒煙異味時,請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

#### 有關色斑



在通電源後，改變電視機的方向，或在電視機旁放置一般喇叭，畫面會有擦色現象的可能，有此情況時，關掉電源放置約 8 分鐘後，按本體消磁鍵，即可將色斑消除。

# 規格

型名	CT-3406CZ
電源	110V a.c 60Hz
消耗電力	170W
天線	VHF/UHF 75Ω 不平衡形
喇叭	2"×2個, 2"×5"×2個; 4"×1個
可視畫面對角線尺寸	803mm
外型尺寸	寬870×高674×深576
遙控器	1個
3號乾電池	2個

- 本電視機共具181個接收頻道，其中包括無線電視68個頻道，有線電視125頻道。（須扣除重複頻道12個）