

kolin

歌林手提式USB/MP3音響

KCD-W7082UM

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)聲明.....	3
(四)規格.....	3
(五)外型及各部位名稱.....	4
(六)安裝方法.....	5
(七)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
CD唱片的使用.....	7
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段.....	7
USB裝置使用.....	8
重複播放.....	8
程序播放記憶.....	9
低音加強功能.....	9
耳機使用.....	9
(八)保養.....	10
(九)故障排除.....	10

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/收音機功能
- 可插USB裝置播放
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD 20首及MP3 99首曲目編輯
- CD/MP3/USB 重複播放、資料夾重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能



廢電池請回收

【緊急處理方法&警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有前頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

●●● 聲明 ●●●

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。


本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●●● 規格 ●●●

- 電源供應：110V $\sim$ /60Hz DC 9V (6 $\times$ UM-2型電池)
- 消耗功率：15W
- 輸出功率：1.2W $\times$ 2 (RMS)
- P.M.P.O.輸出功率：96W
- 收音機接收頻率：AM 540-1600 KHz FM 88-108 MHz

●●●外型及各部位名稱●●●

1. 手把
2. CD門
3. 顯示幕
4. **◀◀** BACK (CD退後鍵)
5. BBS (低音加強)
6. FOLD-/-10 (目錄-/-10鍵)
7. FOLD+ /+10 (目錄+ /+10鍵)
8. USB PORT (USB插孔)
9. CD門開關
10. **▶▶** NEXT (CD前進鍵)
11. PROG./P-MODE
(CD編輯程序/播放模式)
12. **▶||** PLAY/PAUSE/USB
(CD播放/暫停鍵/USB播放)
13. **■** STOP (停止鍵)
14. 天線
15. 波段/頻道指示
16. BAND ((波段選擇鍵)
17. 電源插座
18. TUNING (選擇頻道鈕)
19. FUNCTION (功能選擇鍵)
20. VOLUME (音量調整鈕)
21. PHONES (耳機孔)



包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

(初次使用時,請務必詳閱)

●交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

●使用電池：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6顆2號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。



注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※若長時間不使用電池，請將電池取出。

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

功能選擇

將 **FUNCTION** 鍵依下列功能作切換。

●CD唱片：

推至 **CD/MP3/USB** 功能，按下 **PLAY/PAUSE/USB ►||** 時，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。

●USB功能：

推至 **CD/MP3/USB** 功能，長按 **PLAY/PAUSE/USB ►||**，即進入USB播放功能。

●關機：

推至 **OFF**，即為關機狀態。

●收音機：

推至 **TUNER** (收音機) 狀態，選擇AM (調幅電台)、FM (調頻電台)、FM ST. (調頻立體聲)，再旋轉 **TUNING** (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

音量調整

●旋轉 **VOLUME**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

- ※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。
- ※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

調諧電台

●選擇AM (調幅電台)、FM ST. (調頻立體聲) 或FM (調頻電台)，再旋轉 **TUNING** (選擇頻道鈕) 選擇所需收聽的電台頻率位置。

當有立體聲廣播時 FM ST. 指示燈將會點亮。

注意

- ※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD唱片的使用

●請使用印有右列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD唱片的播放

●初次使用時，請打開CD蓋，先取出“雷射頭保護紙片”。將 **FUNCTION** 切換至CD功能，按 **PUSH TO OPEN** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下 **PLAY/PAUSE/USB▶||** 開始播放。要暫停播放時按 **PLAY/PAUSE/USB▶||** 即可，要恢復播放再按一次 **PLAY/PAUSE/USB▶||** 即可。按 **STOP■**，即可停止CD的播放。

搜尋特定樂曲

- 在CD/MP3/USB播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按 **NEXT▶▶** 或 **BACK◀◀** 即可找到您所要的曲目，按 **PLAY/PAUSE/USB▶||** 開始播放。
- 在MP3播放停止或播放中，要搜尋特定目錄時，長按 **FOLDER+/10+** 或 **FOLDER-/10-** 顯示幕顯示“F01”F表示資料夾，每長按一次可增加或減少一個資料夾，輕按 **FOLDER+/10+** 或 **FOLDER-/10-**，每次可增加或減少10首曲目。此時按 **PLAY/PAUSE/USB▶||** 即可開始播放。

搜尋特定歌曲片段

●在CD/MP3/USB播放播放下，持續按 **NEXT▶▶** 或 **BACK◀◀** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

USB裝置使用

※ 某些MP3隨身碟可能無法使用此功能。

- 在CD/MP3/USB功能狀態下，將USB裝置(例：USB隨身碟或具有USB接頭的MP3隨身聽)插入"USB"插孔。此時仍在CD功能下，長按 **PLAY/PAUSE/USB▶II** 切換至USB功能即可，播放步驟如"CD播放操作"。

重複播放

- 單曲重覆播放**：在CD/MP3/USB播放過程中，選擇欲重覆播放的單曲曲目，按一下 **PROG./P-MODE**，此時顯示幕上"REPEAT"閃爍，本機即會重覆播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重覆播放**：在MP3/USB播放過程中，按兩下 **PROG./P-MODE**，顯示幕上顯示"REPEAT"及"FOLDER"，即會在目前所在資料夾目錄重覆播放，直至使用者改變操作。
- CD/MP3/USB重覆播放**：在播放過程中，連續按 **PROG./P-MODE**，直至顯示幕上顯示"REPEAT"，此時所有曲子均將會重覆不斷播放。
- 隨機播放**：在CD/MP3/USB播放過程中，連續按 **PROG./P-MODE**，直至顯示幕上顯示"RANDOM"，此時所有曲目將會隨機播放，直至使用者改變操作。

程序播放記憶

●編輯記憶：

在CD/MP3/USB停止狀態下，按一下 **PROG./P-MODE**，顯示幕顯示“PG 1”及“PROGRAM”閃爍，“PG 1”代表程序第一首，按 **NEXT ►►** 或 **BACK ◄◄** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **PROG./P-MODE** 確認。再按 **NEXT ►►** 或 **BACK ◄◄** 繼續選擇，按 **PROG./P-MODE** 確認，一次最多可設定99首曲目。設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE/USB ►||** 即可開始播放，此時顯示幕上顯示“PROGRAM”。

●增加記憶：

在CD/MP3/USB停止且程序播放記憶狀態下(顯示幕上“PROGRAM”點亮)，按一下 **PROG./P-MODE**，顯示幕顯示“PROGRAM”閃爍，再按 **PROG./P-MODE** 可選擇記憶組數，按 **NEXT ◄◄** 或 **BACK ►►** 選擇欲修改的歌曲，選擇完畢，按一下 **PROG./P-MODE** 確認，可按 **PLAY/PAUSE/USB ►||** 即可播放記憶曲目，此時“PROGRAM”點亮。

●清除記憶：

在記憶狀態下，按一下 **STOP ■** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

低音加強功能

●播放時，可按 **BBS** 開啓或關閉低音加強功能。

耳機使用

●將耳機插頭插入本機耳機孔“PHONES”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑： $\phi 3.5\text{mm}$)

● ● ● 保養 ● ● ●

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

●當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。

●當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

（人為的故障是無法獲得免費的維修）

● ● ● 故障排除 ● ● ●

●系統不動作—

電源插頭未插在插座上。

電源開關未開啓。

●主機無聲—

音量旋鈕未開啓。

功能按鍵選擇不正確。

耳機插孔耳機未拔除。

●CD不動作—

未選擇CD功能鍵。

放入碟片不潔。

雷射頭不潔。

未在一个平坦表面。

CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。

●收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。

無正確選擇收音電台。

頻率收訊不良，需轉動接收方向。

在密閉空間內無法接收外界電波。

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國