


SAMSUNG

DVD-V8000

使用説明書



www.samsungasc.com

警告：

為避免火災或電擊的危險，請勿將本產品置於雨中或潮濕處。請勿自行打開產品外殼，為避免高電壓的危險，請讓專業服務人員來為您服務。

警告：

為避免隱藏的雷射照射危險，請勿打開或移動的雷射傳輸器保護殼。

使用者/安裝者請注意：

FCC認證的儀器設備，若自行變造或修改且不被製造廠商認可，依照FCC法15款規定，您的使用權是無效。

CATV系統安裝者請注意：

提醒CATV系統安裝人員注意，美國國家電子規則820-40條指示，凡目的是接地，須逐一規格，有線接地應連接建築物的接地系統，如同有線電纜導引方式。

拷貝須知


聯邦法規為保護著作專利肖像權和錄影帶版權，在其權限外的再製作分發或擴充，都可能觸犯嚴重的民事訴訟和罰金。(美國聯邦法第501及506節，第17條)

Macrovision須知

本科技產品結合著作所有權，相關美國專利權和其他智慧財產權由Macrovision Corporation擁有和其他專利所有人保有索賠權。除了在家和其他有限制的場合是被Macrovision Corporation許可的外，使用著作所有權須經Macrovision Corporation認可，禁止反組裝工程或分解。

注意：

為避免火災或電擊的危險，或噪音影響，請在使用建議的零組件。為避免電擊，請勿使用附有延長線有極性的插頭，插座，或其他插座，除非插頭扁平的部分能完全插入插座。為減少電擊的危險，請勿拆卸產品的外殼或背板。裡面沒有使用者可維修部分，若需維修請洽專業服務人員。



此標誌表警告使用者，應在產品的規格範圍內使用，避免使用不適當的危險電壓，以免造成火災或電擊的可能。

此標誌表使用者注意，本產品有說明重要的操作方式及維護指示。

重要安全事項


中文

1. **閱讀說明書**：在操作本產品前請詳細閱讀說明書上的相關安全事項。
2. **保存說明書**：請保存本說明書以供日後參考用。
3. **牢記注意事項**：請牢記本說明書中相關注意事項。
4. **遵循指示**：請遵循相關操作及維護說明。
5. **清潔保養**：清潔前，請先拔下電源插頭，請勿使用液體或具揮發性清潔劑，請使用乾布擦拭機體外部。
6. **附件**：請勿使用非本製造商所提供的附件，以免造成危險。
7. **水及潮濕處**：請勿將本產品置於有水的地方，如接近浴缸、洗碗槽、廚房水槽、洗衣盆、潮濕的地下室、游泳池或類似的地方。
8. **附帶說明**：請勿將本產品放置在不平穩的手推車、支架、三角架、托架或小桌子。
本產品可能掉落使兒童或大人受傷，並嚴重損壞產品。請使用原廠所指定或與產品一起銷售的手推車、支架、三角架、托架或桌子。產品陳列應遵循本說明書指示並使用原廠相關零組件。
- 8a. 用手推車搬運產品時應謹慎小心。快速的停止、過度的推動，和不平坦的地表都可能造成產品和推車翻覆。
9. **通風**：產品外殼有開放的小孔，是為通風以防機體過熱，及確保機體操作不受影響。請勿將其堵塞或遮蓋。
請勿將本產品放置在床上、沙發、地毯或其他類似的地方，也不可放置在暖氣機或熱源附近。
請遵循說明書所示，請勿將本產品安裝在內嵌式的廚櫃裡，如書櫃或無通風設備的架子上。
10. **電源**：本產品所適用的電源規格如銘版所示，若您不确定電源情形，請洽經銷商或電力公司。
11. **電源線的保護**：電線應排列整齊或束成一撮以避免踩到或被其他物品纏繞。
請特別注意插頭電線及本產品輸出點，以方便連接產品。
12. **戶外天線接地**：若戶外天線或有線系統已連接到本產品，請確定天線或有線系統的線路是否確實接地，以避免突然的高壓或造成靜電干擾。美國國家電子規程810節，ANSI/NFPA 70-1984條，都有說明正確的接地核支撐的結構，接地線的一端與天線放電盒連結，接地導線的大小，在天線放電盒的位置，連接接地電極是必要的。請參考後圖所示。



可搬運推車的警告
(RETAC註冊標誌)

13. **閃電**：為保護本產品在有雷電的暴風期間，或長期不使用本產品，請將插頭自插座上拔出，且不與天線或有線系統線路連接。以避免遭受雷擊造成損壞。
14. **電線**：戶外天線系統不可置於電線上方附近或其他電燈或電路箱，因為天線有可能掉落其中。當安裝戶外天線系統時，請額外小心與電線或電路箱保持距離，以免遭受致命的危險。
15. **過載**：插座或延長線使用電力請勿過載，以免發生火災或電擊的危險。
16. **物體與液體**：請勿從通氣孔塞進任何物體至本產品，以免造成線路短路或危險電壓而引起火災或電擊。請勿將任何液體潑灑至本產品，一旦被潑到，請拔下插頭並在使用前請專業維修人員查看。
17. **服務**：請勿自行打開或移動本產品外部維修，以避免危險電壓或其他危險發生，請專業維修人員為您服務。
18. **必須維修之損壞**：請將插頭自插座上拔出，以下狀況請專業維修人員為您服務。
 - a. 當電源線或插頭損壞時。
 - b. 液體潑灑至本產品時。
 - c. 當本產品被淋到雨或水。
 - d. 機器依照說明書指示仍無法正常操作時，請照說明書調整控制鍵，不適當的調整其他控制鍵可能造成損壞，需要額外合格的技術使產品能恢復正常操作。
 - e. 機體被摔落或機體外部有損傷。
 - f. 當機體顯示更換某一功能時，指示專業維修人員為您服務。
19. **替代零件**：當需要替代零件時，請注意替代零件的規格是否為原廠製造或同一規格，未經認可的零件，可能造成火災、電擊或其他危險。
20. **安全確認**：完成本產品的服務或維修，須有安全考量的良好維修技術，以確定機器可安全操作。
21. **熱源**：請勿將本產品置於靠近熱源的地方，如暖氣機、火爐或其他(包括揚聲器)製造熱源產品。



目錄

中文

◆ 安全	3
■ 重要安全事項	3
◆ 感謝您購買	7
■ 特點	7
■ 拆裝	7
◆ 1-系統說明.....	8
■ 前方控制面板	8
■ 後方背板	8
■ 遙控器	9
■ 安裝遙控器電池	9
■ 前方控制面板螢幕顯示	10
◆ 2-開始使用.....	11
■ 基本連接	11
■ 自動設定	12
◆ 3-基本操作.....	13
■ Deck控制鍵	13
■ DVD數位影音光碟機基本播放	13
■ 基本VHS影帶播放	14
■ 基本電視選台器操作	15
◆ 4-系統設定.....	15
■ 螢幕顯示編輯	15
■ 編輯語言	16
■ 手動設定時鐘時間	17
■ 設定調頻波段	18
■ 自動搜尋頻道	19
■ 增加/取消頻道	20
■ 顯示收訊較弱頻道	21
■ 調頻音效	22
■ 兒童安全鎖	22
■ 前方面板螢幕調暗	23
◆ 5-DVD設定	23
■ 電視畫面比例	23
■ 靜止模式	24
■ 黑白層次	24
■ 語音系統	25
■ 字幕語言	26
■ 影片選項語言	27
■ 動力壓縮	28
■ 等級控制設定	29
■ 改變等級控制密碼	30
◆ 6-DVD音質設定	31
■ 連接AV端子	31
■ 杜比數位解碼器設定	32
■ DTS解碼器設定	33

目錄

中文

◆ 7-DVD操作	34
■ 特殊放映功能	34
■ 影片選項編輯	35
■ 主題/章節/時間選擇	36
■ 畫面縮放	37
■ 角度	37
■ 字幕	38
■ A/B點重複	39
■ 重複章節/主題	40
■ 音響	40
■ 書籤標記	41
■ 編輯播放	42
■ 隨機播放	43
■ MP3播放	43
■ 3D環繞音效	44
◆ 8-VCR播放	45
■ 錄影機特殊放映功能	45
■ 搜尋軌跡	46
■ 自動放映/倒帶	47
■ S-VHS錄影帶播放	47
◆ 9-VCR錄製	48
■ 基本錄製	48
■ 特殊錄製功能	49
■ 單鍵錄影(OTR)	50
■ 錄製速度	51
■ 錄製來源	51
■ 日期/時間印記	52
■ 從DVD拷貝至VHS	53
■ 預錄影帶的音效錄製	54
◆ 10-預約錄影	55
■ 如何設定預約錄影	55
■ 預約錄影錯誤及解答	57
◆ 11-搜尋/索引功能	58
■ 時鐘/計數器	58
■ 放索引標記	59
■ 索引掃瞄	59
■ 尋找索引	60
■ 搜尋空白	60
■ 直接搜尋時間	61
■ 歸零0:00:00	62
◆ 附錄A-進一步連結	63
■ S-Video端子/色差端子連結(DVD)	63
■ 視頻端子輸出設定	64
■ 連接立體音響	65
■ 連接電視	66
■ 連接其他錄放影機設備	67
■ 使用遙控器上的TV功能鍵	68
◆ 附錄B-輔助	69
■ 技術規格	69

特點

中文

系統特色


- 完美的多功能產品，可播放DVD、VCD、CD或VHS影帶。
- 當錄製TV電視節目到VCR錄放影機時，仍可欣賞DVD。
- 可輕易的從電視上按鍵，在TV、VCR和DVD直接做AV轉換。
- 遙控器可同時控制DVD及VCR。
- 音響組合，S端子及色差輸出屬於較高品質的連結。
- RF輸入和輸出可連接所有電視-新或舊。
- 兒童安全鎖。
- 可顯示英文/法文/西班牙語節目。
- 可將DVD錄製到VHS (除非DVD已受Macrovision著作權保護)。

DVD特點

- 有10-bit的類比數位影像轉換器和27MHz高解析數位濾波器。
- 可播放96KHz/24-bit規格。
- DTS數位輸出加強數位劇場揚聲系統。
- 可播放CD-ROM的MP3。
- 2倍速播放時持續音效。

VCR特點


- 立體音響錄放影機。
- 4磁頭可看更細緻的慢動作和停止動作。
- 播放S-VHS影帶較一般效果好。
- 有VISS索引搜尋/掃瞄、完整倒帶、定點直接搜尋、空白搜尋。
- 可一次預約1年内16筆預約錄影。
- 剩餘時間計數器，實際使用時間計數器。



拆裝


當您拆裝時，請確認以下組件是否包括在產品包裝箱裡。

- DVD-VCR產品一台
- 使用說明書一份
- RCA音頻/視頻端子一組
- RF(調頻)天線端子一組
- 遙控器一個
- 1.5V "AA"電池2個




前方控制面板

中文




- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | DVD DECK光碟機(13頁) | 11 | DVD-VCR SELECT選擇鍵(13頁) |
| 2 | DVD OPEN開啓/CLOSE關閉(13頁) | 12 | FRONT PANEL DISPLAY前方控制面板顯示器(10頁) |
| 3 | VCR DECK影帶匣(13頁) | 13 | COPY拷貝(53頁) |
| 4 | RECORD錄影鍵(48頁) | 14 | CHANNEL +/-頻道調整(15頁) |
| 5 | VCR EJECT取帶鍵(14頁) | 15 | LINE 1 COMPOSITE VIDEO JACK影像合成端子 |
| 6 | POWER電源(13頁) | 16 | LINE 1 LEFT AUDIO JACK左方音頻端子 |
| 7 | REWIND轉回/REV倒帶(34,45頁) | 17 | LINE 1 RIGHT AUDIO JACK右方音頻端子 |
| 8 | PLAY播放/PAUSE暫停(13,14頁) | | |
| 9 | STOP停止(34頁) | | |
| 10 | FAST-FORWARD高速快轉/FWD快轉(34,45頁) | | |

後方背板



- | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------|
| 1 | RF天線輸入 | 7 | 色差影像輸出 |
| 2 | RF輸出至TV | 8 | S-VIDEO端子輸出 |
| 3 | VCR頻道選擇 | 9 | 數位音頻輸出(選購)光纖 |
| 4 | 線路2輸入 | 10 | 數位音頻輸出(同軸電纜) |
| 5 | 線路輸出至TV(影像合成端子) | | |
| 6 | 音頻端子輸出至TV(S-VIDEO端子或色差端子) | | |


遙控器



- 1 POWER 電源(13頁)
- 2 AUTO TRACKING自動搜尋(46頁)
TRACKING +/-軌跡搜尋(46頁)
- 3 ZOOM(37頁)/MUTE(68頁)
- 4 SHUTTLE </>快速尋找(45頁)
- 5 MODE模式(42,43頁)
- REPEAT重複(39,40,45頁)
- 6 SKIP跳躍/F.ADV邊看邊找(34頁)
- 7 3D SOUND立體環繞音響(44頁)
100+倍(15頁)
- 8 A. DUB複製聲音鍵(54頁)
- 9 DVD鍵(13頁)
- 10 TV VIEW電視畫面(13頁)
INPUT(68頁)
- 11 VOLUME +/-音量(15,68頁)
- 12 REWIND轉回(34,45頁)
SKIP BACK跳回(34,45頁)
- 13 STOP停止(34頁)
- 14 RECORD錄製(48頁)
- 15 UP往上(15頁)
- 16 LEFT左方(15頁)
- 17 SETUP設定(15頁)
- ENTER確認(15頁)
- 18 TITLE主題(35頁)
SP/SLP(51頁)
- 19 SUBTITLE字幕(38頁)
- SET TIMER定時(55頁)
- OPEN開啟/CLOSE關閉(13頁)
- DISPLAY顯示(15,36頁)
- 0-9(15頁)
- CLOCK時鐘/COUNTER計數器(58頁)
- CLEAR清除(15頁)
- TV/VCR電視/錄放影機(15頁)
- VCR, TV SELECT錄放影機,
電視選擇(68頁)
- ANGLE角度(37頁)
PREVIOUS CHANNEL上一頻道
(15,68頁)
- CHANNEL +/-調整頻道(15,68頁)
- FAST-FORWARD快轉(34,45頁)
SKIP NEXT跳至下一個(34頁)
- MENU選項(35頁)
- PLAY播放/PAUSE暫停(13,14頁)
- RIGHT向右(15頁)
- DOWN向下(15頁)
- MARK標記(41,59頁)
- SEARCH搜尋(60,61頁)
INDEX索引(59頁)
- AUDIO聲音(22,40頁)
- RETURN回復(15頁)


安裝遙控器電池

- 將大拇指放在遙控器背面的電池蓋所標示的位置，並依照箭頭指示方向推開蓋子。
- 如圖請放兩個規格標示1.5V "AA" 的電池，請注意電池極性是否正確(+/-)。
- 電池換好後將電池蓋推回原位。



前方控制面板螢幕顯示

中文



- 1 DVD光碟機啓動
- 2 已置入DVD、CD、VCD或SVCD
- 3 正使用具LPCM(線性脈衝編碼調變)音效的光碟
- 4 已置入具DTS聲軌的DVD
- 5 顯示時間、計數器位置、剩餘時間或目前使用狀態
- 6 目前播放的TV或影片處於立體音響狀態中
- 7 VHS影帶的HIFI磁軌播放中
- 8 正在設定或進行預約錄影，如有閃光表示有錯，沒有顯示時鐘指針表示正進行錄影，當VCR在暫停模式時也會有閃光。
- 9 VCR錄影速度可設定SP或SLP
- 10 啓動錄放影機功能
- 11 以圖形顯示光碟機狀態
- 12 3D立體環繞音響啓動
- 13 DVD有多重角度可選擇
- 14 正播放具MP3的CD
- 15 在T字右邊的號碼是目前標題的號碼
- 16 在C字左邊的號碼是目前章節的號碼
- 17 目前的時間是a.m.上午或p.m.下午
- 18 DVD進行拷貝至VHS
- 19 以圖形顯示錄放影機狀態

其本連接

中文

注意：

- 進一步的連結說明在附錄A。
- 如果想使用S-Video端子或色差輸出端子，必須先連接標準RF或輸出端子，如此你可操作本產品的設定選項。



1 連接天線/有線端子至本產品

從室內或室外的天線連接RF有線天線，或從牆上訊號線輸出端與DVD-VCR背面輸入端子(從天線)連接。

2 連接本產品至電視

選擇以下一種方法來連接DVD-VCR和TV：

RF連接

用RF天線從DVD-VCR背板上的OUT輸出端子(到TV)連接到電視天線輸入端子。

線路連接

連接RCA AV端子(紅白黃)從DVD-VCR背板上的LINE OUT端子(到TV)連接到電視天線輸入端子。紅色是右邊音效，白色是左邊音效，黃色是影像。

注意：若你的電視具有RCA端子，建議你用線路連接。

3 設定DVD-VCR輸出頻道

若你使用步驟2來連接RF，請在DVD-VCR背板設定3或4頻道，不論此頻道在您的居住地是否可以使用。

4 DVD-VCR接上電源

連接電源線，電壓應為100V~240V/50~60Hz。

5 啓動DVD-VCR


請在遙控器或產品前方面板按POWER電源鍵。

6 啓動TV

請按電視機的POWER電源鍵。


7 設定TV在3或4頻道或線路

確認你在步驟3選同一頻道使用，若你使用線路連接，設定TV到線路輸入。在螢幕上應顯示“LANGUAGE/ LANGUE/ DIOMA”。



自動設定

中文



第一次連接DVD-VCR時，或用延長線連接後，請再連接天線或有線電視，並在螢幕上設定您選擇的語言。

1 設定螢幕顯示的語言

按1、2或3選擇English英文、French法文或Spanish西班牙。
您可在任何時間更改，參考16頁。

Deck 控制鍵

DVD-VCR可使用一個控制鍵操作DVD及VCR兩種功能。
以下按鍵可成功地控制每一個功能。

1 Power 電源鍵

按遙控器或前方控制面板的Power電源鍵開啓DVD-VCR。

2 DVD 鍵

當您想控制DVD Deck, 請按遙控器DVD鍵。

- DVD碟匣被選擇，前方控制面板的DVD指示燈會亮。

3 VCR 鍵

當您想控制VCR Deck, 請按遙控器VCR鍵。


- VCR VHS影帶匣被選擇，前方控制面板的VCR指示燈會亮。

4 DVD-VCR鍵

按前方控制面板的DVD-VCR SELECT選擇鍵亦可控制DVD和VCR帶匣。

5 TV VIEW電視畫面鍵

按TV VIEW電視畫面鍵可透過您設定的輸入來源重複循環次序播放，
包括DVD、VCR、Tuner(CH##)、Line 1(前方面板AV input輸入)、
Line 2(背面AV input輸入)。



DVD 數位影音光碟機基本播放

請照以下步驟播放DVD。

1 打開碟匣

按遙控器或前方控制面板上的OPEN開啓/CLOSE關閉鍵，
便可啓動DVD-VCR並開啓碟匣。

2 放進光碟片

將光碟片有標籤的面朝上放入碟匣裡，若是兩面的光碟片，
請將您想播放的那一面朝上放入。

3 關上碟匣


按遙控器或前方控制面板上的OPEN開啓/CLOSE關閉鍵，
即可關上碟匣。

4 播放DVD

按遙控器或前方控制面板上▶II (Play播放/Pause暫停) 鍵。
· 有些碟片在放入碟匣關閉後即自動開始播放。
· 若DVD碟片附有目錄，或有一個以上的標題，
則碟片目錄會顯示出來。

5 額外DVD選項


- 進一步設定DVD選項，請參考23-33頁。
- 特殊DVD播放功能請參考34頁。



基本VHS影帶播放

中文

播放錄影帶，只要將影帶放入VHS影帶匣，按Play播放鍵即可。
請參考47頁。



1 放入VHS影帶

將標準VHS錄影帶放進VHS帶匣。
· 放入影帶匣後即自動啓動。

2 播放影帶

按遙控器或前方控制面板上 ▶II (Play播放/Pause暫停) 鍵。
若影帶上沒有Record Safety Tab防錄片，自Auto Play自動播放功能啓動，影帶開始播放。請參考47頁。

3 停止播放




按遙控器或前方控制面板上 ■ (Stop停止) 鍵。

4 取出影帶

按遙控器Open開啓/Close關閉鍵，或前方控制面板的Eject取帶鍵。

5 額外VCR選項

- 特殊VCR播放功能，請參考45-47頁。
- VCR Recording錄製功能，請參考48-54頁。
- Timer Recording預約錄影功能，請參考55-57頁。



基本電視選台器操作

以下步驟可經DVD-VCR內建電視選台器來看電視。

1 TV/VCR鍵

按此鍵來轉換TV和VCR頻道。

2 Channel頻道Up往上/Down向下鍵。

按此鍵選擇下一個頻道或上一個頻道。

3 0-9數字鍵

按此鍵可直接選擇頻道。

4 100+鍵

按此鍵選擇100以上的頻道。

首先，按100+鍵 再用0-9鍵按其他數字。

5 Previous Channel上一頻道

按此鍵可直接跳到之前所看的頻道。

6 Volume音量



按此鍵可調整您看的節目音量。

· 也適用於DVD和VCR模式中。

7 Display顯示

按此鍵可顯示出您觀賞的頻道號碼。

· 也適用於DVD和VCR模式中。



螢幕選項編輯

本系統可為您的DVD-VCR設定所有功能。
以下步驟經營幕選項可啓動及編輯。

1 SETUP設定鍵

按此鍵進入螢幕選項系統。

2 Up往上/Down向下

在可選單中移動箭頭往上或向下選擇。

3 Right向右鍵

選擇或改變選項。

4 Left向左鍵

在相關螢幕上的選項往回移動。

5 ENTER確認鍵


在相關螢幕選項裡確認設定。

6 RETURN回復鍵


回復上一個選項畫面或離開選項系統。

7 CLEAR清除鍵

取消相關螢幕上的選項。




設定選項是螢幕選項系統的開啓畫面。



編輯語言

中文





以下步驟可改變顯示在螢幕上的語言English英文、French法文或Spanish西班牙文。


1 打開“SETUP MENU”設定選項 按SETUP設定鍵。

2 設定“Language/Langue/Idioma”語言


用Up/Down鍵，移動選項箭頭選定“Language/Langue/ Idioma”語言，重覆按右鍵讓螢幕畫面進入English英文、French法文或Spanish西班牙文。



英文設定選項



法文設定選項



西班牙文設定選項

手動設定時鐘時間

中文

注意：設定時鐘時間對預約錄影功能是很重要的。

1 打開“SETUP MENU”設定選項 按SETUP設定鍵。


2 選擇“Set Clock”設定時鐘時間 用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“Set Clock”設定時鐘時間項目，然後按右鍵選擇。

3 設定時鐘時間

按Left/Right鍵選擇下列項目，按Up/Down鍵(或0-9數字鍵)設定。





- 設定月份+輸入月份2位數的數字；即一月，按“01”。
- 設定年份+輸入年份2位數的數字；即2001，按“01”。
- 設定日期+輸入日期2位數的數字；即9日，按“09”。
- 設定時數+輸入時數2位數的數字；即12：00，按“12”。
- 設定分數+輸入分數2位數的數字；即00：25，按“25”。
- 設定Amy上午/PM下午+輸入1即AM上午，2即PM下午。

4 確認設定 按Return確認鍵儲存您的設定並回復至Setup Menu設定選項畫面。 · 再按一次Return鍵離開。



設定調頻波段

中文



此功能可讓您手動設定調頻波段到天線或有線電視，在最初設定期間您已用天線連接端子。

- 此功能適用於Auto Setup自動設定功能偵測不到正確的波段。即頻道上出現錯誤的頻道號碼。

- 1 開啓 "SETUP MENU" 設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇 "VCR & Channel Setup" VCR和頻道設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到 "VCR & Channel Setup" VCR和頻道設定項目，然後按右鍵確認。

- 3 選擇 "Channel Setup" 頻道設定
移動選項箭頭選定 "Channel Setup" 頻道設定，然後按右鍵選擇。

- 4 設定 "Tuner Band" 調頻波段


移動選項箭頭選定 "Tuner Band" 調頻波段，然後按右鍵選擇以下選項：

- Auto 自動-自動偵測調頻波段。
- Antenna 天線-表DVD-VCR已被室內或戶外的VHF/UHF天線連結。
- Cable 有線電纜-表DVD-VCR已連接Community Antenna Television 公共電視天線(即無有線視訊盒之有線電視)。

自動搜尋頻道

此功能可自動搜尋並儲存區域內可使用的頻道。

- 1 開啓 "SETUP MENU" 設定選項
按SETUP設定鍵。
- 2 選擇 "VCR & Channel Setup" VCR和頻道設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到 "VCR & Channel Setup" VCR和頻道設定項目，然後按右鍵選擇。
- 3 選擇 "Channel Setup" 頻道設定
移動選項箭頭到 "Channel Setup" 頻道設定，然後按右鍵選擇。
- 4 進行 "Auto Channel Search" 自動尋找頻道
移動選項箭頭到 "Auto Channel Search" 自動頻道尋找，然後按右鍵選擇以下選項。
 - DVD-VCR將自動尋找可使用的調頻波段，這個步驟可能會花幾分鐘的時間。
 - 完成時，最低的頻道會顯示在螢幕上。



增加/取消頻道

中文

此功能適用於，若自動搜尋頻道有錯失某一頻道，或當您想要增加或取消您已增加的頻道。


- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇“VCR & Channel Setup” VCR和頻道設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“VCR & Channel Setup” VCR和頻道設定項目，然後按右鍵選擇。

- 3 選用“Channel Setup” 頻道設定
移動選項箭頭到“Channel Setup” 頻道設定，然後按右鍵選擇。

- 4 選擇頻道增加或取消
使用0-9數字鍵增加或取消您想要的頻道。

- 5 選擇“Add/ Remove Channel”增加/取消頻道
移動選項箭頭到“Add/ Remove Channel”增加/取消頻道，
然後按右鍵確認在您的頻道裡增加/取消頻道。
· 重複步驟4和5來增減頻道。




顯示收訊較弱頻道

中/文




"Show Weak Channels"顯示收訊較弱頻道，此功能可讓您看到弱收訊的頻道取代原藍色螢幕。

- 1 開啓 "SETUP MENU" 設定選項
按SETUP設定鍵。
- 2 選擇 "VCR & Channel Setup" VCR和頻道設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到 "VCR & Channel Setup" VCR和頻道設定項目，然後按右鍵選擇。
- 3 選用 "Channel Setup" 頻道設定
移動選項箭頭到 "Channel Setup" 頻道設定，然後按右鍵選擇。
- 4 選擇 "Show Weak Channels" 顯示收訊較弱頻道
移動選項箭頭到 "Show Weak Channels" 顯示收訊較弱頻道，然後按右鍵選擇。
 - No-收訊差的頻道畫面被藍色畫面取代。
 - Yes-出現收訊差的畫面。



調頻音效

中文



現今大部分的電視節目都是Stereo立體身歷聲的音效，但有些時候您可能希望設定成Mono一般、Stereo立體身歷聲、SAP外接音響或TV+SAP電視加外接音響。

1 顯示調頻音效表

當您在看電視畫面時按Audio音響鍵(即當您正在看電視時)。
· Tuner Audio Status調音效表出現在螢幕的右上方。

2 選擇Tuner Audio調音效



用Up/Down鍵選定，然後按Enter確認鍵選擇。

- Mono一般-Monaural(單一頻道)音效。將左右兩邊的訊號合為一個頻道。當連接VCR到Mono輸出設備時使用，例如螢幕顯示器。
- Stereo立體身歷聲-2個頻道MTS雙語立體身歷聲分成左右兩個頻道。當節目本身音效不是Stereo立體身歷聲，音效會轉為Mono。
- SAP外接音響-Second Audio Program第2個音響效果。選擇音效訊號，通常使用在播放第2種語言，新聞或氣象報告。
- TV+SAP電視加外接音響-左邊的頻道播放Mono一般，右頻道播放Second Audio Program (SAP)第2個音響效果。

這是可行的，如果您想要用耳機聽第2種語言，而同時主要語言可透過電視音效播放。

注意：只有在電視節目有可選擇的音效時可使用。

兒童安全鎖



為預防兒童玩DVD-VCR。Child Lock兒童安全鎖鍵，使DVD-VCR僅可使用遙控器操作而非前方控制面板。

1 開啓“SETUP MENU”設定選項 按SETUP設定鍵。

2 選擇“Child Lock”兒童安全鎖

用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“Child Lock”兒童安全鎖，然後按右鍵選擇依下列選項。

- Off-兒童安全鎖未啓動。前方控制面板按鍵可以隨意使用。
- On-兒童安全鎖被啓動。前方控制面板按鍵被鎖上。

您必須先用遙控器關閉兒童安全鎖功能，才能開始正常操作前方控制面板的按鍵。

前方面板螢幕調暗

您可設定前方面板螢幕顯示全時間變亮，調暗，調暗時間在p.m. 10:00到a.m. 6:00，或關閉。

1 開啓“SETUP MENU”設定選項

按SETUP設定鍵。


2 選擇“VCR & Channel Setup” VCR和頻道設定

用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“VCR & Channel Setup” VCR和頻道設定項目，然後按右鍵選擇。

3 設定“Panel Display”面板顯示

移動選項箭頭到“Panel Display”面板顯示，然後按右鍵選擇下列項目。

- Auto-在晚上10:00到早上6:00期間，DVD播放時前方面板顯示會自動微調，否則會一直亮著。
- Bright-前方面板顯示一直亮著。
- Dim-前方面板顯示會一直微暗。
- Off-前方面板顯示關閉。



電視畫面比例

設定電視比例(長x寬)，DVD播放時將符合您的電視比例顯示在螢幕上。
選擇類型為標準，信箱或寬螢幕。

1 開啓“SETUP MENU”設定選項

按SETUP設定鍵。


2 選擇“DVD Setup” DVD設定

用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup” DVD設定項目，然後按右鍵選擇。



3 設定“TV Aspect Ratio”電視畫面比例

移動選項箭頭到“TV Aspect Ratio”電視畫面比例，然後按右鍵選擇下列選項。

- 4 : 3LB-4:3 Letterbox信箱型。這個方式顯示全寬螢幕畫面在4:3的標準電視上。螢幕上下方會出現黑色的長條覆蓋著。
- 4 : 3PS-4:3 Pan & Scan標準型。一般看DVD和VHS影帶時常用的規格。以此原則選擇切割(以左右移動方式保留畫面重要部分) 寬螢幕影片以適於標準4 : 3電視螢幕。
- 16:9-16:9 Widescreen寬螢幕。此型可讓您看寬螢幕電視時能完全將16:9畫面表現出來。



靜止模式



Still靜止模式功能，讓您在看DVD播放時，設定定格單一畫面。

如何做的

因為標準的NTSC影片的每一個畫面是由兩個影面結合
(單數和偶數解像度)，DVD播放時，單一畫面就有兩個方法定格：

- Frame畫面一同時定格單數和偶數掃描線而做成一個畫面。
尤其是圖畫細節部分更棒，但在高速景象時可能造成跳動畫面。
- Field影面一重覆單數或偶數掃描線。避免跳動畫面可能犧牲好的影像。

- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。



- 2 選擇“DVD Setup” DVD設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup” DVD設定項目，然後按右鍵選擇。

- 3 設定“Still Mode”靜止模式

移動選項箭頭到“Still Mode”靜止模式，然後按右鍵選擇下列選項。

- Auto-選擇Still Mode靜止模式即自動偵測影片裡的動作。
- Frame-如果您想要看精緻的畫面且比Auto模式還清晰可選此項。
- Field-在Auto模式中畫面有震動時可選此項。

黑白層次



黑白層次功能有兩個選擇來調整在影像的黑白層次：

- High-標準NTSC黑白層次。透過各種訊息保持對比度。
- Low-強調黑白層次，在播放DVD時增加對比。

- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇“DVD Setup” DVD設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭選定“DVD Setup” DVD設定項目，然後按右鍵選擇。

- 3 設定“Black Level”黑白層次

移動選項箭頭到“Black Level”黑白層次，然後按右鍵選擇下列項目。

- High-標準NTSC黑白層次。透過各種訊息保持明亮對比度。
- Low-強調黑白層次，在播放DVD時增加明亮對比度。

語音系統

以下步驟可讓您選擇DVD音效中想要聽的語言。DVD-VCR有可能因提供的DVD影片的關係而自動不執行您所選擇的語言。

1 開啓“SETUP MENU”設定選項

按SETUP設定鍵。

2 選擇“DVD Setup” DVD設定

用Up/Down鍵，移動選項箭頭選定“DVD Setup” DVD設定項目，然後按右鍵選擇。

3 選用“Language/Audio Setup”語言/音效設定


移動選項箭頭選定“Language/Audio Setup”語言/音效設定，然後按右鍵選擇。

4 選擇“Audio”音效

移動選項箭頭選定“Audio”音效，然後按右鍵選擇。





5 選擇“Audio Language”

移動選項箭頭選擇您想要聽的語音系統，然後按Enter確認鍵選擇。



字幕語言

中文



若選項中無所需字幕語言，
選擇 "More..." 以顯示額外的選擇

以下步驟可讓您選擇在DVD的字幕語言。DVD-VCR有可能因提供的DVD影
片的關係而自動不執行您所選擇的語言。

- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇“DVD Setup” DVD設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup” DVD設定項目，
然後按右鍵選擇。

- 3 選用“Language/Audio Setup”語言/音效設定
移動選項箭頭到“Language/Audio Setup”語言/音效設定，
然後按右鍵選擇。

- 4 選擇“Subtitle”字幕
移動選項箭頭到“Subtitle”字幕，然後按右鍵選擇。

- 5 選擇“Subtitle Language”字幕語言
移動選項箭頭選擇您想要看的DVD字幕語言，然後按Enter確認
鍵選擇。

影片選項語言

中文

以下步驟可讓您選擇在DVD的選項語言。DVD-VCR有可能因提供的DVD影
片的關係而自動不執行您所選擇的語言。


- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇“DVD Setup” DVD設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup” DVD設定項目，
然後按右鍵選擇。

- 3 選用“Language/Audio Setup”語言/音效設定
移動選項箭頭到“Language/Audio Setup”語言/音效設定，
然後按右鍵選擇。




- 4 選擇“Disc Menu”碟片選項
移動選項箭頭到“Disc Menu”碟片選項，然後按右鍵選擇。

- 5 選擇“Disc Menu Language”
移動選項箭頭選擇您想要看的DVD選項語言，
然後按Enter確認鍵選擇。



動力壓縮

中文



動力壓縮束縛著動力的範圍，即DVD音軌的最大聲和最小聲之間的不同。此功能在欣賞電影時，可讓最大聲的音量有所限制，如爆炸聲。或靜音能提高音量如呢喃。尤其方便您深夜看影片。

- 1 開啓 "SETUP MENU" 設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇 "DVD Setup" DVD設定

用Up/Down鍵，移動選項箭頭到 "DVD Setup" DVD設定項目，然後按右鍵選擇。

- 3 選用 "Language/Audio Setup" 語言/音效設定

移動選項箭頭到 "Language/Audio Setup" 語言/音效設定，然後按右鍵選擇。

- 4 設定 "Dynamic Compression" 動力壓縮

移動選項箭頭到 "Dynamic Compression" 動力壓縮選項，然後按右鍵選擇下列選項。

- On-DVD音軌的總動力範圍被壓縮，所以靜音會被提高，音聲量大的會較輕柔。
- Off-原動力範圍將被維持。

等級控制設定

等級控制是藉一個密碼來保護系統，讓您根據DVD影片內容妨礙播放。
系統使用一個8階段定格系統。
· 如果您試著播放DVD超出可選的範圍，便會出現錯誤的訊息。
· 並非所有的碟片都有等級。

- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。

- 2 選擇“DVD Setup” DVD設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup” DVD設定項目，
然後按右鍵選擇。

- 3 選用“Rating Control”定格控制
移動選項箭頭到“Rating Control”等級控制，然後按右鍵選擇。

- 4 選擇“Require Password”需要密碼
移動選項箭頭到“Require Password”需要密碼選項，
然後按右鍵選擇下列選項。
· No-表示看任何影片或改變等級控制是不需要密碼。
不需額外的等級控制設定。
· Yes-表示看有些影片或等級控制是需要密碼，選項如圖改變。

注意：

- 第一次需要“Require Password”密碼是設定為“Yes”，
您可進一步輸入新密碼。
- 如果螢幕出現“Enter Password”輸入密碼，表示“Require Password”需要密碼已經設定為“Yes”，請跳到第5步驟。


- 5 輸入密碼
請用遙控器上的0-9數字鍵來輸入4位數的密碼。
· 請記下您的密碼並保存在安全的地方，以備日後您需要更改時使用。

- 6 選擇“Change Rating Level”更改等級標準
移動選項箭頭選擇“Change Rating Level”更改等級標準，
然後按右鍵等級。

- 7 更改定格標準
用Up/Down鍵選擇以下所示的其中之一：

- | | |
|-------------------|-------------------|
| · Level 1 (G) | · Level 5 |
| · Level 2 | · Level 6 (R) |
| · Level 3 (PG) | · Level 7 (NC-17) |
| · Level 4 (PG-13) | · Level 8 |

您所選擇的以上標準的所有等級都會有關閉的功能。
例如您將Level 6關閉起來，那Level 7和8也會關閉。
請按Enter確認鍵確認您的選擇。








改變等級控制密碼

中文

以下步驟可改變等級控制密碼。

- 1 選擇“Changing Password”改變密碼
用Up/Down鍵，從“Rating Control”等級控制選項中，
選定“Changing Password”改變密碼。
- 2 輸入新密碼
請用遙控器上的0-9數字鍵來輸入4位數的密碼。
- 3 輸入密碼
請用遙控器上的0-9數字鍵來輸入4位數的密碼做再確認。
- 4 確認新密碼
重新輸入密碼後，螢幕會顯示出您是否更改密碼成功。
請按Return鍵繼續。
· 再按一次Return鍵即離開選項系統。



連接AV端子

利用DVD提供的電影院音效功能，您可連結環繞音響系統，包含A/V端子和6個環繞音響喇叭。


開始前...

- 若您的A/V端子是有含Dolby Digital Decoder杜比數位解碼器，您可選項來輔助DVD-VCR內建的杜比數位解碼器。
用下列Digital Audio Out數位音效輸出來連接。

1 Digital Audio Out數位音效輸出





無論是從DVD-VCR背板的Digital Audio Out數位音效輸出端子，
連接額外有線電視或數位有線同軸電纜，到您A/V Receiver接收端子
的相關Digital Audio Input數位音效輸入端子：

- Optical額外端子 可使用任何連接線
- Coaxial同軸電纜 在您A/V Receiver接收端子。



杜比數位解碼器設定

中文



若您的A/V接收端子有Dolby Digital Decoder杜比數位解碼器，DVD-VCR可輸出Dolby Digital 5.1 sound杜比數位5.1音效，但是您必須選擇選項系統中的這個功能，並預防損傷喇叭。

注意：若您要連接A/V Receiver接收端子上提供的Dolby Digital杜比數位端子，到DVD-VCR背板的Digital Output數位輸出端子(optical額外端子或 coaxial同軸電纜)，只能選擇“Yes”。

1 開啓“SETUP MENU”設定選項 按SETUP設定鍵。

2 選擇“DVD Setup”DVD設定

用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup”DVD設定項目，然後按右鍵選擇。

3 選用“Language/Audio Setup”語言/音效設定

移動選項箭頭到“Language/Audio Setup”語言/音效設定，然後按右鍵選擇。

4 設定“Dolby D Decoder”杜比數位解碼器


移動選項箭頭到“Dolby D Decoder”杜比數位解碼器，然後按右鍵選擇下列選項。

- Yes-表示A/V Receiver接收端子有提供Dolby Digital Decoder杜比數位解碼器。
- No-表示A/V Receiver接收端子沒有提供Dolby Digital Decoder杜比數位解碼器。


DTS 解碼器設定

若您的A/V接收端子有DTS Decoder數位劇場音效解碼器，DVD-VCR可輸出DTS digital sound數位劇場音效，但是您必須選擇選項系統中的這個功能。
注意：若您要連接A/V Receiver接收端子上提供的DTS Decoder數位劇場音效解碼器，到DVD-VCR背板的Digital Output數位輸出端子(optical額外端子或 coaxial同軸電纜)，只能選擇“Yes”。



- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。



- 2 選擇“DVD Setup”DVD設定
用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup”DVD設定項目，然後按右鍵選擇。
- 3 選用“Language/Audio Setup”語言/音效設定
移動選項箭頭到“Language/Audio Setup”語言/音效設定，然後按右鍵選擇。




- 4 設定“DTS Decoder”數位劇場音效解碼器
移動選項箭頭到“DTS Decoder”數位劇場音效解碼器，然後按右鍵選擇下列選項。
 - No-表示A/V Receiver接收端子沒有提供DTS Decoder數位劇場音效解碼器。
 - Yes-表示A/V Receiver接收端子有提供DTS Decoder數位劇場音效解碼器。



特殊放映功能

中文



DVD/CD播放時您可選擇以下特殊放映功能。重新開始正常播放，請按 ►II(Play播放/Pause暫停)鍵。

1 Pause暫停

放映時，請按遙控器上的 ►II (Play播放/Pause暫停) 鍵。

- 電面暫停音響安靜。
- 重新開始播放，請按 ►II (Play播放/ Pause暫停) 鍵。
- 如果暫停模式持續2分鐘的話，會自動停止放映。

2 Frame Advance邊看邊找

在暫停模式中，請按遙控器上的SKIP/F.ADV跳躍/邊看邊找鍵 讓影片前進一點。

- 在Frame Advance邊看邊找模式中音響是靜音狀態。
- 重新開始正常播放，請按 (Play播放/Pause暫停) 鍵。

注意：在Frame Advance邊看邊找功能操作只能向前進。

3 Skip Forward/Back

當CD或DVD在Play播放模式，請按遙控器或前方控制面板上的Skip Forward跳躍前進/Back後退(►►I / I◄◄)鍵，碟片上的章節或軌跡往前或往後跳躍。

- Skip Forward跳躍前進，可跳至下一個章節或軌跡。
- Skip Back跳躍後退，可跳至目前章節或軌跡的開始。
- 再按一次Skip Back跳躍後退鍵，則會跳至上一個章節或軌跡的開始。

Search Forward/Back向前搜尋/後退

在播放模式中，按遙控器上的Search Forward/Back向前搜尋/後退(►►I / I◄◄)鍵，讓您以不同的速度前進或後退搜尋。

- 每按一次便可從正常播放增加或減少速度到2倍，4倍，8倍，16倍，32倍，128倍，按播放鍵即可回復正常速度。
- 前方控制面板的Search搜尋鍵 + 按壓前方控制面板的Forward/Back向前搜尋/後退鍵可看到2倍，4倍，8倍，16倍，32倍，128倍速的畫面，放鬆Search Forward/Back向前搜尋/後退鍵即可回復正常速度。

4 Slow Motion慢動作模式

在播放模式中，按 ►II (Play播放/ Pause暫停) 鍵暫停影片畫面，使用 ►► Search Forward向前搜尋鍵使用不同速度播放。

- 每按一次便可從正常播放增加或減少速度到1/8, 1/4, 1/2倍速。
- 慢動作模式播放時音響是靜音狀態。
- 請按 ►II (Play播放/ Pause暫停) 鍵即可開始正常播放。
- 前方控制面板的Slow Motion慢動作鍵 + 按壓前方控制面板的Forward/Back向前搜尋/後退鍵啓動畫面慢動作。放鬆按鍵即可回復正常速度。

5 Stop/Resume停止/開始

- 按Stop停止鍵停止播放。要從DVD/CD影片停止的部分再開始播放，請按 ►II (Play播放/Pause暫停) 鍵。

- 按 ■ Stop停止鍵2次就會完全停止播放。下次您按 (Play播放/ Pause暫停) 鍵時，影片會重新開始播放。

影片選項編輯

中文

有許多DVD都有自己的選項系統功能，您可選擇主題，
章節，音軌，字幕和特殊功能。如電影預告片和演員角色資訊。
可使用這些按鍵在碟片選項中做選擇。

1 Menu 選項鍵

如果適用的話，按此鍵進行DVD選項。

2 ▲, ▼, ◀ 或 ▶

使用按鍵經DVD選項進行編輯


· 推上，下，左，右鍵選擇反白的選項。

3 Enter 確認鍵

按此鍵在碟片選項中做選擇。

4 Title 主題鍵

如果適合的話，按此鍵進行DVD的主題選項。



主題/章節/時間選擇

中文字幕

Title 1 Chapter 10 Time 0:10:23

Title 01 Chapter 01 Time 0:10:23

Title 1 Chapter 10 Time 0:10:23

Title 1 Chapter 10 Time 0:10:23

若您在DVD播放時按Display顯示鍵，可看到目前的主題，
章節/軌跡和計數器位置。您也可以用這個螢幕做捷徑選擇任何主題，
章節/軌跡，或計數器的位置。


1 看DVD/CD顯示

DVD/CD播放時，按遙控器的Display顯示鍵。

2 選擇Title主題

推左/右鍵選擇Title主題，然後推上/下鍵改變碟片上所有可能的主題。

- 在前方控制面板上有“T”字顯示燈亮，後面是目前的主題號碼，小時數，分鐘，和秒數。



3 選擇Chapter章節或 Track軌跡

推左/右鍵選擇Chapter章節或 Track軌跡，然後推上/下鍵改變碟片上所有可能的Chapter章節或 Track軌跡。

- 在前方控制面板上有“T”字顯示燈亮，後面是目前的主題號碼，小時數，分鐘，和秒數。



4 選擇Counter Position計數器位置

推左/右鍵選擇Counter Position計數器位置，用0-9數字鍵輸入想要的計數器位置型式HH : MM : SS (H=Hours小時，M=Minutes分鐘，S=Seconds秒)。

畫面縮放


中文

當您看DVD時您可放大畫面2或4倍。


- 啓動Zoom Magnifying Glass放大鏡
播放或暫停模式時，請按Zoom畫面縮放鍵，螢幕便會顯示“Magnifying Glass icon”放大鏡。

- Magnifying Glass放大鏡位置
使用▲，▼，◀，▶鍵移動放大鏡到您想要放大的畫面位置。

- Zoom In放大
重複按Enter確認鍵即可循序放大2倍，4倍，2倍，和正常畫面。



角度




有些DVD可讓您在看影片時，從不同的眺望或角度來看同一個景象。按Angle角度鍵即可啓動這個功能。

- 確認角度製作者
若DVD可多角度觀賞，在播放時Angle角度標誌便會出現在前方控制面板上。





- 角度選項
若角度標誌出現，按Angle角度鍵看Angle Selection Menu角度選項。

- 選擇螢幕角度
用Up/Down鍵，選擇一個螢幕顯示的角度。



字幕

中文



許多DVD都附有一種或多種語言的字幕，Subtitle字幕鍵提供一個捷徑來看並選擇這個選項。

1 啓動Subtitle Menu字幕選項

播放時，請按Subtitle字幕鍵。

2 設定Subtitle Language字幕語言

用Up/Down鍵，選擇可用的字幕語言。
·字幕語言的說明經常是簡略的縮寫。

3 Activate Subtitles字幕執行

用left/right左/右鍵啓動或關閉字幕功能。

- 若不執行字幕設定選擇"Off"。
- 按Enter確認鍵確認您的選擇。

A/B 點重複

中文


此功能可讓您重複DVD或CD的任何段落。
簡單註明您想要的段落開始點為(A)結束點為(B)。

1 選擇A-B Repeat重複功能

在播放模式中，按Repeat重複鍵，用left/right左右鍵來選擇A-B Repeat重複。

· 當您選擇A-B Repeat重複項目，“A-”會閃爍。

注意：如果您播放的是CD，選項會出現“Track”軌跡而替代“Chapter”章節。



2 標記起點

在您想要開始重複的段落(點A)按Enter確認鍵。

· 選擇A後，“B”會閃爍。

注意：A到B重複時間最短時間為5秒。

3 標記終點

在您想要結束重複的段落(點B)按Enter確認鍵。

· 段落將會像循環圈開始重複。

4 取消A-B重複功能

按Repeat重複鍵啓動Repeat Manu重複選項，用left/right左右鍵來選擇閃爍的“Off”，然後按Enter確認鍵確認。

重複章節/主題

中文

您可重複一個章節或完整的主題。

Repeat ← / → Enter to Set
Off Chapter Title A-B

Repeat ← / → Enter to Set
Off Chapter Title A-B

Repeat ← / → Enter to Set
Off Chapter Title A-B

1 開啓“Repeat Menu”重複選項

在播放模式中，按Repeat重複鍵啓動重複選項功能。
· 目前重複模式會閃爍。

2 選擇“Chapter”章節

用left/right鍵，選定“Chapter”章節。
· 當您選擇Chapter Repeat章節重複項目後，“Chapter”章節會閃爍。

3 重複章節

按Enter確認鍵確認重複目前的章節或軌跡。

4 選擇Title主題

用left/right鍵，選定“Title”主題。
· 當您選擇Title主題項目後，“Title”會閃爍。

5 重複主題

按Enter確認鍵確認重複主題。

音響

Audio ↑/↓
ENG LPCM 2CH

許多DVD都附有多種語言和音響設定選項，如Dolby Digital 5.1 sound杜比數位5.1音效，Dolby Pro Logic杜比專業邏輯，或LPCM 2 Channel線性PCM音頻相容等。此功能提供一個捷徑來欣賞碟片可用的項目。

1 開啓“Audio Menu”音響選項

在播放模式中，按遙控器的Audio音響鍵。

2 選擇DVD Audio Track音響軌跡

用up/down鍵，選定您想要的語言/音響設定功能。
· 語言的說明經常是簡略的縮寫；如“ESP”即“espanol”。

書籤標記

在您的DVD上最多可放入3個書籤標記。
所以您可快速跳至您喜歡的片段或曲目。

1 開啓“Bookmarks Menu”書籤標記選項

在播放模式中，按遙控器的Mark標記鍵。
“Mark”抬頭的畫面會出現。

2 選擇Bookmark Placeholder書籤標記位置


用left/right鍵，移動到3個標記位置(---)。
· 選擇的位置會閃爍。

3 設定標記

播放DVD到您想要標記的片段，按Enter確認鍵確認。
位置符號將改變成數字(1,2或3)。
· 您可繼續設定到3個標記。
· 完成時，按Mark標記鍵離開。


4 播放書籤標記

- 播放時，按遙控器的Mark標記鍵。
- 用left/right鍵，移動至先前設定的標記。
- 按Play播放/Pause暫停鍵播放標記。
- 按Clear清除鍵取消播放標記。
- 再按Mark標記鍵一次離開標記選項。



編輯播放

中文



此功能可讓您設定DVD或CD某一章節或軌跡的播放。

1 啓動“Playback Mode”放映模式

在Stop停止模式中，按Mode模式鍵。

2 選擇“Programmed Play”標題播放

用up/down鍵，移動箭頭到“Programmed Play”標題播放，然後按右鍵選擇。

3 選擇Chapter章節/Track軌跡

用up/down鍵，選出的您想要修訂播放清單的第一個Chapter章節/Track軌跡，按Enter確認鍵確認。

4 Program Playback Order排定播放順序

用up/down鍵，選定剩餘的Chapter章節/Track軌跡，按Enter確認鍵確認每一個。

· 可按Clear清除鍵改變選項。

5 播放修訂過的標題

請按 ▶II (Play播放/Pause暫停)鍵，Disc將照您的排定順序播放。

· 在Stop停止模式中，在遙控器上按Power電源鍵將取消播放編輯的節目。

隨機播放


此功能可讓DVD-VCR隨機播放DVD或CD裡的章節或軌跡。

中文

- 啓動“Playback Mode”放映模式
在Stop停止模式中，按Mode模式鍵。

- 選擇“Random Play”隨機播放
用up/down鍵，移動箭頭到“Random Play”隨機播放，
然後按右鍵選擇。
· 光碟會自動隨機播放。

- 取消“Random Play”隨機播放
按遙控器的Clear清除鍵取消隨機播放。



MP3播放

MP3是流行音樂的新產品能讓您將音樂壓縮至原尺寸1/12的容量並保有近於CD的音質。本產品可播放燒錄至CD-R的MP3檔。

- 放入Disc
放入有MP3的CD-R到DVD匣。
· 幾秒鐘後MP3主要選項清單出現，並開始播放第一首曲目。

- 選擇曲目
用up/down鍵，移動選定您想聽的CD-R上MP3的曲目，
按Enter確認鍵選擇。
· 如果裡面有多於8首曲目，請用left/right鍵看其他曲目。
· 如果在CD-R裡沒有曲目，請跳到步驟3。

- 選擇MP3檔
用up/down鍵，選定您想聽的MP3檔。
· 如果在選擇的項目裡有多於8個MP3檔，
用left/right鍵看其他MP3檔。
· 檔案名稱被截成8個文字：歌曲前面的6個文字，加上一個星號
(*)，然後一個號碼。
· 按Return鍵回復並選其他的曲目。

- 播放MP3檔
按遙控器的Enter鍵播放選擇的曲目。
· 當歌曲被播放，您可用up/down鍵瀏覽其他的曲目。

- 停止MP3
按遙控器的■(Stop)停止鍵停止播放。
· 確定適當的播放CD-R是從MP3燒錄來的，確認檔案大小至少有
128kbps。
· 如果有任何差距(空白資料)在多媒體光碟中，
可能會造成播放的問題。
· 在光碟上應會記錄可變量比VBR，
例如聲音可在32-320kbps間切入、停止。

3D環繞音效

中文




此功能加強音響模式只用2個揚聲器來增加環繞音效的虛擬效果。

1 啓動3D Sound Menu立體身歷聲環繞音效

DVD播放期間，按遙控器的 3D Sound鍵。

2 設定3D Sound環繞音效

用up/down鍵，設定“3D Sound”環繞音效On啟動或Off關閉，然後按3D Sound鍵確認您的選擇。



錄影機特殊放映功能

當影帶播放時，您可使用特殊放映功能，包含Still靜止、Frame Advance進看邊找、Skip跳躍、Repeat重覆等功能。再按一次播放鍵即回復正常播放。

1 Still靜止影像

從Play播放模式，按Play播放/Pause暫停鍵可靜止一個單一畫面。

2 Frame Advance

從Still模式，按Skip/F. ADV鍵可看到下一個畫面。

3 Cue/ Review

從Play播放模式，按F.Forward快轉(►►)或Rewind倒帶(◀◀)鍵可用2種速度開始或重看。

- Picture Search畫面搜尋 + 按下並鬆開按鍵影帶即以5倍速前進或後退。
- Jet Search快速搜尋 + 一直按著按鍵讓影帶可以7倍速前進或後退。

4 Skip跳躍

從Play播放模式，按Skip鍵去看前實際1分鐘的畫面。重複按Skip鍵最多5次可跳至前1-5分鐘。


5 Repeat重覆

從Play播放模式，按Repeat重覆鍵可重覆看影帶最後30秒的畫面。

6 Shuttle快速


在Play播放模式，Shuttle>>時影帶漸增播放速度從2倍速播放到Picture Search畫面搜尋到Jet Search快速搜尋。Shuttle<<時影帶遞減播放速度，然後到Still靜止模式，到倒帶Picture Search畫面搜尋和Jet Search快速搜尋。

中文



搜尋軌跡

中文



此軌跡調整功能能消除在播放時因錄影機些微差異而產生的白線。
ATR(Auto Tracking)自動搜尋軌跡，會自動用播放磁頭對正錄製的軌跡來
解決這個問題。您也可以手動設定搜尋軌跡。

1 手動調整軌跡

播放時，按TRK-或TRK+鍵將白線移除至畫面外。

2 回復自動搜尋軌跡

按ATR鍵讓錄放影機自動調整軌跡。

自動放映/倒帶

中文

當您放入影帶時您想讓影帶自動放映，啓動Auto Play自動播放。
當影帶已放映完畢時，若您想要影帶自動倒帶，請啓動Auto Rewind
自動倒帶。

注意：影帶只有在沒有防錄片的情況下，影帶放入時才會自動放映。

- 1 開啓“SETUP MENU”設定選項
按SETUP設定鍵。





- 2 選擇“VCR & Channel Setup”VCR及頻道設定

用Up/Down鍵，移動選項箭頭到“VCR & Channel Setup”VCR及頻道設定項目，然後按右鍵選擇。

- 3 選用“Auto Play/Rewind”自動播放/倒帶

移動選項箭頭到“Auto Play/ Rewind”自動播放/倒帶，然後按右鍵選擇下列選項。

- Both-同時能Auto Play自動播放和Auto Rewind自動倒帶。
- Play-只能Auto Play自動播放，影帶沒有防錄片，影帶放入時自動放映。
- Rew-只能Auto Rewind自動倒帶，當影帶放映完畢時，影帶自動倒帶。
- None-不能Auto Play自動播放也不能Auto Rewind自動倒帶。



S-VHS錄影帶播放





DVD-VCR可播放高品質的S-VHS影帶。

- 1 放入S-VHS影帶
將S-VHS影帶放入VCR影帶匣內。

- 2 開始播放
按遙控器的Play播放/Pause暫停鍵開始播放S-VHS影帶。

基本錄製

中文



您可放入空白帶按REC錄製鍵來錄電視節目。您也可以重複按REC錄製鍵再增加30分鐘。請參考50頁。

注意：確認影帶有防錄片。如果沒有，您可用小膠帶覆蓋在開口上。

警告：不要將開口覆蓋除非您確定您想要錄影。

開始前…

- 啓動DVD-VCR。
- 啓動TV。
- 設定TV頻道3或4(設定開關在DVD-VCR背板上)。

1 放入影帶

將空白VHS影帶放入VCR影帶匣內。

· 確認影帶長度足夠您錄製完整的節目，改變錄製速度，
請參考51頁。

2 選擇頻道錄製

用0-9數字鍵或Channel up/down頻道上下鍵選擇想要的頻道，
或錄製連接到前方或背板輸入端子的外接裝置播放的節目，
則按TV View電視畫面鍵選擇Line線路1或Line線路2。


3 開始播放

按遙控器或前方控制面板的REC錄製鍵，其他錄製方法請參考下一頁的“特殊錄製功能”。

特殊錄製功能


錄影期間，您可看不同的頻道，或看DVD，或再增加30分鐘錄製時間。

- 1 **Pause暫停/Resume開始錄製**
按Play播放/Pause暫停鍵，再按REC錄製鍵開始。
- 2 **Stop停止錄製**
按Stop停止鍵。
- 3 **看不同頻道**
按遙控器TV/VCR鍵轉換到電視頻道，然後選擇不同的電視頻道。
- 4 **看DVD**
將DVD放入碟匣按Play播放鍵。電視畫面將自動換成DVD。
- 5 **增加錄製時間**
設定One-Touch Recording (OTR) 單鍵錄影，請參考下一页。



單鍵錄影(OTR)

中文



此功能讓您只按一個按鍵，即可增加錄製時間30分鐘，最多達到9小時30分鐘。

1 開始錄製

可參考48頁。

2 Activate OTR啓動單鍵錄製

在Record Mode錄製模式，再按REC錄製鍵即可啓動One-Touch Recording (OTR)單鍵錄製。

- OTR 0 : 30出現在DVD-VCR螢幕上，錄影時間增加30分鐘。

3 增加錄製時間

連續按REC錄製鍵，增加錄影時間，可從30分鐘直到9小時30分鐘。

4 啓動連鎖錄影

當您到達OTR 9 : 30，再按REC錄製鍵進入連續錄製模式。
DVD-VCR會一直持續的錄製全部的影帶直到您按Stop停止鍵。

這是可用在安全監視機連續錄影。

- 在OTR期間如果您按Power電源鍵，當錄影時間已過時DVD-VCR會自動關閉。
- 當時間已過，DVD-VCR會自動停止錄製。

錄製速度

您可減慢錄製速度從SP到SLP，目的是使T-120影帶可錄6小時節目。

1 開始錄製

參考48頁的基本錄製。

2 設定錄製速度


按遙控器的SP/SLP鍵設定下列選項其中之一的錄製速度。

- SP-Standard Play標準播放，是最好的品質。
- SLP-Super Long Play超長時間播放，最長的錄製時間（SP的3倍）。

注意：選好的錄製速度會顯示在前方控制面板。

長時間錄影時間比較+SP vs SLP

影帶長度	SP標準播放	SLP超長時間播放
T-120	2小時	6小時
T-160	2小時40分鐘	8小時
T-180	3小時	9小時



(中文)

錄製來源

您可設定不同來源的錄製方法，如電視頻道，DVD影片，線路1(前方)或線路2(背面)輸入。自動設定則錄製目前螢幕上所顯示，如同設定TV View電視畫面。

1 啓動“Setup Menu”設定選項

按遙控器上的SETUP設定鍵，出現“Setup Menu”設定選項。



2 選擇“VCR & Channel Setup”VCR及頻道設定

用up/down鍵，移動選項箭頭到“VCR & Channel Setup”VCR及頻道設定項目，然後按右鍵選擇。

3 設定“Record Source”錄製來源




移動選項箭頭到“Record Source”錄製來源，然後按右鍵選擇以下選項。VCR錄製將從：

- Auto自動-目前螢幕顯示畫面。
- Tuner頻道-VCR內鍵電視頻道。
- Line 1線路1-外接來源如攝錄放影機，連接在前方線路輸入。
- Line 2線路2-外接來源如人造衛星接收器，連接背板線路輸入。
- DVD-DVD匣內的DVD播放。



日期/時間印記

中文字幕



此功能可讓您覆蓋日期、時間和最初您錄製的來源。您可在每一次錄製或只有預約錄製選擇錄製Date/Time Stamp日期/時間印記。

Date/Time Stamp 日期/時間印記範例

- 1 啓動 "Setup Menu" 設定選項
按遙控器上的SETUP設定鍵，出現 "Setup Menu" 設定選項。
- 2 選擇 "VCR & Channel Setup" VCR及頻道設定
用up/down鍵，移動選項箭頭到 "VCR & Channel Setup" VCR及頻道設定項目，然後按右鍵選擇。
- 3 設定 "Date/Time Stamp" 日期/時間印記
移動選項箭頭到 "Date/Time Stamp" 日期/時間印記，然後按右鍵選擇以下選項。日期/時間印記將會錄製在：
 - Timer預約-只有預約錄製(不執行設定)。
 - All全部-全部錄製。
 - None無-不錄。

從DVD拷貝至VHS

中文

按Copy拷貝鍵可將DVD影片拷貝到VHS影帶中。

! 如果您要拷貝的DVD是有著作保護權，您就不能拷貝這個影片。
具Macrovision®拳K碼的DVD禁止拷貝。

1 放入Disc光碟

放入您想拷貝的DVD在匣內並關閉。

2 放入VHS影帶

放入空白VHS影帶到影帶匣中。

3 DVD影片拷貝到VHS影帶

按DVD-VCR前方控制面板的Copy拷貝鍵。


- DVD準備在Play播放模式，VCR準備在Record錄製模式。
- 若DVD選項出現，您可手動按Play播放鍵開始拷貝。

4 停止拷貝進行

當DVD完成播放，請按遙控器的VCR鍵並按Stop停止鍵結束拷貝。




- 當DVD完成播放您必須手動停止拷貝的進行，否則DVD/VCR可能重覆一遍又一遍的播放及拷貝。

注意：如您的DVD有著作權保護的話，VCR會自動停止。



預錄影帶的音效複製

中文



有音效複製功能，您可將先前錄製的聲音取代成新的音軌。音效來：

- ◆ CD, DVD。
- ◆ 連接音響系統的麥克風。
- ◆ 放影機。

限制：

音效複製只有單一音響軌跡(正常音響)。

- 1 連接RCA影音端子到音效系統(如放影機)輸出端子。
- 2 連接其他RCA影音端子到DVD-VCR背板的音效系統輸入端子(L, R左右喇叭)。
- 3 放入已錄好且音效軌跡已被取代的影帶，然後按 **►II** 鍵開始播放。
- 4 按 **◀◀** 鍵在音效鼓點聲之下輕輕向後搜尋。
- 5 按 **►II** 鍵。
再按 **►II** 鍵一次，成Pause暫停模式。
- 6 按A.DUB鍵
結果：VCR現在是音效複製靜止模式。
- 7 按TV View鍵選擇音效複製來源。
例如如果您想要複製外接放影機的聲音，請選線路2。
- 8 在音效系統上，您定出想要開始播放的影帶位置。
例：想要錄製的影帶軌跡。
- 9 當您準備好：
 - ◆ 在音效系統上開始播放
 - ◆ 按遙控器上的 **►II** 鍵結果：在已錄影帶上音軌已被取代。

➤ 影帶上正常音效被記錄新的音效，原音效將保留在HiFi音軌。

如何設定預約錄影

(中文)


將有防錄片的空白影帶放入VCR影帶匣內，預約錄影功能，可讓您一次預約一年內16個節目，在DVD-VCR背板上設定電視頻道3或4。

開始前…

- 啓動DVD-VCR。
- 啓動電視。


1 啓動“Setup Menu”設定選項

按SETUP設定鍵。



2 選擇“Set Timer Recording”設定預約錄影

用up/down鍵，移動選項箭頭到“Set Timer Recording”設定預約錄影項目，然後按右鍵選擇。




3 設定“Event Number”節目號碼

移動選項箭頭到任何節目號碼(01-16)，然後按右鍵選擇。

4 設定節目日期和時間

用數字鍵或up/down鍵設定節目日期和時間，不改變輸入，則按右鍵離開。本機不接受無效的號碼。不需設定目前日期和時間。


- 設定月-用2位數輸入月份，如一月請按“01”。
- 設定時間-用2位數輸入日期，如9日請按“09”。
- 設定小時-用2位數輸入小時，如12：00請按“12”。
- 設定分鐘-用2位數輸入分鐘，如00：25請按“25”。
- 設定AM/PM -用1表AM上午，2表PM下午。



5 設定節目長度

使用數字鍵設定節目長度小時及分鐘，0小時30分鐘是不需設定。

- 設定長度 (H)-用1位數輸入小時，如1小時，按“1”。
- 設定長度 (M)-用2位數輸入分鐘，如30分鐘，按“30”。



如何設定預約錄影

中文

SET TYPE (1-4)						
Aug 2001		10:30PM		1H00M		
Su	Mo	Tu	We	Thu	Fr	Sa
1						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
1-Time		CH10		Auto		

- 1 1-Time
- 2 Mo-Fr
- 3 Weekly
- 4 Always


SET SOURCE (0-9)						
Aug 2001		10:30PM		1H00M		
Su	Mo	Tu	We	Thu	Fr	Sa
1						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
1-Time		CH10		Auto		

- 1 Ch #
- 2 Line 1
- 3 Line 2

SET SP (1-3)						
Aug 2001		10:30PM		1H00M		
Su	Mo	Tu	We	Thu	Fr	Sa
1						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
1-Time		CH10		Auto		

Auto
SP
SLP

SET EVENT ID (6:0)						
1 → 10:30 PM		On		Wednesdays		
CH 10		1H30M		Auto		
2						
3						
4						
↑ / ↓ To Move		→ To Select				



完成節目編輯錄製，能確保在預約錄影完成前，影帶確實足夠。

當選擇，預約錄影的節目就以SP標準速度來開始錄影。
DVD-VCR會計算影帶剩餘多少時間及在必要時調整錄製速度到SLP，
完成錄製全部的節目。若沒有足夠的影帶可錄完節目，
DVD-VCR將會以SLP速度錄製直到影帶用完。

6 Set Event Type 設定節目型態

使用數字鍵(1-4)設定節目型態，即節目多久錄製一次。
不需設定的是“1-Time”錄製一次。

- 1 1-Time- 節目只錄一次。
- 2 Monday-Friday- 節目從星期一到星期五錄製5次。
- 3 Weekly- 節目一週錄製一次。
- 4 Always- 節目每天錄製一次。

7 Set Recording Source 設定錄製來源

使用數字鍵(1-3)設定錄製來源，不需設定的是目前的頻道(電視)。

- 1 CH#- 從頻道錄製。使用(0-9)數字鍵設定頻道號碼。
- 2 Line 1- 從前面板線路1輸入錄製。
- 3 Line 2- 從背板線路2輸入錄製。

8 Set Recording Speed 設定錄製速度

使用數字鍵(1-3)設定錄製速度，不需設定的是自動。

- 1 Auto- 完成節目錄製(看旁邊的框框)。
- 2 SP- 標準播放，具有最好的品質。T-120的影帶可錄2小時。
- 3 SLP- 超長時間播放，錄製時間最長，T-120的影帶可錄6小時。

9 確認設定

當設定完成，按Return鍵確認預約錄影節目並可看所有編輯的節目表。

- 編輯其他節目請選其他可能的節目號碼。
- 修改節目，請選已編輯在節目表中的號碼。
- 取消節目，用up/down鍵選出並按Clear鍵。
- 離開節目表螢幕，請按Return鍵。

10 編輯完成

節目已儲存並依照時間表進行錄製。

預約標誌會出現在前方控制面板表示這個節目被編輯。

- 如果預約錄影有問題，預約標誌會閃爍且電視螢幕上出現預約錯誤，請參考57頁。
- 當預約錄影開始，VCR會自動被啓動。


預約錄影錯誤及解答

中文

如果預約錄影有問題，在前方控制面板預約標誌會閃爍且電視螢幕上出現預約錯誤訊息，一旦您修正錯誤，如果節目還有時間剩餘還是會開始錄製。您也可以將其在節目單上取消。


1 Tape Missing 影帶錯誤

在VCR影帶匣裡沒有影帶。
· 請放入影帶到VCR影帶匣裡。




2 影帶沒有防錄片

影帶沒有防錄片。
· 放入有防錄片的影帶，或在開口上貼一小片膠帶即可錄影。




3 Not Ready 沒有準備好

VCR影片不在Stop停止模式中(可能是在播放中，回轉等)。
· 請按停止鍵停止影帶進行。




4 編輯重疊

可能有2個以上的節目在同一時間被編輯。
· 當您編輯新節目，DVD-VCR為避免衝突會查核所有預約錄影記錄。如果有2個記錄重疊，您可刪除一個或讓其重疊。
· 如果記錄重疊，第一個節目會完整錄製，下一個節目會在前一個完成後接續開始錄製。



時鐘/計數器

中文



DVD-VCR Search搜尋/Index索引功能讓您掃描並尋找索引標記，快速尋找空白影帶，搜尋影帶計數器位置，回復到0:00:00。實際時間影帶計數器，給予您在DVD或影帶的準確位置上實際時間。重複按Clock時鐘/Counter計數器鍵，前方控制面板會循環顯示以下3個畫面。

1 Clock時鐘

顯示如同設定在Set Clock設預約鐘選項內的現在時間。

2 Real-Time Counter實際時間影帶計數器

顯示您現在DVD或VCR影片的小時數，分鐘，和秒數位置。

3 Time Remaining剩餘時間(僅VHS)

從影片總長度的小時和分鐘減去目前影帶位置估算，顯示在VCR帶匣中影帶的剩餘時間。

注意：若有影片資訊會在前方面板顯示，Clock時鐘/Counter計數器/Time Remaining剩餘時間不會出現顯示。

放索引標記

中文


Index Marks索引標記就像在影帶上的書籤。此功能會自動在每次錄製的開始放入，或您可用手動方式放在影帶的任何地方，您可用索引搜尋或索引掃描找到這些“bookmarks”書籤標記。

1 Automatic Index Marks自動索引標記

當您開始錄製索引標記便會自動記錄，包括OTR(單鍵錄製)，預約錄影。

2 Manual Index Marks手動索引標記

您可按遙控器上的Mark標記鍵，在錄製過程中的任何時間用手動方式放置索引標記。當標記已被記錄時“index”會顯示在螢幕上閃爍。



索引掃瞄

索引掃瞄使用fast-forward快速前進鍵或rewind後退鍵尋到最接近的索引標記，播放幾秒的影帶，fast-forward快轉或rewind後退即可找到下個索引標記。當您找到您想看的畫面，請按Play播放。

祕訣：可使用此功能用Date日期/Time Stamp時間印記快速找到在您影帶上預約錄影的節目。例如，當索引掃瞄停在索引標記然後播放幾秒的影片，您會看到已被記錄的日期和時間。

1 啓動“Search Menu”搜尋選項

從Stop停止或Play播放模式，按Search搜尋鍵。

2 選擇“Index Search/Scan”索引搜尋/掃瞄




用up/down鍵，移動選項箭頭到“Index Search/Scan”索引搜尋/掃瞄，然後按右鍵選擇。

3 Scan for Index Marks掃瞄索引標記

用fast-forward快轉或rewind後退鍵開始前進或後退掃瞄索引標記。


4 Review the Tape重看影帶

當索引掃瞄找到索引標記時，將播放影帶5秒鐘。如果這片段是您想要看的，請按Play播放/Pause暫停鍵。如果不是，VCR會自動搜尋下一個索引標記。



尋找索引


中文



尋找索引功能可用快轉或後退鍵找到特定號碼(1-99)的索引標記。
當到達想要的索引標記，就會播放影片。當您知道想要的索引標記所在，
即可使用Index Search尋找索引鍵。

- 1 啓動“Search Menu”搜尋選項
從Stop停止或Play播放模式，按Search搜尋鍵。
- 2 選擇“Index Search/Scan”索引搜尋/掃瞄
用up/down鍵，移動選項箭頭到“Index Search/Scan”索引搜尋/
掃瞄，然後按右鍵選擇。
- 3 Enter # Marks to Search輸入要尋找標記的號碼
輸入一個號碼從1到99均可，如“5”，就可按“0-5”。
- 4 Search for Index Marks尋找索引標記
按Fast-Forward快轉/Rewind後退鍵開始向前或向後搜尋特定的索引
標記。當VCR到達想要的索引標記，就會播放影片。

搜尋空白



此功能可讓您在影帶上更易找到可用的空白(沒用過的)的段落。

- 1 啓動“Search Menu”搜尋選項
從Stop停止或Play播放模式，按Search搜尋鍵。
- 2 選擇“Blank Search”搜尋空白
用up/down鍵，移動選項箭頭到“Blank Search”搜尋空白，
然後按右鍵選擇。
 - DVD-VCR將自動在影帶搜尋下個可用的空白處然後停止。
 - 如果沒有找到空白處，影帶會退出。

直接搜尋時間

中文

直接時間尋找到一個特定影片的所在具備的時數，分鐘和秒鐘。
此功能適用於修改，即您可直接找到影片中想要看的片段的開始。

1 啓動“Search Menu”搜尋選項

從Stop停止或Play播放模式，按Search搜尋鍵。

2 選擇“Direct Time Search”直接搜尋時間

用up/down鍵，移動選項箭頭到“Search Menu”直接搜尋時間，
然後按右鍵選擇。

3 Select +/- Counter Value選擇計數器值


按1表正數或2表負數計數器值。


4 Enter the Time輸入時間

用數字鍵(0-9)輸入想要的時間時數，分鐘，和秒數。
如果您需要後退重新輸入號碼，請按Clear取消鍵。

5 Start the Search開始搜尋

按Search搜尋鍵前進到特定的影片時間。





您可按一個鍵使影片前進到計數器位置0:00:00。
記得按Clear清除鍵重新設定影片計數器位置至0:00:00。

- 1 啓動“Search Menu”搜尋選項
從Stop停止模式，按Search搜尋鍵。

- 2 選擇“Return to 0:00:00”歸零
用up/down鍵，移動選項箭頭到“Return to 0:00:00”歸零，
然後按右鍵選擇。
· 影片可後退或快轉到影片計數器0:00:00位置。

S-Video 端子/色差端子連結 (DVD)

中文

您只能透過S-Video端子或Component Video色差端子連結的辦法看DVD。頻道和VCR則經RF或線路輸入來看。

您必須遵循64頁的“Alt Video Out”視頻端子輸出設定說明去活用你的視頻端子選擇。

您也可選擇S-Video端子或色差端子，但不要同時。如果您的電視具備S-Video端子或色差端子輸入，您可用DVD-VCR來享受DVD的高畫質。

1 連接S-Video端子輸出到電視

從DVD-VCR背板上的S-Video端子輸出到電視的S-Video端子輸入，連接S-Video訊號線。

或


連接色差端子輸出到電視

從DVD-VCR背板上的色差端子(Y, Pb Pr)輸出到電視的色差端子輸入，連接色差端子訊號線。

2 連接音效輸出


從DVD/VCR背板的左右音響輸出端子到電視的左右音響輸入端子，連接RCA音響/影像端子。

- 當您用S-Video端子或色差端子輸出端子，連接DVD-VCR到電視，您必須使用這些線路輸出。
- 請在下頁“Alt Video Out Setting”視頻端子輸出設定繼續活用連接。



視頻端子輸出設定

中文字幕



若您使用S-Video端子或色差端子輸出，連接DVD-VCR到電視，您必須設定“Alt (alternative) Video Out”AV視頻端子輸出設定螢幕選項系統。

· 您只能透過S-Video端子或色差端子連接的方法來看DVD。頻道和VCR經RF天線或線路輸出來看。

1 啓動“Setup Menu”設定選項 按SETUP設定鍵。

2 選擇“DVD Setup”DVD設定 用up/down鍵，移動選項箭頭到“DVD Setup”DVD設定項目，然後按右鍵選擇。

3 設定“Alt Video Out”視頻端子輸出

移動選項箭頭到“Alt Video Out”視頻端子輸出，然後按右鍵選擇以下選項。

- Off-表您使用標準RF或線路輸出端子連接DVD-VCR到電視或顯示設備。
- S-Video-表您使用在背板S-Video端子輸出連接到電視。
- Component-表您使用在背板色差端子輸出連接到電視。

連接立體音響

中文

當您看電影和電視節目時，您可連接DVD-VCR到家庭劇院系統或立體音響電視，享受立體身歷聲音。

1 連接DVD-VCR到Stereo立體音響

從DVD-VCR背板的線路輸出左&右音響端子到Stereo立體音響接收器的Auxiliary輔助輸入，連接RCA訊號線。若您使用Stereo立體音響電視，連接好Video輸出端子。


2 設定Stereo立體音響到Auxiliary Mode輔助模式

設定Stereo立體音響接收器或電視到“Aux”輔助或“Tape”影帶，選擇您最想要的線路輸入。

3 播放影帶

放入DVD或HiFi Stereo立體音響影帶在系統裡，並調整您Stereo立體音響接收器或電視的音量。您將從Stereo立體音響揚聲器聽到音樂。

·如果您聽不到Stereo立體音響聲音，按Audio音響鍵直到“Stereo”出現在螢幕上。



連接電視

中文

顯示器型電視提供較一般電視完善的音效和畫面，因為這類型的電視，可直接從DVD-VCR線路輸入，接收音效及影像訊號。

注意：顯示器型電視和電腦螢幕顯示器不同。

1 連接VCR到顯示器型電視


從DVD/VCR背板的音響/影像輸出端子，到顯示器型電視的音響/影像輸入端子，連接RCA訊號線。

2 設定電視到Auxiliary Mode輔助模式

設定顯示器型電視到“Aux”輔助，“Video”影像，或“Line”線路，到顯示器型電視使用者作手動正確的設定。

3 完成連接

注意：因為TV/VCR鍵總是設定在VCR。裝有這個連接時，TV/VCR鍵是沒有效的。



連接其他錄放影機設備

您可連接多樣式的音響/影像設備到DVD-VCR，包含：

- 額外的VCR錄放影機
- Laser Disc Player影碟機
- DVD Player數位影音光碟機
- Camcorder攝錄放影機
- Satellite Receiver人造衛星接收器
- Video Game遊戲器

所有這些裝置本來使用相同的連接，一起描述如下。

1 連接裝置到DVD-VCR

從您額外裝置的音響/影像輸出端子，到DVD/VCR背板的音響/影像輸入端子，連接RCA訊號線。

2 觀看裝置


播放您額外的裝置，然後按TV View鍵直到從線路1(前方控制面板)，或線路2(背板輸入)播放的畫面，出現在您電視螢幕。

3 錄製裝置





首先，播放您額外的裝置，然後按TV View鍵直到從線路1(前方控制面板)，或線路2(背板輸入)播放的畫面，出現在您電視螢幕，然後在VCR按錄製鍵。

4 從裝置預約錄製

選擇線路1線路2如同您在預約錄製選項中錄製來源。所有其他預約設定應在一般狀態下設定，請看55頁。



使用遙控器上的TV功能鍵



VCR遙控器可用在Samsung電視機及相容的品牌。

請參照以下步驟，決定您的電視是否相容。

1 啓動電視。

2 將遙控器朝向電視。

3 按住TV鍵，按正確的號碼，輸入符合您電視品牌的2位數密碼。

Brand	Codes	Brand	Codes
SAMSUNG	01, 14, 15, 23	LOEWE	28
SHARP	02, 16, 22	ZENITH	17
SONY	03	LG	06, 08, 18
RCA	07, 29	MAGNAVOX	04
TOSHIBA	09	EMERSON	21
PANASONIC	12	SANYO	05, 20
JVC	11	DAEWOO	19
HITACHI	10	NOBLEX	25
MITSUBISHI	13	TELEFUNKEN	26
NEWSAN	27		

結果：如果您的電視是可相容使用遙控器，就可關閉並使用遙控器來做編輯操作。

> 如果您的電視有好幾個密碼，請輪流試每一個直到您找到可使用的。

→ 當您更換遙控器裡的電池您必須重新編輯密碼進行相同的步驟。

您可使用以下步驟控制電視。

按鍵	功能
Power ①	用來啓動關閉電視
Input ②	用來選擇外接的來源
Vol +或 ③	用來調整音量
CH (▲或 ▼) ④	用來選擇想要的頻道
PREV. CH ⑤	用來可直接跳到之前所看的頻道
Mute ⑥	肘節用來調節音響開關

➤ 多變的功能不需要作用在所有的電視上，如果您遇見問題，請直接操作電視。

技術規格

中文

輸入	Audio聲音	2立體聲音訊輸入, RCA connector連接, -8dBm, 47KΩ, 前方和背面
	Video影像	2視訊影像端子輸入, RCA connector連接, 75Ω, 1Vp-p
	RF天線	天線或CATV輸入, F-connector連接, 75
輸出	Audio聲音	2立體聲音訊輸入, RCA connector連接, -8dBm, 1.5KΩ
	Audio (僅DVD)聲音	2數位音訊輸出, 1 optical選項, 1 coaxial同軸電纜
	Video影像	1視訊影像端子輸出, RCA connector連接, 75Ω, 1Vp-p
	Video影像(僅DVD)	1S-Video端子輸出, S-Connector, 75Ω, Y=1.0Vp-p, C=0.286Vp-p
		1色差端子輸出, S-Connector, 75, Y=1.0Vp-p, Pb=0.7Vp-p, Pr=0.7Vp-p
	RF天線	Channel 3或4
錄放影機	Video system影像系統	1/2-inch VHS system, 4 rotary head helical scanning, FM azimuth luminance:chrominance, converted sub system phase shift
	Audio Track音軌	Normal : 1 track; Hi-Fi : 2 track
	Play/ Record Tim播放錄音時間	T-180 tape; SP 3 hours, SLP 9 hours
	ff/REW TIME快轉/倒帶時間	T-120 Tape : 少於2分鐘
	Heads磁頭	Video視頻 : DA轉換 4 rotary Duraheads™
		Audio音頻 : 2 rotary heads (Hi-Fi); 1 stationary head (Linear)
		Control控制 : 1 stationary head
		Erase取消 : 1 full track, 1 audio track
	Wow & Flutter頻率跳動	Less than 0.005% (Hi-Fi)
	Freq. Response頻率響應	20-20,000Hz (Hi-Fi)
DVD	Disc Compatibility可相容的碟片	CD, CD-R, Not compatible with CD-R/W DVD-Video, CD-Digital Audio (5" and 3.5"), CD-Video, MP3 files on CD-ROM
	Freq. Response頻率響應	96/48 kHz Sampling : 4Hz-22kHz
	S/N Ratio信號雜訊比	110 dB
	Dynamic Range動力範圍	96dB
	THD總諧波失真	0.003%
System 系統	Power Requirement電源設備	100V ~ 240V/50~60Hz, 29W
	Clock Backup Time時鐘備份時間	6 hours小時
	Environment環境	41-104F (5-40°C); 10%-75% humidity溼度
	Weight重量	21.5 lbs (5.6Kg)