

R 瑞林科技服務公司



瑞林高畫質數位電視機上盒 DTB-255操作手冊

瑞林科技服務股份有限公司

全省服務站一覽表

服務站	電話代表號	地 址
台東站	(089) 327-377	95041 台東縣台東市南昌街112巷16號
花蓮站	(03) 852-9191	97349 花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號
羅東站	(03) 954-3248	26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
基隆站	(02) 2424-8916	20345 基隆市文化路221-5號
北東站	(02) 2788-5450	11568 台北市南港區新民街91號
北西站	(02) 2303-2814	10070 台北市和平西路二段92-1號
中和站	(02) 2244-5628	23576 新北市中和區板南路112號
三重站	(02) 8287-6869	24155 新北市三重區溪尾街14號
中壢站	(03) 463-8715	32066 桃園縣中壢市成章二街10號
新竹站	(03) 536-2450	30057 新竹市東大路三段576號
苗栗站	(037) 321-221	36048 苗栗縣苗栗市至公路481號
中海站	(04) 2350-4471	40850 台中市工業區20路39號
台中站	(04) 2241-3763	40654 台中市北屯路429號
彰化站	(04) 751-3774	50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號
南投站	(049) 223-3483	54050 南投縣南投市中興路346號
虎尾站	(05) 631-0177	63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號
嘉義站	(05) 268-6574	60842 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號
台南站	(06) 280-4061	70451 台南市和緯路三段373號
岡山站	(07) 697-4493	82144 高雄市路竹區環球路459號
高雄站	(07) 761-2976	80253 高雄市光華一路148-2號
屏東站	(08) 732-5225	90063 屏東縣屏東市忠孝路124號
澎湖站	(06) 921-1099	88056 澎湖縣馬公市西文里173號

服務電話：02-82876668

網址：www.realise.com.tw

※服務站地址、電話有變更時，統一查詢電話請撥：0800-066-628

送站修理

瑞林數位商品服務保證書

購買日期： 年 月 日

姓名		電話	
地址			

購買處/經銷商蓋章	經銷商

保證內容及注意事項

承蒙選用本產品不勝感激，為確保您的權益，務必請經銷商詳填機型、購買日期、並蓋店章，始能享有自購買日起一年內之免費服務。

- 本產品自購買日起一年內，正常使用狀況下發生故障或損壞，本公司特為您提供免費的維修服務。
- 服務人員檢修時，請出示本保證書。
- 下列狀況，雖在有效保證期間，亦需酌收服務費：
 - (1) 因天災地變、蟲鼠害、雷擊及使用不當所導致之故障。
 - (2) 安裝後自行移動、運送、改裝或自行檢修所發生之碰撞或故障。
 - (3) 本保證書記載事項，如未填入購買日期，塗改或字跡無法變認者。
 - (4) 特殊環境如硫磺區，海邊高鹽份容易腐蝕地區。
- 遙控器、天線及其他配件等，屬於自然消耗品，則不列入免費服務範圍內。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保管。
- 請注意：服務站如因地址遷移變更電話號碼時，請於每次叫修服務時，請確認是否為本公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取本公司服務站發票為憑。

瑞林科技服務公司

地址：新北市三重區溪尾街14號2樓

電話：(02) 8287-6668



瑞林高畫質數位電視機上盒

DTB-255操作手冊

產品特色

DTB255 是一部 DVB-T 高解析度地面廣播數位電視接收器

支援 HDMI、色差影像輸出

立體聲左右聲道及主副語輸出

7 段顯示器、支援字幕顯示

支援 480i、480P、720P、1080i 解析度

喜愛頻道及電子節目表單

家長控制，頻道及節目分級鎖定功能

自動關機省電模式、支援主動式天線電源


配件



電源供應器



影音線（黃白紅）



遙控器及電池



說明書




產品說明



上蓋按鍵


1. 選台鈕

2. 電源鍵





接線示意圖



1. ANT IN (天線訊號輸入端)
須連接至室內或室外天線，以接收地面廣播數位電視訊號。

2. ANT OUT (天線訊號輸出端)
可連接至另外一台接收機或電視的天線訊號輸入端。

3. CVBS 及 R-AUDIO-L (AV 端子)
使用內含的影音訊號線，連接至電視影音端子輸入 (黃白紅)。

4. Y Pb Pr (色差端子)

使用內含的色差線，連接至電視色差端子 (綠藍紅三色)，可收看高畫質影像。

5. HDMI

高解析度數位影音端子。如電視有 HDMI 端子，選購 HDMI 線，連接接收機及電視，可達到最佳效果。

6. DC JACK

提供 12VDC 1A 或 1.5A 直流電源輸入端子。勿使用其它非內含之電源供應器，以避免發生危險。

7. USB

可插入 USB 隨身碟，做軟體升級。



簡易故障排除

Q5. 掃描不到頻道或畫面破碎、出現“無訊號”訊息？

ANS 1: 檢查天線連接是否鬆動、接觸不良。

ANS 2: 調整天線擺設位置及角度或加裝強波器與使用戶外天線。

ANS 3: 按下遙控器的 資訊 鍵，可顯示訊號強度及品質及重新搜尋頻道。



安全須知



超載

牆壁上或延長線上之電源插座不要超載，以免引起火災或電源中斷。



維修

不要自行檢修或交由不合格之製造商或代理商維修。



清理

關閉接收盒，拔掉牆壁上之插頭，用濕布輕輕擦拭外部。



通風

不要阻塞接收盒上面的孔或放置任何電器用品在上面，亦不可直接放置於陽光或高溫處。不可將接收盒放置於易燃物或地毯上。



閃電

在閃電及暴風雨發生期間，建議將接收盒之電源插頭及天線插頭暫時拔掉，另外連接於接收盒之週邊設備 (如：電視或 Hi-Fi 音響) 請遵照各製造商之安全保護措施辦理。



天線連接線

建議在拔掉天線連接線前，先拔掉接收盒之插頭。




接地線

請遵照連接於接收盒之週邊設備接地線安裝指示，適當安裝接地線以防止電擊及火災發生。



自動睡眠開關

在選單 [系統設定] 目錄中有 [自動關機] 功能，在選定時間內無任何操作，系統自動關機，以節省電力。



軟體更新

若公司網站有新版軟體，需更新軟體時，從網站下載，存入 USB 隨身碟的根目錄，插入 USB port，進入選單 [工具] 目錄的 [軟體升級] 選項，依照指示操作。注意！在更新過程中切勿拔出隨身碟及關閉電源，升級完成後會自動進入待機狀態。



請至 www.aonvision.com 網站查詢新版軟體，並下載至隨身碟根目錄



簡易故障排除

Q1. 螢幕無畫面及聲音？

ANS 1: 依說明書之接線示意圖，檢查連結線插頭是否在正確位置。

ANS 2: 接收盒 LED 顯示狀態應顯示目前所在的頻道號碼；若顯示為時間，表示接收盒處於待機狀態，請按下遙控器 **電源** 鍵打開接收盒，以顯示影像。

ANS 3: 若為您的接線為 HDMI 電視機一定要切到 HDMI。

ANS 4: 若接線為色差端子或 AV 端子電視機一定要切到 YPbPr (色差) 輸入或 AV 輸入。

Q2. 新節目出現該如何收視？

ANS: 請按遙控器上 **掃頻** 鍵搜尋節目。

Q3. 色彩明顯不良或為黑白？

ANS 1: 檢查連結線插頭是否鬆動、接觸不良。


ANS 2: 請檢查您電視機的端子與您的數位機上盒的端子是否一致，一般來說，若色差端子插入到電視機的 AV 端子會出現『黑白』畫面且沒有聲音。

Q4. 遙控器不動作？

ANS: 請檢查遙控器電池是否有電？更換新的電池後再次試試看，若一樣無動作，請送修（保固期內）或是購買新品。



遙控器說明





操作說明



首次開機設定

此為出廠設定的開機畫面，可選擇選單語言、色差/HDMI 解析度、顯示比例。切換解析度時，請依照畫面指示儲存設定，若電視不支援所選擇的解析度，會恢復原來設定。此設定，不影響 CVBS 複合式影像輸出。按 **確定** 後，會自動開始搜尋頻道，請先確定天線已安裝。

歡迎	
地區	台灣
語言選擇	中文
畫面解析度	1080i
螢幕比例	全螢幕



天線調整

目前地面廣播數位電視共有 6 個頻道，中視、公視、民視、公視 HiHD、台視、華視。如需要重新調整天線位置及角度，可使用 [天線設置]，觀察訊號強度及品質，越大越好。若使用主動式天線並可接受機上盒調諧器 5V 電源，請打開 [調諧器電壓]。

天線設置	
頻道編號	CH24 (533000 KHz)
調諧器電壓	關
訊號強度	100%
訊號品質	63%



頻道搜索、編輯功能

搜尋頻道時，可使用遙控器 **掃頻** 鍵或選單的 [安裝] 目錄。在 [電視頻道表] 可使用遙控器數字鍵 **1-4**，編輯頻道。按下數字鍵後，[電視頻道表] 上方顏色符號會浮起，使用遙控器 **上下** 鍵移動，按下 **OK** 鍵選定頻道。

自動搜尋		
電視頻道 6	廣播頻道	
中視新聞台		
中視綜藝台		
公共電視 PTS		
行動電視 DiMo		
客家電視 HTV		
1	533000	.. OK
2	539000	.. Failed
3	545000	.. OK
4	551000	.. Failed
5	557000	..

38%



頻道搜索、編輯功能

- 喜愛：可設定常看的喜愛頻道表，使用遙控器 **喜愛** 鍵顯示喜愛頻道表。
- 鎖定：防止小孩觀看某些頻道時，設定需輸入密碼 [註] 才可收看的頻道。
- 隱藏：使用遙控器 **頻道 +/-** 鍵選台時，可使用此功能跳過不常看的頻道。被隱藏的頻道，仍然存在電視頻道表，可輸入頻道號碼收看。
- 刪除：頻道刪除後將無法再輸入頻道號碼收看，需要重新搜尋才會加入電視頻道表。

電視頻道表	
0001	中視數位台
0002	中視新聞台
0003	中視綜藝台
0004	民視綜合台
0005	民視交通台
0006	民視新聞台
0007	公共電視 PTS
0008	行動電視 DiMo
0009	客家電視 HTV



目前：17:30~18:00
銀魂
下一台：18:00~19:00
台視新聞

1 喜愛 2 鎖定 3 隱藏 4 刪除

註：預設密碼為 0000



電子節目表

使用遙控器 **節目表** 鍵，可顯示電視台送出的電子節目表。包含節目名稱、播放時間及簡介。使用遙控器 **上下左右** 鍵，可逐項查詢。

使用遙控器數字 **1** 鍵，下方顯示快速移動功能符號，可快速移動節目表。使用控器 **左右** 鍵選擇移動模式。選擇雙箭頭 (▶▶)，按 **OK** 鍵，每次移動 2 小時。選擇三箭頭 (▶▶▶)，按 **OK** 鍵，每次移動 1 天。選擇向上箭頭 (▲)，按 **OK** 鍵，回到現在時間。

電子節目導覽		17:56	5/20/2011
▶ 0001 中視數位台			
銀魂			
17:30~18:00			
5/20	17:30	18:00	18:30
0001 中視數位	銀魂	中視新聞 6 一下	中視新聞
0002 中視新聞	整點新聞	縱橫天下	中視新聞
0003 中視綜藝	愛情劇場	行遍天下	都會綜藝
0004 民視綜合			



親子鎖

在選單 [系統設定] 目錄中，有 [家長控制] 功能，輸入預設密碼 **0000**，可更改密碼及設定 [頻道鎖定]。[頻道鎖定] 可依據節目年齡分級設定，鎖定節目，預防小孩收看。

家長控制	
選單鎖定	關
頻道鎖定	◀ 十歲 ▶
新密碼	****
確認密碼	****