



KOLIN

歌林電烤箱


BO-L06

使用說明書

目錄

各部品名稱	1
關於自動溫度調節裝置的功能	1
產品規格	1
使用方法	2
使用安全說明	3
清潔與保養	4
簡易維修方法	5
簡易料理計時	5
簡易烹調食譜	6
緊急處理對策・接地方法	6

各部品名稱



使用於烘烤會溶化流失的食物。

※為避免烤盤彎曲現象，請將烹調食物均等排列。

關於自動溫度調節裝置的功能

本電烤箱使用了一個自動溫度調節裝置（恆溫器），它可控制設定溫度。當您持續使用烤箱時，自動溫度調節裝置會開始動作，如果溫度超過設定溫度時，會自動停止加熱，於冷卻一下後會再加熱，遇到這種情況時，可能會影響您原來設定的時間，這要請您再斟酌予以調節。

產品規格

品 名	BO-L06 歌林電烤箱
規 格	110V~60Hz 950W
尺 寸	長 39cm x 寬 23cm x 高 22.5cm
內 容 量	6.0L
重 量	約 3.2kg
配 件	烤盤、說明書

使用方法

1. 插上插頭

- 請用交流電110V 12A以上之插座。
- 請勿與其他電器用品共用一個插座。
- ※請勿用潮濕的手插上電源，以免發生危險。

2. 預熱動作

- 使用前為達到烹調效果，須先將冷卻的烤箱加熱3～5分鐘。
- ※第一次使用時可能會有輕微冒煙或稍有氣味之現象，此非異常現象，請繼續加熱直到冒煙停止。

3. 烘烤食物

- 將欲烹調之食品放入烤箱內，如果烘烤之食物為乾性（土司、魷魚…等）僅放在網架上即可；若食物為油脂性（魚、雞、肉類…等）請用鋁箔紙包好後，放在烤盤上可防止油脂滴入，避免內部著火。
- ※禁止油脂食物烘烤時未用鋁箔紙包裝。

4. 時間開關

- 關上玻璃門，將時間鈕以順時鐘方向，轉至烘烤所需的時間，如所需時間低於5分鐘，請先將時間鈕調整到6分鐘以上之位置，再以逆時鐘方向轉回所需的時間。
- 如烹調時間高於5分鐘以上，直接旋轉至所須時間即可。
- ※時間開關誤差值±15%（如10分鐘，其誤差值範圍為8分半鐘～11分半鐘。）

5. 烹調時


- 烹調中請勿開啓玻璃門，會使烤箱內溫度降低，影響到食品烘烤效果，烹調使用中，不可用水潑玻璃門，以防止玻璃門破裂。
- ※烹調不同食物需正確運用簡易料理食譜及計時參考表。

6. 烹調完成


- 當調理完成後，本機會發出「噹」的聲音，即告知調理已完成且電源會自動切斷。
- 電烤箱在使用中，如欲將食物取出，請先將時間鈕旋轉至「關」的位置。
- ※調理完成後，請將電源線拔起。

使用安全說明


- 離壁面及上面各10公分以上。




- 勿將非耐熱物品置於烤箱上。




- 使用中請勿接近火源、易燃物品。




- 正確使用電源，不可共用插座。



- 使用中，請勿用手碰觸，以免燙傷。




- 注意避免沾水。



- 不直接烤魚、肉，且務必用鋁箔紙包好後再行烘烤，否則不僅容易弄髒烤箱內部，且容易濺油著火。



- 勿空箱烘烤，過度加熱，否則食物會焦黑或著火。
- 請勿空烤5分鐘以上或連續使用15分鐘以上，否則會縮短烤箱壽命或造成變色等。



※請勿必遵守以上使用安全說明，以避免火災、觸電、燙傷、故障等意外發生。

清潔與保養

※進行清潔之前，請先將插頭由插座拔起，並待本體完全冷卻後，方可進行保養與清潔。

※請勿使用廚房以外的清潔劑或漂白粉。

烤箱外側擦拭

●本體的油污，可先用抹布沾些廚房清潔劑，擦清污垢後，再用擰乾的抹布擦拭。

烤箱內部清理

●烤箱內壁上的油垢，請用乾布擦拭。

●若油垢嚴重不易清除，可用抹布沾少量的清潔劑擦拭，但抹布不可太溼，以免滴入機體，造成烤箱的故障。

※使用清潔劑後請擦乾，勿留下清潔劑。

烤盤清洗

●烤盤上的油漬物請用溫水清洗並用乾布擦拭。

※烤盤未經清理，一再重覆使用，日久會造成焦黑、斑塊，故用完後，請清理乾淨並將其歸位。

※切勿使用去污粉、金屬刷擦拭，以免刮傷表面。

抽屑盤清潔

●當食物殘渣積聚於抽屑盤時，請拉出抽屑盤清理，清潔結束後，將抽屑盤裝回原位。

※本體內的食物殘渣會影響食物烹調，請適時的清潔。

電熱管保養

●請用柔軟的布沾水輕輕的擦拭。

●烘烤食物所滴下的油垢若附著於電熱管，會產生油煙並使電熱管表面變黑，故每次使用後應清理乾淨。

簡易維修方法

須查明的事項 及原因 發生問題的情況		◎拔掉插頭	◎時間鈕未轉動	◎烘烤中途發生停電	◎烘烤時間過長	◎烤盤有異物	◎烘烤網有異物	◎底蓋或殘渣盤有異物	◎烘烤食品體積過大	◎同一食品烘烤二次	◎是否使用冷凍食品	◎電熱管有異物	◎烘烤油脂食物未放在烤盤上
無法烘烤		●	●	●									
烘烤的時間太長					●						●		
烘 烤 中	烤焦				●				●	●		●	
	出現異味				●	●	●	●				●	●
	變色				●	●	●		●	●			
烤色不良									●	●	●		

※「是不是故障了？」當您有疑問時，請按上列幾點方式檢查。如有異常現象，請洽詢消費者免費服務專線，或送至各地服務中心進行修理。

簡易料理計時

食物類別	時 間	附 註
肉 排	10 分鐘	使用鋁箔紙
土 司	3 分鐘	2 片
海 鮮	7 分鐘	使用烤盤
披 薩	5 分鐘	使用烤盤
香 腸	12 分鐘	使用鋁箔紙

簡易烹調食譜

奶汁烤菜

• 材料 (1碟份)

- 通心麵粉20g
- 白色醬汁
 奶油、麵粉各20g
- 牛奶1/2杯
- 清燉肉湯1/2杯
- 鹽、胡椒少許
- 小蝦米30g
- 洋蔥切成薄片1/4個
- 粉狀起士大匙1/2杯
- 奶油大匙1/2杯

• 作法

- ①將通心麵粉用水煮，並將水濾乾。
- ②作白色醬汁，將奶油溶化的鍋裡將麵粉炒一炒，不要炒成糊樣，變成黏糊狀加上少許的牛奶和清燉肉湯稀釋，和胡椒來調味。
- ③小蝦米和洋蔥切成的薄片用大匙1/2杯奶油來炒，也加上通心麵粉、鹽、胡椒來調味，加上②的白色醬汁1/3來拌一拌。
- ④將奶油塗在奶汁烤菜的盤子，放進③澆上上面所剩下的白色醬汁，撒上粉狀起士，撒上一點奶油裝在烤盤來烤。

• 烹調時間

6~7分鐘

漢堡

• 材料 (2個)

- 漢堡牛肉餅20g
- 蕃茄醬大匙1杯
- 甜辣醬大匙1杯
- 圓型麵包2個
- 芥茉奶油適量
- 萵苣2片
- 蕃茄切成薄片2片

• 作法

- ①將漢堡牛肉餅用煎鍋來煎塗上蕃茄醬和甜辣醬所調配的醬汁。
- ②將麵包橫切成半，塗上芥茉奶油。
- ③在麵包的中間夾入萵苣，蕃茄切片及①的漢堡牛肉餅，用鋁箔紙包好放在烘烤網來烤。

• 烹調時間

4~6分鐘

披薩風味土司

• 材料 (2片份)

- 厚片土司(厚度約2cm)2片
- 披薩用醬汁(市面販賣) ..適量
- 意大利香腸適量
- 甜椒1/2個

• 作法

- ①在厚片土司上塗上披薩醬汁將意大利香腸切成片狀擺上然後甜椒切成圓狀，撒於土司上。
- ②將披薩用的起士撒在土司的上層，直接放於烘烤網來烤。

• 烹調時間

3~4分鐘

緊急處理對策、接地方式

1. 萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插座拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。
3. 附有接地線時：將無接地符號(⊖)一端之圓形端子以螺絲鎖附於底蓋有符號(⊕)旁之螺絲孔上；將有接地符號(⊕)一端之圓形端子，接至室內配線之接地系統上。

備註：

- ※電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- ※當使用本產品前請先將接地線接上後，再插上插頭；而使用完畢後請先拔掉插頭，再分離接地線。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修
服務請向歌林授權之瑞林科技服務公司洽詢

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉粗溪村136號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504771	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310538900M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 0800-066-628 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)696-4691 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商:燦坤實業股份有限公司一廠 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號(06)266-2216