

目 錄

● 使用前的準備事項	1
● 使用安全上的注意事項	2~3
● 各部名稱	4
● 使用方法	5
● 清潔與保養	6
● 濾網替換	6
● 濾網清理	6
● 簡易故障排除	7
● 規格	7



維修服務須使用原廠零件，如任意更換非本公司認可之原廠零件，致造成本機及週遭財物等損害，本公司不負責保固維修及一切損害之責任。


緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關，拔掉電源插頭；並送至本公司服務單位處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

使用前的準備事項

濾網的安裝方法

1. 奈米銀、ULPA、活性炭複合式濾網以塑膠袋包裝置於機體內。
2. 將本體平放打開前蓋。
3. 取下前置濾網。
4. 如為首次使用，請將三合一複合式濾網取出，去除塑膠袋。
5. 請將複合式濾網組裝入本體內。
6. 將前置濾網確實卡入定位。
7. 將前蓋蓋入，並確實嵌入卡筍內。



※注意：安裝濾網時請將機體平放，再由上方打開前蓋。

注意

1. 濾網由包裝袋內取出後，請注意濾網之安裝方向，ULPA濾網(白色)面向上，以免影響機器之運轉。
2. 前置濾網可過濾粗粒粉塵，延長ULPA濾網壽命。
請務必於置入三合一複合式濾網後，將前置濾網卡入定位。


使用安全上的注意事項

請勿任意改造本產品
機體結構或更換零件



容易發生觸電、短路、火災的危險。

請選擇通風良好的地方
並與易燃物保持安全距離




至少50公分以上及牆壁或傢
具等其它物品至少20公分以
上的安全距離。

避免靠近流理台等濕
氣多及不穩固的場所
使用



容易造成故障和觸電。

請勿在白色牆面或無
法擦拭的牆角使用



因回風空氣吸入再吹出時，吹出口
附近的牆壁可能會附着明顯的污跡。

請勿將空氣清淨機放
置於浴室等濕氣較重
的地方使用



容易造成故障和觸電。

請勿妨礙吸氣口和排
氣口的通暢。



造成故障的原因之一。

請勿將手指、金屬等
異物插入出、入風口
處



避免發生觸電和故障的危險。

請勿放置於兒童、老
人、行動不方便者可
單獨使用的地方



避免造成意外傷害及故障。

請勿放在不平穩地面、
傾斜、障礙旁或橫放
使用




避免傾倒、掉落破壞造成故障。

開關部份請勿用水沖洗



可能造成故障和觸電。

請勿放置於窗簾家具
等可燃物旁的地方使用



易造成故障或引起火災的危險。

請勿靠近瓦斯爐附近
使用



易有漏電與引起火災的危險。

使用安全上的注意事項

請勿在附近使用可燃性噴霧器(殺蟲劑、整髮用噴劑)使機身吸入可燃性氣體。更勿在這類氣體停滯的地方使用。

以避造成起火或爆炸的危險。




請勿放置在不穩固的桌子或地板。

可能因震動掉落而破壞或故障。



濾網未裝上前請勿啟動電源使用。

否則無法發揮淨化效果。




不可取代廚房通風扇及在微波爐附近使用。

濾網可能無法使用或降低濾網壽命及造成故障的原因。



在密閉的屋內請保持空氣流通。

否則空氣清淨機無法除去一氧化碳功能。



搬運時請確實抓住把手部。

以免滑落發生受傷或損壞裝置。



請勿放在有機溶劑及藥品所在的地方使用。

合成樹脂部份可能有變色破裂的危險。




避免靠近暖器設備。

以免發生故障、變形、着火等情形。並選擇空氣循環良好的地方。



請勿在電視機或收音機的地方使用。

有線電的情形請裝置於離電視機收音機2m以上。



避免放置在日光直射的場所。

以避免造成機體變色或錯誤動作。



移動產品時務必將電源線拔下。

易造成電源線受損及造成火災和觸電的危險。




長時間不使用時請務必拔起電源插頭。

待機時仍有部份在通電狀態，會造成線劣化或漏電而造成火災。




各部名稱



使用方法

運轉方法

1. 將電源插頭插入AC110V / 60Hz的電源插座上。
2. 操作控制面板上的按鍵。



※本機具備記憶功能，按電源切後再按電源入，會以前次之運轉模式運轉，唯插頭拔除後再重新輸入則記憶功能消除。

清潔與保養

機身的清理

- 機身的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑擦拭。



注意

請勿使用去污粉或揮發性油類來清理，以免擦傷機身。

吸入口的清掃

- 吸入口的灰塵，請用乾布擦拭或用吸塵器吸取清除。




濾網替換


更換三合一複合式濾網

可參照中框上的顏色貼紙，決定是否更換濾網。

- 請時常自行檢視濾網的污染情形，當濾網的顏色與貼紙上任一種顏色相近時，請儘早更換濾網，以提高淨化效果。



濾網清洗、
更換指示貼紙



注意

- 三合一複合式濾網為消耗材，不可用水清洗也無法再生使用。
- 三合一複合式濾網的更換方法請參照第3頁說明。

前置濾網的清理

將前置濾網以水或吸塵器清除濾網上的灰塵，若用水洗時請放在陰涼處自然乾燥。



用吸塵器時
將積有灰塵的面向上



水洗時
將積有灰塵的面向下

簡易故障排除

• 服務

本機體如有異常時，請自行送至本公司服務站修理，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。切勿自行拆解螺絲、電源線等，以免發生危險。

※本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換、以避免危險。

• 簡易故障排除。

故障現象	故障原因	故障排除方法
無動作	• 電源線插頭是否插好了？ • 風量指示燈是否亮了？	• 請將電源插頭重新插好。 • 請壓“入/切”按鍵。
臭味吸收力變弱時	• 前置濾網是否髒了？ • 三合一複合式濾網是否髒了？	• 請清理前置濾網。 • 請更換新濾網。

規格

額定電壓	a.c.110V 60Hz		
消耗功率(W)	45W		
風量(m ³ /min)	3.2		
定時時間	8小時		
適用面積(坪)	約12坪		
電源線長度	1.5公尺以上		
機體尺寸	長34.2公分	*寬17.9公分	*高55公分
包裝紙箱	長38公分	*寬21.5公分	*高60公分
總重量(kg)	5.8kg		
淨重量(kg)	4.9kg		

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松雅路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦化路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民安里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三豐服務站	三豐市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804081
板橋服務站	土庫市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路146-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	岡山服務站	高雄縣岡山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中港服務站	中西市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉環塔路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花蓮區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣