


kolin

歌林 空氣清淨機

MA-313SN (桌上型)

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
 - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項

■此空氣清淨機為家庭專用。請勿使用於戶外場所或清淨空氣以外的目的。

■使用前請詳閱此使用說明書，並正確的使用。

尤其是「安全注意事項」，請務必詳閱。閱讀後請妥善保存。

 禁止分解	<p>請勿進行改造。此外，非修理技術人員絕不可分解及修理等。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成火災、觸電、受傷。	 禁止	<p>不可使用110V以外的電壓。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成火災、觸電、故障。
 禁止	<p>勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成電源線破損，導致火災、觸電。	 拔出電源插頭	<p>清潔保養時，請務必將插座上的電源插頭拔起。此外，手潮濕時不可拔插頭。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成觸電、受傷。
 禁止	<p>電源線及電源插頭有損傷或鬆弛時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成觸電、短路、起火。	 清潔	<p>電源插頭上的灰塵等要定期清除。</p> <ul style="list-style-type: none">• 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。
 手握插頭	<p>拔插頭時，不可只拉電源線就拔起，一定要從插頭處拔起。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會發生觸電、短路、火花。	 禁止	<p>出風口部不可將手指或鐵絲插入。</p> <ul style="list-style-type: none">• 因內部有高壓電，恐造成觸電、受傷、故障等。
 禁止接觸	<p>不得將手指或異物放入機體的吸風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成觸電及故障。	 嚴禁煙火	<p>勿讓機體吸入可燃性物品，如點著的香煙及蚊香等。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會產生火花。
 禁止	<p>不可對本體噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑等。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成觸電、火災意外。	 禁止	<p>在機械油等油成分浮游處不得使用。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成龜裂或發生意外。

安全注意事項

 注意	<p>與燃燒器具併用時，要注意通風。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會引起一氧化碳中毒。	 禁止沾濕	<p>浴室等濕氣重的地方不要使用。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成觸電及故障。
 禁止	<p>室內使用煙霧型殺蟲劑時，不得運轉。</p> <ul style="list-style-type: none">• 殺蟲劑會堆積在機體內部，之後運轉時散發出來，有損健康。• 殺蟲劑使用後，待通風良好再開啓本機。		<p>長期不使用或外出時，請務必拔起電源插頭。</p> <p>電源插頭拔出</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成絕緣惡化而引起觸電、漏電、火災等意外。


使用注意事項

<p>勿放置在難以擦拭的白色牆面附近。</p> <ul style="list-style-type: none">• 吸入周圍的空氣後，在出風口附近的牆壁上恐會有污垢等。	<p>在使用有機溶劑或藥品的場所請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成合成樹脂零件變色、破損等。
<p>請勿堵塞吸風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成故障。	<p>勿靠近暖爐、香煙等熱的物品。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成故障、變形或著火等危險。
<p>濾網未安裝時請勿開啓電源使用。</p> <ul style="list-style-type: none">• 不但無清淨效果，更容易造成故障。	<p>不可在廚房做通風扇的使用。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會減短濾網壽命或造成故障等原因。
<p>使用時請勿靠近電視或音響等。</p> <ul style="list-style-type: none">• 有雜音時，請遠離2m以上裝置本產品。	<p>不設置在日光直射或面對熱源的場所。</p> <ul style="list-style-type: none">• 會造成變色、故障等。
<p>搬運時，確實抓住把手處並將電源插頭拔下。</p> <ul style="list-style-type: none">• 恐發生因滑落而導致受傷，或本體破損。	<p>勿放在不平穩地面及障礙物旁或橫放使用等。</p> <ul style="list-style-type: none">• 恐因傾倒、掉落而破損，造成故障。


<p>關於空氣清淨機 [集塵能力、脫臭能力]</p>	<ul style="list-style-type: none">• 無法去除香煙中的一氧化碳等有害物質。• 無法完全去除持續性散發的建材異味、寵物異味等氣味成分。
--------------------------------	--

各部品名稱


本體



本體背面



高效率脫臭、抗菌、集塵濾網



① 奈米銀抗菌濾網(淺藍色)

採用強力不織布配合奈米銀元素，首先濾除較大之灰塵、毛髮、皮屑等有害物質，並有效抑制細菌活化。

② 特殊強效活性碳濾網(灰色)

活性碳吸附寵物味、煙味等惡臭分子，快速去除異味。

③ 抗菌HEPA集塵濾網(白色)



過濾空氣中的污染粒子及補捉肉眼無法看見的塵蟎、微菌，集塵效率達 99.97%。

④ 光觸媒濾網組(藍色)

日本原裝進口光觸媒濾網，有效抑制病毒、細菌活化及分解有害物質。


附屬品

濾網收納在製品的本體中，使用前請務必從塑膠袋中取出。



- 奈米銀抗菌濾網(1片)
- 特殊強效活性碳濾網(1片)
- 抗菌HEPA集塵濾網(1片)


有效率的使用方法




- 若設置在冷暖氣機等的對面，由於循環的效果，更可提高冷暖氣機的效率。
- 吸入大量香煙煙霧等污濁程度嚴重之際，建議使用風量「強」的運轉。
- 就寢時，或在人出入少的房間使用之際，建議使用風量「靜」的運轉。以控制運轉的聲音，並進行省能源的運轉。
- 依室內環境空氣品質的狀況以及使用方法來進行風量的切換，定時關機等，以謀求更有效率的運轉。

設置場所注意事項


- 請放置在距離電視或收音機等2m以上。




- 請與距離左右牆面60cm以上。




- 請勿放置於窗簾等附近使用。



- 避免放置在陽光直接照射的地方。



- 避免放置在變換照明器具、電子瞬間照明器具等屋內。



濾網的安裝方法

- 未安裝完成前，請勿插入電源使用。
- 為保持品質，濾網收納於塑膠袋內，使用前請務必將濾網從塑膠袋中取出後，再安裝於機體上使用。
- 濾網從塑膠袋中取出後，請注意濾網的安裝順序，以免影響機器的運轉。
- 若將裝在塑膠袋中的濾網直接使用，是無法取得清淨效果，且將是造成故障的原因。

1 卸下前面板

- 請將本體平放於桌面上。(為防止背部受損，請在機體下方鋪上軟布，以保護背部)
- 將手指放在前面板上側面的凸出部位，往上抬，再將前面板平行往上拉起。
- 依序取出濾網後，將塑膠袋拆開。



2 裝置濾網

- 將濾網從塑膠袋中取出後，依照以下順序裝入本體內。
 - ① 抗菌HEPA集塵濾網
請依照濾網上所表示的「まえ ⇄ 前」(上下2處)指示放入本體內。(淡藍色濾網面向上)
 - ② 特殊強效活性碳濾網
請依照抗菌HEPA集塵濾網的寬度放入本體內。(沒有正反面之分，皆可安裝)
 - ③ 奈米銀抗菌濾網
請依照特殊強效活性碳濾網的寬度放入本體內。(沒有正反面之分，皆可安裝)



3 前面板裝回本體

- 將前面板下方的扣子(左右2處)確實地插入本體的插孔中。
- 再將前面板上方側面的凸出部，輕輕地壓下，直到聽到“卡喳”確實地蓋緊。




使用方法

注意：長期不使用時，請務必拔起電源插頭。以免造成絕緣惡化而引起觸電、漏電。

- 請將電源插頭確實的插入插座中。
 - 即使已經停止運轉，若電源插頭仍然插著，仍會有微量待機電力消耗。
- ※全部的運轉操作都必須要按下開/關按鍵後，才可操作。

操作面板說明



開/關按鍵

- 按下開/關按鍵後，開始運轉。
- 再次按下開/關按鍵後，運轉就會停止。

風量切換按鍵

- 按下風量切換按鍵後，所選擇的風量指示燈會亮起，並連續進行運轉。

→ 靜 → 中 → 強

- 運轉中按下開／關按鍵後，運轉就會停止。

定時時間設定按鍵

- 運轉中，可任意設定1、4、8小時後自動關機。



負離子產生按鍵

- 每按一次負離子產生按鍵，就會切換負離子的「釋出」(負離子指示燈亮)、「停止」(負離子指示燈熄滅)。
- 運轉停止中，無法釋放出負離子。


使用方法

運轉模式切換按鍵

- 本製品除了一般的運轉之外，另有急速、循環2種模式可供選擇。可配合您的喜好使用。
- 請在運轉中進行模式的切換。停止之際是無法進行模式的切換。
※模式運轉中，運轉模式指示燈與風量指示燈都會亮起。


急速模式

- 只有最初的15分鐘以「強」進行運轉。
之後以「靜」的功能持續運轉。



循環模式

- 最初的20分鐘，風量指示為「強」，之後的10分鐘為「中」，而後每隔20分鐘則重複「靜」與「中」持續運轉。



※以急速、循環模式進行運轉時，如果按下風量切換按鍵，將會解除模式運轉。

保養方法

注意：清潔保養時，請務必將插座上的電源插頭拔起。此外，手潮濕時不可拔插頭，會造成觸電或受傷的原因。

- 請勿使本體的各部分沾到水，會造成故障、觸電。
- 請勿使用汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等揮發性溶劑類、鹼性洗劑、去污粉等，是造成變形、變色、破損等原因。

■ 本體的髒污，請使用軟布沾水或中性清潔劑擦拭。污垢掉落後，為了不使清潔劑殘留，請確實的擦拭乾淨。



■ 吸風口及出風口表面的灰塵，請用軟布擦拭或用吸塵器的軟刷頭吸清除。



濾網更換


更換的標準

■奈米銀抗菌濾網

- 奈米銀抗菌濾網為前置濾網，可過濾粗粒粉塵、毛屑等，可延長特殊強效活性碳濾網及抗菌HEPA集塵濾網的壽命。此濾網的更換時間，通常約一個月，但因使用環境及場所的不同，有可能會提前更換時間。(奈米銀抗菌濾網可以單獨購買)

■特殊強效活性碳濾網/抗菌HEPA集塵濾網

- 濾網的更換時間，與使用環境及時間有關，通常約半年。
- 請時常自行檢視濾網的污染情形，當濾網的顏色與貼於本體的污濁顏色指示貼紙相近時，請更換濾網，以提高清淨效果。
- 因設置場所及使用狀況的不同，如有感覺味道不易清除時、從濾網散發出異味....等情形就必須提早更換濾網。



濾網更換指示貼紙

更換的方法

- 更換濾網時，請務必先停止運轉，將插頭從插座拔出。
- 更換濾網的方法，請參考說明書的第7頁。


注意

- 請務必從塑膠袋中取出濾網後再使用。
- 請勿強行開啟前面板，會造成破損。
- 使用時請勿強行擠壓、搓揉、或捲曲。濾網如有破損，清淨效果將會消失。
- 不可用水清洗濾網，即使清洗後，也無法再生使用。請購買新濾網來替換。



光觸媒濾網組的清潔與保養

- 本機採用日本進口之可洗式光觸媒濾網。
 - 每個月以吸塵器清潔乙次。
 - 每三個月或十分髒污時，請將光觸媒濾網組自機體取出，置於水龍頭下沖洗。如髒污不易清除時，可用30°C以下之水調配合適比例之中性溶劑，浸置約10分鐘，取出以自來水沖洗乾淨即可。
 - 將光觸媒濾網組靜置於太陽下晾乾約6小時，以達最佳還原狀態。
- ※清潔保養後，請將光觸媒濾網組裝回本體。



緊急狀況處理方法

- 本機體使用時，如有發生動作異常，請立刻關掉電源，將插頭拔起，並通知本公司各地服務站。
- 本機體的電源線若有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格人員更換，以免危險。

請求修理之前，請再次檢查以下各點

狀　　況	檢　　查　方　法
不能運轉時	<ul style="list-style-type: none">● 電源不正常● 電源插頭是否確實插入插座中
味道不易去除時，或是有異味時	<ul style="list-style-type: none">● 是否已經到了濾網更換時期● 濾網是否已經非常髒● 有障礙物阻塞吸風口、出風口

規格表

型　　號	MA-313SN		
額定電壓 / 頻率	~110V/60Hz		
風量切換	強	中	靜
消耗電功率(W)	55	34	27
風量(m ³ /min)	2.8	1.6	1
適用面積	~12坪		
本體尺寸	寬400×深150×高450 mm		
重　　量	4.1Kg		
電源線長度	約1.8m		

耗材

請向歌林經銷商、服務站指定購買。

- 歌林空氣清淨機 MA-313SN 專用濾網

編號:MAPR313SNA	編號:MAPR313SNB		
奈米銀抗菌濾網 (5片入)	奈米銀抗菌濾網 (1片)	特殊強效活性碳濾網 (1片)	抗菌HEPA集塵濾網 (1片)

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	(02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	(049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	(02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	(05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	(02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	(05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	(02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	(06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	(02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	(06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	(02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	(07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	(02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	(07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	(03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	(08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	(03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	(07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	(037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	(06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	(04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	(089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	(04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	(03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	(04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	(03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151
產地：台灣