


顯示器喇叭安裝說明

1




1.請將喇叭從紙箱內取出
(請小心請勿碰撞)

2




2.請先將四片喇叭固定片分別與機體後殼位置鎖緊。
(請利用定位孔固定鐵片)

3



3.請將下掛喇叭由機體前方置入並與喇叭固定片接合定位，再以M4螺絲確實鎖緊。
(請利用定位孔固定鐵片)

4



4.請用喇叭線將機體與喇叭端子連接，請注意左右邊與端子極性需確實連接。
(紅色"+",黑色"-不可接反)

請注意:

*安裝喇叭時，請先將底座表面妥善保護並請小心避免將底座表面刮傷。

*請利用定位點固定喇叭，喇叭必須確實鎖在機體上。