

電視盒安裝說明



A. 請檢查電視盒安裝附件:

1. 電視盒 X 1
2. 信號線插座盒 X 1
3. 貼紙 2 張
4. 螺絲 X 4
5. 螺絲把手 X 2 (安裝時, 用來拖拉或移動電視盒及信號線插座盒使用)

B. 放倒顯示器於平坦桌面上, 使 LCD 面板朝下

C. 壓下箭頭所指示之卡榫, 打開信號線插座盒插槽背蓋

D. 按箭頭所指示貼上電視盒及信號線插槽說明貼紙

E. 如圖示, 將固定用之螺絲孔朝上, 順向插入電視盒及信號線插座盒

F. 按箭頭所指示, 將固定螺絲鎖上

G. 蓋上背蓋, 完成安裝

注意事項

- 緊急處理方式: 當發現產品冒煙異味時, 請立即拔掉電源線, 並通知原廠服務人員處理。
- 不裝電視盒時, 信號線插座盒無法正常作用。